

NINJA®

CREAMI ICE CREAM MAKER

NC300EU



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI - PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

⚠ VAROVÁNÍ

- 1** Před použitím spotřebiče a jeho příslušenství si přečtete všechny pokyny.
- 2** Pečlivě dodržujte všechna varování a pokyny. Tato jednotka obsahuje elektrické přípojky a pohyblivé části, které mohou představovat riziko pro uživatele.
- 3** Proveďte soupis veškerého obsahu, abyste se ujistili, že máte všechny díly potřebné pro správný a bezpečný provoz spotřebiče.
- 4** Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru nebo se chystáte provést jeho montáž, demontáž nebo čištění, vždy ho odpojte ze elektrické sítě.
- 5** Před použitím umyjte všechny části, které mohou přijít do styku s potravinami. Dodržujte mycí pokyny uvedené v Quick Start Guide.
- 6** Před každým použitím lopatku zkontrolujte, zda není poškozená. Pokud je lopatka ohnutá nebo máte podezření na poškození, kontaktujte společnost SharkNinja a domluve se na výměně.
- 7** Tento spotřebič **NEPOUŽÍVEJTE** ve venkovním prostředí. Je určen pouze pro vnitřní použití v domácnosti.
- 8** **NEPOUŽÍVEJTE** žádný spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo po poruše, pádu nebo jakémkoli poškození spotřebiče. Tento spotřebič nemá žádné díly, které by mohl opravovat uživatel. V případě poškození kontaktujte společnost SharkNinja.
- 9** Tento spotřebič má na zástrčce důležitá označení. Přírodní kabel není vhodný k výměně. V případě poškození se obraťte na společnost SharkNinja.
- 10** Prodlužovací šňůry by se s tímto spotřebičem **NEMĚLY** používat.
- 11** Z důvodu ochrany před rizikem úrazu elektrickým proudem **NEPONOŘUJTE** spotřebič pod vodu ani **NEDOVOLTE**, aby se napájecí kabel dostal do kontaktu s jakoukoli kapalinou.
- 12** **NEDOVOLTE**, aby šňůra visela přes okraje stolů nebo pracovních desek. Šňůra se může zachytit a strhnout spotřebič z pracovní plochy.
- 13** **NEDOVOLTE**, aby se přístroj nebo kabel dotýkal horkých povrchů, včetně kamen a jiných topných zařízení.
- 14** Spotřebič používejte **VŽDY** na suchém a rovném povrchu.
- 15** Děti by si se spotřebičem neměly hrát. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
- 16** Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- 17** Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- 18** Používejte **POUZE** nástavce a příslušenství, které jsou dodávány s výrobkem nebo jsou doporučeny společností SharkNinja. Použití nástavců, které nejsou doporučeny nebo prodávány společností SharkNinja, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- 19** **NIKDY** neumisťujte lopatku na motorovou základnu, aniž byste ji předtím připevnili k víku vnější mísy a aniž byste víko připevnili k vnější míse.
- 20** Při vkládání ingrediencí do spotřebiče a obsluze udržujte ruce, vlasy a oděv mimo nádobu.
- 21** Během provozu spotřebiče a manipulace s ním se vyhněte kontaktu s pohyblivými částmi.
- 22** Pokud není v návodu Ninja® uvedeno jinak, nenaplňujte nádoby nad rysku **MAX FILL**.
- 23** Spotřebič **NEPROVOZUJTE** s prázdnou nádobou.
- 24** **NEDÁVEJTE** do mikrovlnné trouby nádoby nebo příslušenství dodané se spotřebičem, s výjimkou vaničky na zmrzlinu. Vaničku lze ohřívat v mikrovlnné troubě.

- 25** Vaničku NEOHŘÍVEJTE v mikrovlnné troubě déle než 8 minut v kuse. Před dalším ohřevem v mikrovlnné troubě počkejte, až vychladne.
- 26** NIKDY nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- 27** NEMIXUJTE ve spotřebiči horké tekutiny. Může to mít za následek zvýšení tlaku a vystavení páře, což může znamenat riziko popálení uživatele.
- 28** NEZPRACOVÁVEJTE suché přísady, aniž byste do vaničky přidali tekutinu. Není určena k míchání suchých surovin.
- 29** NEPOUŽÍVEJTE k mletí přísad.
- 30** Spotřebič NIKDY nepoužívejte bez nasazeného víka. NEPOKOUŠEJTE SE překonat blokovací mechanismus. Před zahájením provozu se ujistěte, že jsou nádoba a víko správně nasazený.
- 31** Před zahájením provozu se ujistěte, že je z nádob vyjmuta veškerá náčiní. Neodstranění náčiní může způsobit roztržení nádob a potenciální zranění osob a škody na majetku.
- 32** Během mixování udržujte ruce a náčiní mimo nádoby, abyste snížili riziko vážného zranění osob nebo poškození přístroje. Škrabku lze používat POUZE tehdy, když robot není v provozu.
- 33** NENOSTE přístroj za rukojeť vnější mísy. Jednotku držte tak, že ji uchopíte rukama z obou stran pod hlavou jednotky.
- 34** NEZPRACOVÁVEJTE tvrdé, volné přísady nebo led. Tento spotřebič není určen ke zpracování volného mraženého ovoce, bloku pevného ledu nebo kostek ledu.
- 35** Vaničku NEMRAZTE našikmo. Vaničky musí být v mrazničce umístěny na rovném povrchu. Vaničky zmrazené našikmo by se NEMĚLY zpracovávat.
- 36** Abyste předešli možnému zranění, NEPOUŽÍVEJTE spotřebič nesprávně.

	Přečtěte si a prostudujte návod k obsluze a použití.
	Označuje přítomnost nebezpečí, které může způsobit zranění osob, smrt nebo značné škody na majetku.pokud je varování připojené k tomuto symbolu ignorováno.
	Pouze pro vnitřní použití a použití v domácnosti.
Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:	

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

⚠ UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a neúmyslného spuštění, před odstraňováním problémů vypněte napájení a odpojte přístroj ze zásuvky.

Jednotka se při zpracování pohybuje po pracovní desce.

- Ujistěte se, že jsou pracovní deska a nožičky přístroje čisté a suché.

Mražená pochoutka je po zpracování tekutá, nikoli pevná.

- Pokud je základ po zpracování měkký, vložte vaničku zpět do mrazničky na několik hodin nebo dokud nedosáhnete požadované konzistence.
- Pro dosažení nejlepších výsledků zmrazte základ alespoň na 24 hodin a po vyjmutí z mrazáku jej ihned zpracujte. Pokud zpracovaný základ stále není pevný, zkuste nastavit mrazničku na nižší teplotu. Přístroj je navržen pro zpracování základů v rozmezí -12 °C a -25 °C.
- Podíl tuku nebo cukru v receptu může být příliš vysoký. Pro nejlepší výsledky se podívejte do průvodce recepty a použijte příložené recepty jako vodítko.

Zmražená pochoutka vypadá po zpracování drobná nebo sypká.

- Pokud jsou základy zmrazeny ve velmi chladných mrazničkách, mohou se drobit. Po spuštění jednodotykového programu použijte program RE-SPIN, aby byl mražený pokrm hladší a krémovější.
- Podíl tuku nebo cukru v receptu může být nízký. Pro nejlepší výsledky se podívejte do průvodce recepty a použijte příložené recepty jako vodítko.

Jednodotkové programy se nerozsvítí.

- Před instalací vnější mísy se ujistěte, že je jednotka zapojena do funkční zásuvky. Poté stiskněte tlačítko napájení a zvolte program.
- Ujistěte se, že je přístroj kompletně sestaven pro použití. Pokud je jednotka zapnutá a vnější mísa není správně nainstalovaná, kontrolka INSTALL bliká. Pokud není lopatka správně nainstalována, kontrolka INSTALL se rozsvítí. Pokud je jednotka plně sestavena a zapnuta, rozsvítí se všechny jednodotkové programy.

- Přístroj neumožňuje spouštět programy po sobě. Mezi programy spusťte mísu a zkontrolujte výsledky, než mísu zvednete a spusťte další program.

Kontrolka INSTALL bliká.

- Vnější mísa není nainstalována nebo je nainstalována nesprávně. Ujistěte se, že je lopatka nainstalována na víko vnější mísy a víko na vnější mísu. Poté nasadte vnější mísu na motorovou základnu tak, aby byla rukojeť vystředěna pod ovládacím panelem. Otočením rukojeti doprava zvedněte plošinu a zajistěte mísu na místě.

Kontrolka INSTALL svítí trvale.

- Vnější mísa je správně namontována, ale chybí lopatka nebo byla nesprávně namontována. Spusťte plošinu stisknutím a podržením tlačítka pro uvolnění mísy na levé straně motorové základny a zároveň otočením vnější rukojeti mísy směrem ke středu. Ujistěte se, že je lopatka nasazena ve víku.

Jedna kontrolka na ukazateli průběhu a všechny kontrolky programů blikají.

- Motor byl přetížen a je třeba jej resetovat. Odpojte přístroj ze sítě, vyjměte mísu a před dalším spuštěním nechte motorovou základnu přibližně 15 minut vychladnout.
- Odstraňte víko vnější mísy a lopatku. Ujistěte se, že v sestavě víka nezůstaly žádné přísady.
- Složky, které se snažíte zpracovat, mohou být příliš husté. Ujistěte se, že používáte přísady s cukrem nebo tukem. Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte podle receptů v průvodci recepty.
- Váš mrazák může být velmi chladný. Přístroj je navržen pro zpracování základů v rozmezí -12 °C až -25 °C. Změňte nastavení mrazničky, přesuňte vaničku do přední části mrazničky nebo nechte vaničku před zpracováním několik minut na pracovní desce.
- NEZPRACOVÁVEJTE pevný blok ledu, kostky ledu ani tvrdé sypké přísady.

Prostřední dva segmenty na ukazateli průběhu blikají.

- Došlo k chybě a program nebyl úspěšně dokončen. Zkontrolujte, zda je lopatka správně nainstalována, a zkuste program spustit znovu.

Vanička v mrazáku zamrzla našikmo.

- Pro dosažení nejlepších výsledků NEZPRACOVÁVEJTE vaničku, která byla zmrazena našikmo, nebo pokud byla vanička vydlabána a poté znovu nerovnoměrně zmrazena.
- Před opětovným zmrazením vždy vyhladte povrch zmrzliny. Pokud je vanička zmrzlina nerovnoměrně zmrzlá, vložte ji do chladničky, aby se přísady rozpustily. Poté šlehejte metličkou, abyste se ujistili, že se ingredience spojily. Při opětovném zmrazování dbejte na to, abyste vaničku v mrazničce postavili na rovný povrch.

Vnější mísa se po provozu neuvolní z motorové základny.

- Počkejte přibližně 2 minuty a poté zkuste vnější mísu znovu vyjmout. Podržte uvolňovací tlačítko na levé straně motorové základny a otočte rukojeť mísy ve směru hodinových ručiček. Může to vyžadovat určitou sílu.
- Abyste zabránili uvíznutí vnější mísy na motorové základně, ujistěte se, že je dutina na horní straně lopatky před zpracováním zcela suchá. Také při zpracování více základů za sebou lopatku po zpracování každého základu opláchněte a osušte. U některých receptů může voda mezi lopatkou a motorovou základnou zmrznout, což způsobí jejich slepení; vysušení lopatky mezi jednotlivými operacemi tomu zabrání.

Vnitřek vaničky je poškrábáný.

- Lehké poškrábání vaničky je po pravidelném používání normální. Abyste zabránili poškrábání vaničky, připravujte ingredience v samostatné misce a nepoužívejte ve vaničce agresivní kovové náčiní. Čistěte ji měkkými, neabrazivními utěrkami.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240V~, 50-60Hz
 Příkon: 800W

ZAZNAMENEJTE TYTO INFORMACE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum nákupu: _____
 (Ušchovejte si účtenku)

Prodejna: _____



Toto značení znamená, že tento výrobek by po celé EU neměl být likvidován společně s ostatním odpadem v domácnosti. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo zdraví lidí nekontrolovanou likvidací odpadů, recyklujte zodpovědně a podpořte tak udržitelné znovuvyužití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém vracení a sběru odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen. Ten může výrobek odvézt k ekologické recyklaci.



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registreret varemærke i den Europæiske Union tilhørende SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist ein in der Europäischen Union eingetragenes Marken von SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

ČEŠTINA

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme naše výrobky zdokonalovat, proto se zde uvedené specifikace mohou bez předchozího upozornění změnit. NINJA je registrovaná ochranná známka společnosti SharkNinja Operating LLC v Evropské unii.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

NINJA es una marca comercial registrada en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC nell'Unione europea.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CHINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC.

GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

NINJA er et registrert varemærke i Den europeiske union som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUESE

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca da SharkNinja Operating LLC registrada na União Europeia.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen för SharkNinja Operating LLC.

© 2022 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

**SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way,
Thorpe Park,
Leeds,
LS15 8ZB,
UK**

ninjakitchen.eu

**SharkNinja Germany GmbH,
c/o Regus Management GmbH,
Excellent Business Center 10. +11. Stock,
Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt am Main,
Germany**

ninjakitchen.eu