

Usnadnění

Uživatelská příručka

HONOR

Obsah

Přístupné používání telefonu

Hovor RTT

Právní doložka

Přístupné používání telefonu

Díky asistenčním funkcím může váš telefon snadno používat každý, včetně osob se zdravotním postižením, což zajišťuje, že si všichni mohou stejnou měrou užívat pohodlí, které technologie přinášejí. Funkce usnadnění zahrnují následující kategorie:

- **Zrak:** pomoc osobám se slabým zrakem nebo nevidomým při používání telefonu, například funkce **Korekce barev**.
- **Sluch:** pomoc osobám se sluchovým postižením nebo neslyšícím při používání telefonu, například funkce **Titulky**, **Blikání pro upozornění**.
- **KONTROLA INTERAKCE:** pomoc osobám s omezenou funkčností rukou nebo kognitivními poruchami při používání telefonu, například funkce **Zkratka usnadnění**, **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění**, kde se zobrazují funkce usnadnění podporované tímto telefonem. V rozhraní nastavení **Usnadnění** můžete

klepnutím na  > **Obnovit výchozí nastavení** kdykoli resetovat aktuální nastavení usnadnění.

Přizpůsobení Převod textu na řeč (TTS)

Funkce **Převod textu na řeč** (TTS) umožňuje hlasové předčítání textu na telefonu a lze ji použít společně s aplikací **TalkBack**.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** > **Převod textu na řeč**, kde můžete:

- **Nastavit modul:** V části **Preferovaný modul** klepněte na ikonu  vedle názvu modulu a můžete přizpůsobit jazyk i další nastavení.
- **Úprava funkce Rychlost řeči:** Posunutím ovládací lišty **Rychlost řeči** můžete upravit rychlost čtení.
- **Úprava funkce Výška:** Posunutím ovládací lišty **Výška** můžete upravit výšku hlasu.
- **Resetovat rychlost řeči:** Klepnutím na možnost **Resetovat rychlost řeči** můžete obnovit rychlost řeči textu na výchozí hodnotu.
- **Resetovat výšku hlasu:** Klepnutím na možnost **Resetovat výšku hlasu** můžete tón čtení textu resetovat na výchozí hodnotu.
- Během procesu přizpůsobení můžete kdykoli klepnout na možnost **Poslechnout si ukázkou** a posoudit, zda je aktuální hlas vyhovující.

Zvětšení

Zapnutím funkce **Zvětšení** můžete přiblížit konkrétní oblasti obrazovky a usnadnit tak čtení malého textu.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zvětšení** a zapněte přepínač **Zvětšení**. Co můžete:

- **Zobrazení s částečným přiblížením:** třikrát rychle klepněte jedním prstem na obrazovku, abyste přiblížili oblast, které se dotýkáte (opětovným klepnutím se vrátíte do předchozího zobrazení).
 - **Posun obrazovky:** v režimu částečného přiblížení táhněte dvěma prsty po obrazovce.
 - **Úprava úrovně přiblížení:** v režimu částečného přiblížení stáhněte prsty k sobě nebo roztáhněte dva prsty od sebe na obrazovce.
 - **Dočasné přiblížení:** třikrát rychle klepněte jedním prstem na obrazovku a poté ji stiskněte a podržte (tj. dvakrát rychle klepněte a poté dlouze stiskněte). Tím dočasně přiblížíte oblast, které se dotýkáte. Tažením prstu můžete zobrazit libovolnou část obrazovky a uvolněním prstu se vrátíte k předchozímu zobrazení.
-  • Jakmile je tato funkce zapnutá, **Režim pro jednu ruku** se automaticky vypne.
- Po zapnutí této funkce se může rychlost odezvy aplikací jako **Telefon**, **Kalkulačka** zpomalit. Řiďte se skutečným výkonem.
 - Při hraní her nebo používání aplikací, které vyžadují více po sobě jdoucích klepnutí na telefon, se doporučuje tuto funkci zapnout s opatrností, abyste předešli konfliktům mezi funkcí **Zvětšení** a operacemi v aplikaci.

Zapnutí Velký kurzor myši

Když je k myši připojen telefon, ukazatel myši se zvětší, aby se usnadnila navigace.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte přepínač **Velký kurzor myši**.

-  • Pokud váš telefon není připojen k myši, zapnutí této funkce nebude mít žádný vliv.

Korekce barev

Úpravou nastavení barevného zobrazení na vašem telefonu můžete osobám s poruchou barevného vidění pomoci rozlišovat barvy a snadněji používat obrazovku.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Korekce barev**, zapněte přepínač **Korekce barev** a poté vyberte vhodný barevný režim displeje podle svých potřeb.

Zapnutí funkce Převrácení barev

Převrácení barev obrazovky může osobám se zrakovým postižením pomoci lépe rozlišit obsah obrazovky a zlepšit čitelnost.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte přepínač **Převrácení barev**.

-  • Zapnutí této funkce může ovlivnit výkon.

Zapnutí funkce Text s vysokým kontrastem

Ztmavením barvy písma a vytvořením kontrastu s pozadím pomáhá tato funkce osobám se zhoršeným zrakem lépe vidět obsah na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte přepínač **Text s vysokým kontrastem**.

-  Když je zapnutá funkce **Text s vysokým kontrastem**, ve výchozím nastavení se přepne do režimu **Světlý** a vypne se funkce **Automatické přepnutí**.

Zapnutí funkce Pokročilé vizuální efekty

Používání výběru barev, animací, efektů rozmazání a světelných vrstev zvyšuje vizuální přitažlivost rozhraní i váš zážitek z interakce.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte funkci **Pokročilé vizuální efekty**.

Připojení Naslouchátko

Nejprve musíte zapnout **Bluetooth** a poté připojit **Naslouchátko**.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Naslouchátko** a zapněte **Bluetooth**.
- 2 V části **Dostupná zařízení** vyberte **Naslouchátko**, kterou chcete spárovat, a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 3 Můžete také přejít do nabídky **Nastavení > Bluetooth > Dostupná zařízení** a vyhledat zařízení s ikonou , které chcete spárovat.

-  Ujistěte se, že **Naslouchátko** má dostatečnou baterii a je v dosahu **Bluetooth** (přibližně 10 metrů).

Úprava funkce Vyvážení zvuku

Můžete upravit vyvážení **Zvuk mono** a zvýšit hlasitost levého nebo pravého kanálu.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a posunutím ovládacího bloku pod položkou **Vyvážení zvuku** upravte směr zvuku. Pokud například špatně slyšíte na levé ucho, posuňte ovládací blok doleva.

Zapnutí funkce Titulky

Zapnutím funkce **Titulky** se mluvený zvuk převede na text, což usnadní porozumění obsahu osobám se sluchovým postižením.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Titulky** a zapněte funkci **Titulky**. Dále můžete podle osobních potřeb upravit **Jazyk**, **Velikost textu** a **Styl titulků**.

Blikání pro upozornění

Při příchozím hovoru, oznámení nebo budíku začne blikat blesk fotoaparátu a obrazovka, abyste nezmeškali žádné upozornění.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Blikání pro upozornění**, kde můžete provést tyto kroky:

- Zapněte funkci **Blesk fotoaparátu**.
- Zapněte funkci **Blikání obrazovky** a upravte barvu blikání.

Nastavení Zkratka usnadnění

Tlačítka hlasitosti můžete nastavit tak, aby rychle spustila funkci nebo službu usnadnění.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zkratka usnadnění**.
- 2 Zapněte přepínač **Zkratka usnadnění**.
- 3 Klepněte na možnost **Vyberte funkce** a pomocí zástupce vyberte funkci, kterou chcete spustit.

Po zapnutí stiskněte a podržte tlačítka zesílení a zeslabení po dobu 3 sekund, čímž spustíte zástupce usnadnění.

-  • Upozorňujeme, že prostřednictvím této zástupce lze přistupovat pouze k některým funkcím nebo službám usnadnění. Informace o dostupnosti naleznete v nastavení.

Úprava doby odezvy na dotyk

Dobu odezvy poklepání i dlouhého stisku obrazovky si můžete upravit podle svých potřeb. Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Klepnutí**, kde můžete provést tyto kroky:

- Vyberte možnost **Délka klepnutí**: upravte dobu, po kterou je třeba držet klepnutí.
- Vyberte možnost **Délka dlouhého stisknutí**: upravte dobu, po kterou je třeba držet dlouhý stisk.
- Zapnutí funkce **Ignorovat opakovaná klepnutí**: více klepnutí v nastaveném čase bude považováno za jedno klepnutí. Po zapnutí můžete dále upravit časový interval.

Klepněte, když se kurzor zastaví

Když je k myši připojen telefon, můžete nastavit automatické klikání po pozastavení kurzoru na určitou dobu, což usnadní ovládání zařízení uživatelům s omezenou funkcí rukou.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Klepněte, když se kurzor zastaví**, zapněte funkci **Klepněte, když se kurzor zastaví** a posunutím ovládacího bloku pod **Klepněte, když se kurzor zastaví** upravte trvání pozastavení kurzoru.

-  • Pokud váš telefon není připojen k myši, zapnutí této funkce nebude mít žádný vliv.

Zapnutí funkce Tlačítko napájení ukončuje hovor

Hovor můžete ukončit stisknutím tlačítka napájení.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** a zapněte možnost **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Hovor RTT

V situacích, kdy je pro vás nepohodlné mluvit, použijte hovory RTT (text v reálném čase). Poté zadejte informace, které chcete druhé straně sdělit a které se pro snadnější komunikaci zobrazí na obrazovce v reálném čase.

Zapnutí RTT

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **RTT (text v reálném čase)** nebo přejděte do nabídky **Nastavení** > **Funkce usnadnění** > **Usnadnění** > **RTT (text v reálném čase)**, a zapněte přepínač **RTT**.

 Tato funkce je podporována pouze v některých zemích a oblastech. Pokud tato nabídka není k dispozici, znamená to, že tato funkce není podporována.

Nastavení stavu RTT

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **RTT (text v reálném čase)** nebo přejděte do nabídky **Telefon** > **Nastavení** > **Usnadnění** > **RTT (text v reálném čase)** a nastavte zobrazení tlačítka rozhraní hovoru RTT nebo stav mikrofonu.

Nastavení funkce Režim zobrazení tlačítka RTT

V rozhraní **RTT (text v reálném čase)** můžete nastavit následující tři stavy tlačítek:

- Přepínač **Není vidět** podporuje příchozí hovory s funkcí RTT, ale skryje tlačítko volání RTT.
- Zapnutím přepínače **Viditelné během hovorů** zobrazíte tlačítko pouze během hlasových hovorů.
- Zapnutím přepínače **Vždy viditelné** zobrazíte tlačítko RTT v jakémkoli rozhraní vytáčení nebo během hlasových hovorů.

Nastavení stavu mikrofonu

V rozhraní **RTT (text v reálném čase)**, zapněte přepínač **Ztlumit mikrofon**, aby byl mikrofon během hovorů RTT ve výchozím nastavení ztlumen. Pro tísňová volání je mikrofon vždy zapnutý.

Používání RTT během hovoru

Zahájení hovoru

Po vytočení čísla klepněte v rozhraní hovoru na **Hovor RTT**. Po odpovědi druhé strany zadejte text a odešlete jej druhé straně.

Při uskutečňování hovoru RTT klepněte na tlačítko **RTT** v rozhraní hovoru, čímž hovor RTT ukončíte.

Přijetí hovoru

Klepněte na možnost **RTT** v rozhraní hovoru a zadejte text, který chcete během hovoru odeslat druhé straně.

Když volající uživatel zahájí hovor RTT, může přijímající uživatel pouze zvednout nebo zavěsit hovor. Hlasové odpovídání není podporováno.

Ukončení hovoru RTT

Klepnutím na  > **Přepnout na hlasový hovor** v pravém horním rohu rozhraní hovoru ukončíte režim hovoru RTT a použijete hlasový hovor.

-  • Tato funkce vyžaduje, aby zařízení obou stran podporovala režim RTT.
- Obě strany musí být připojeny k mobilní síti nebo síti **Wi-Fi** a poskytovatel síťových služeb musí podporovat funkci RTT.
- Obě strany musí zapnout RTT. Pokud některá ze stran ukončí hovor RTT, druhá strana jej automaticky ukončí a hovor se přepne na hlasový hovor.

Právní doložka

Autorská práva © Honor Device Co., Ltd. 2025. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.