

Roborock Qrevo Curv

Uživatelská příručka k robotickému vysavači

Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku se schématy a řádně si ji uschovejte pro budoucí použití.



Obsah

- 04 Bezpečnostní informace
- 05 Vysvětlení mezinárodních symbolů
- 06 Přehled o produktu
- 07 Instalace
- 08 Připojení k aplikaci
- 08 Pokyny k používání
- 10 Pravidelná údržba
- 12 Základní parametry
- 13 Nejčastější problémy

Bezpečnostní informace

Omezení

VAROVÁNÍ

- Pro nabíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dokovací stanici roborock EWFD26HRR nebo EWFD27HRR dodanou s tímto produktem.
- Před čištěním nebo údržbou produktu je nutné produkt vypnout a vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
- Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento produkt napájen přes externí spínací zařízení, například časový spínač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán pomocí elektrické sítě.
- Dokovací stanici používejte pouze k nabíjení robotického vysavače vybaveného lithium-iontovou baterií 14,4 V/6400 mAh (TYP).

UPOZORNĚNÍ

- Produkt používejte pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Jakékoliv ztráty nebo škody způsobené nesprávným používáním nese uživatel.
- Tento produkt není hračka. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti dbejte zvýšené pozornosti.
- Před čištěním se ujistěte, že jsou nádoba na prach, omyvatelný filtr, sáček na prach, boční kartáč, mopové podložky, hlavní kartáče a kryt hlavního kartáče správně nainstalovány na svém místě.
- Nepoužívejte produkt k úklidu tvrdých nebo ostrých předmětů (např. odpadu z dekorací, skla a hřebíků), aby nedošlo k poškrábání vysavače, doku nebo podlahy.
- Na vysavač nebo dok si nesedejte ani na něj nestoupejte.
- Abyste zabránili korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí roztok doporučený společností Roborock.
- Pokud je tvrdost vaší vody vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Nepokládejte žádné nízké předměty (např. boty, rohože) blízko vyvýšených míst, jako jsou například schody. V opačném případě může vysavač spadnout v důsledku nefunkčních senzorů.
- Abyste zabránili poškození vodou, ujistěte se, že na podlaze, kde vysavač provádí úklid, není žádná voda.
- Nepoužívejte tento produkt na vyvýšených plochách bez zábrán, jako je například podlaha v podkroví, otevřená terasa, skluzavka nebo horní část nábytku.
- Abyste předešli možnému zranění, udržujte vlasy, volné oblečení, prsty, všechny části těla osob a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od spojů, otvorů a pohyblivých částí produktu.
- Nepoužívejte produkt v místnosti, kde spí kojenec nebo dítě.
- Nepřenášejte vysavač pomocí vertikálního nárazníku, magnetického horního krytu, bočního kartáče nebo nárazníku. Nepřemisťujte dok zvedáním jeho základny.
- Nepoužívejte dokovací stanici ke sběru kamenů, zbytků papíru nebo jiných předmětů, které by mohly zablokovat vzduchový kanál.
- Nepoužívejte vysavač ani dokovací stanici k vysávání hořících nebo kouřících předmětů, jako jsou cigarety, zápalky, žhavý popel nebo jakékoliv hořlavé či výbušné předměty, jako jsou zapalovače, benzín nebo tonery používané v tiskárnách či kopírákách.
- Umístěte dok na tvrdý, rovný povrch. Dokovací stanici, vysavač a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah ohně a zdrojů tepla, jako je například topení. Vyhněte se vlhkým a úzkým prostorům nebo místům, kde může vysavač viset ve vzduchu.

- Nepokládejte žádné předměty na horní část vysavače nebo doku, blízko sacího vstupu doku ani je nezakrývejte žádnými předměty (včetně prachotěsného krytu).
- Nepoužívejte vysavač bez sáčku na prach.
- Nepoužívejte produkt, pokud byl jakýmkoliv způsobem poškozen. Obraťte se na zákaznický servis.
- Produkt používejte vždy v dobře větraných prostorách, abyste zabránili jeho přehřátí.
- Společnost Roborock vylučuje jakoukoliv odpovědnost za nepřímé, náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku používání, nesprávného používání nebo neschopnosti používat tento produkt. Toto vyloučení odpovědnosti nemá vliv na žádná zákonná práva, která nemohou být vyloučena podle platných právních předpisů.
- Vysavač ani dok neoplachujte vodou.

Baterie a nabíjení

VAROVÁNÍ

- Vždy používejte řádně uzemněnou zásuvku, abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud takovou zásuvku nemáte k dispozici, obraťte se na elektrikáře, aby vám ji zajistil.
- Ujistěte se, že napájecí napětí splňuje požadavky uvedené na doku.
- Abyste zabránili možnému vzniku kouře, tepla nebo požáru, používejte pouze baterii, nabíječku, napájecí kabel, dokovací stanici a další příslušenství dodané s tímto produktem.
- Nepoužívejte produkt s žádným jiným typem napájecího adaptéru, protože to může způsobit nebezpečí a ztrátu záruky.
- Nevyhazujte použité baterie. Odevzdejte je do odborné specializované recyklační organizace.
- Pokud je dokovací stanice umístěna v oblasti náchylné k bouřkám nebo s nestabilním napětím, proveďte příslušná bezpečnostní opatření.
- Pokud nebudete produkt delší dobu používat, před skladováním jej plně nabijte, odpojte ze zásuvky a vypněte, a uložte jej na chladném a suchém místě. Nabíjejte jej nejméně jednou za tři měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.
- Při přepravě produktu nezapomeňte odpojit dokovací stanici, vypnout vysavač a vylít nádržky na vodu. Doporučujeme používat originální obaly.

Vysvětlení mezinárodních symbolů

⚡ – Symbol PROTECTIVE EARTH (Ochranné uzemnění) [symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

A Přehled o produktu

A1 Vysavač (Pohled zeshora)



- Napájení/úklid
 - Stisknutím a podržením vysavač zapnete nebo vypnete
 - Stisknutím zahájíte úklid
- Světelný indikátor napájení
 - Bílá: Stav baterie $\geq 15\%$
 - Červená: Stav baterie $< 15\%$
 - Pulzuje: Nabíjení nebo spouštění
 - Bliká červeně: Chyba
 - Pulzuje modře: Vzdálené sledování
 - Pomalou bliká modře: Čekání na připojení Wi-Fi
 - Rychle bliká modře: Připojování
 - Stále modrá: Funkční hlasový asistent/Wi-Fi připojeno



- Dok
 - Vysavač není v doku: Stisknutím spustíte návrat vysavače do doku/stisknutím a podržením spustíte bodový úklid.
 - Vysavač je v doku: Stisknutím spustíte vyprazdňování/stisknutím a podržením se vyčistí mopové podložky.

Poznámka: Stisknutím libovolného tlačítka pozastavíte vysavač.

A1-1—Mikrofony

A1-2—Vertikální nárazník

A1-3—Senzor LiDAR

A1-4—LED světlo

A1-5—Lokátor doku

A1-6—Reaktivní senzor s umělou inteligencí pro rozpoznávání překážek

A1-7—Nárazník

A1-8—Senzor zdi

A2 Vysavač (Pohled zespoda)

A2-1—Schodišťové senzory

A2-2—Kobercový senzor

A2-3—Boční kartáč

A2-4—Kryt hlavního kartáče

A2-5—Všesměrové kolečko

A2-6—Hlavní kartáče

A2-7—Západky krytu hlavního kartáče

A2-8—Hlavní kolečka

A2-9—Mopové podložky

A3 Vysavač (se sundaným horním krytem)

A3-1—Magnetický horní kryt

A3-2—Vstup sání

A3-3—Moduly pro automatické zvedání a otáčení mopové podložky

A3-4—Tlačítko resetování

A3-5—Nádoba na prach

A3-6—Nabíjecí kontakty

A3-7—Výstupy vzduchu

A3-8—Komunikační senzor

A3-9—Samodoplňovací port

A3-10—Tlačítko pro určení polohy

A4 Držák mopové podložky

A4-1—Podložky s háčkem

A4-2—Osa mopové podložky

Poznámka: Zajistěte mopové podložky rovně na své místo.

A5 Mopová podložka

A6 Nádoba na prach

A6-1—Západky nádoby na prach

A6-2—Sací otvor

A6-3—Přívod vzduchu

A6-4—Omyvatelný filtr

A6-5—Západka filtru

A7 Napájecí kabel

A8 Jednorázový sáček na prach

A9 Prázdná dokovací stanice (pohled zezadu)

A9-1—Napájecí port

A10 Prázdná dokovací stanice

A10-1—Kryt doku

A10-2—Kryt nádoby na prach

A10-3—Nádržka na špinavou vodu

A10-4—Západka nádržky na vodu

A10-5—Rukojeť nádržky na vodu

A10-6—Filtr

A10-7—Slot pro sáček na prach

A10-8—Nádržka na čistou vodu

A10-9—Stavový světelný indikátor

- Pulzuje: Vyprazdňování/omývání mopové podložky
- Svíí červeně: chyba doku
- Nesvíí: Vypnutý/nabíjení

A10-10—Dokovací základna

A10-11—Nabíjecí kontakty

A10-12—Vypouštěcí port

A10-13—Čistící přihrádka filtru

- A10-14—Výstupy vysoušení
- A10-15—Ukazatel umístění doku
- A10-16—Vstup sání
- A10-17—Doplňovací port vysavače
- A10-18—Modul pro čištění zásobníku
- A10-19—Plovák pro měření hladiny vody
- A10-20—Dávkovače čisté vody

B Instalace

B1 Důležité informace

B1-1—Uklidte ze země kabely, tvrdé nebo ostré předměty (např. hřebíky a sklo) a volně ležící předměty a zároveň přemístěte všechny nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty, abyste zabránili zranění osob nebo poškození majetku v důsledku zamotání, nárazu nebo převrácení předmětů vysavačem.

B1-2—Při používání vysavače na vyvýšeném místě (například v mezonetovém bytě) vždy použijte bezpečnostní fyzickou zábranu, abyste zabránili náhodnému pádu, který může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku.

Poznámky

- Při prvním použití vysavače jej sledujte po celou dobu úklidu a dávejte pozor na případné problémy. Při dalším použití bude schopen úklid provést sám.
- Abyste zabránili nadměrnému usazování nečistot na mopovacích podložkách, měli byste podlahy před prvním cyklem vytírání alespoň třikrát vysát.

B2 Sestavení

B2-1—Vyrovnávejte a montujte osy mopové podložky do vysavače na své místo, dokud neuslyšíte cvaknutí.

B2-2—Cvaknutí

B3 Umístění doku

Dokovací stanici umístěte na tvrdý, rovný povrch (dřevo, dlaždice, beton atd.), rovně ke stěně a nechte okolo ní prostor o výšce nejméně 0,9 m, šířce 0,46 m a hloubce 1,2 m. Ujistěte se, že je na vybraném místě dobré pokrytí Wi-Fi signálem, abyste mohli lépe pracovat s mobilní aplikací. Dokovací stanici zapojte do zásuvky a ujistěte se, že svítí stavový indikátor.

B3-1—Více než 1,2 m (3,94 ft)

B3-2—Více než 0,9 m (2,96 ft)

B3-3—Více než 0,46 m (1,51 ft)

Poznámky:

- Pokud napájecí kabel visí svisle k zemi, může být zachycen vysavačem a způsobit tak posunutí nebo odpojení doku.
- Stavový indikátor svítí, když je dokovací stanice zapnutá, a nesvítí, když se nabíjí vysavač.
- Pokud dojde k chybě, stavový indikátor se rozsvítí červeně.
- Umístěte dok na tvrdý, rovný povrch mimo dosah ohně, tepla a vody. Vyhněte se úzkým prostorům nebo místům, kde by mohl být vysavač zavěšený ve vzduchu.
- Umístění doku na měkký povrch (koberec/podložku) může způsobit naklonění doku a problémy při návratu vysavače do doku a při zahájení úklidu.
- Udržujte dok mimo dosah přímého slunečního světla nebo čehokoliv, co by mohlo blokovat ukazatel polohy doku, jinak vysavač nemusí být schopen se vrátit zpět do doku.
- Nepoužívejte dok bez nádržky na čistou vodu, nádržky na špinavou vodu, krytu nádoby na prach, jednorázového sáčku na prach nebo modulu pro čištění zásobníku.

• Provádějte údržbu doku podle pokynů pro pravidelnou údržbu. Napájecí kabel doku a nabíjecí kontakty nečistěte mokřím hadříkem nebo kapesníkem.

• Všechny doky jsou před expedicí z výroby podrobeny testování s vodou. Je normální, že ve vodním kanálu doku zůstalo malé množství vody.

B4 Zapnutí a nabíjení

Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač zapnete. Počkejte, dokud se nerozsvítí indikátor napájení, a pak vysavač umístěte před dok. Ujistěte se, že je dokovací stanice zapojena do zásuvky. Poté stiskněte tlačítko  a vysavač se automaticky vrátí do doku, aby se mohl nabít. Vysavač je vybaven integrovanou vysoko výkonnou lithium-iontovou dobíjecí baterií. Chcete-li zachovat výkonnost baterie, udržujte vysavač nabitý.

B4-1—Světelný stavový indikátor doku nesvítí, světelný indikátor napájení na vysavači pulzuje: Nabíjení.

Poznámka: Pokud je baterie vysavače vybitá, není možné jej zapnout. V takovém případě umístěte vysavač do doku, aby se mohl nabít.

Připojení k aplikaci

1. Stažení aplikace

V obchodě App Store nebo Google Play vyhledejte „Roborock“ nebo naskenujte přiložený QR kód a aplikaci si stáhněte a nainstalujte.



2. Resetování Wi-Fi

Současně stiskněte a podržte tlačítka  a , dokud se neozve hlasové upozornění „Resetting Wi-Fi“ („Resetování Wi-Fi“). Resetování je dokončeno, když indikátor napájení bliká pomalu modře. Vysavač následně bude čekat na připojení.

Poznámka: Pokud se k vysavači nemůžete připojit kvůli konfiguraci routeru, zapomenutému heslu nebo z jiného důvodu, resetujte Wi-Fi a přidejte vysavač jako nové zařízení.

3. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na „Add Device“ („Přidat zařízení“) nebo na „+“ a přidejte zařízení podle průvodce v aplikaci.

Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v důsledku průběžných aktualizací aplikace. Postupujte podle pokynů uvedených v aplikaci.
- Podpora pouze 2,4 GHz Wi-Fi.
- Pokud vysavač bude na připojení čekat déle než 5 minut, dojde k automatickému vypnutí Wi-Fi. Pokud se chcete znovu připojit, resetujte Wi-Fi předtím, než budete pokračovat.

☺ Pokyny k používání

Zapnutí/vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač zapnete. Rozsvítí se indikátor napájení a vysavač přejde do pohotovostního režimu. Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač vypnete a dokončíte cyklus úklidu.

Poznámka: Vysavač není možné během nabíjení vypnout.

CT Naplnění nádržky na vodu

Otevřete kryt doku, zvedněte nádržku na čistou vodu, otevřete její víko a naplňte ji vodou z vodovodu až po rysku MAX. Po naplnění zavřete víko, zajistěte západku a poté nádržku s čistou vodou vraťte zpět do doku.

Poznámky:

- Abyste předešli poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte pouze čisticí prostředek doporučený společností Roborock.
- Nepřidávejte příliš mnoho čistícího prostředku, aby nedošlo k nesprávné funkci vysavače z důvodu prokluzování.
- Aby nedošlo k deformaci, používejte pouze studenou vodu.
- Pokud na vnější straně nádržky na vodu zůstanou skvrny od vody, oťřeje je před opětovnou instalací nádržky měkkým suchým hadříkem.

Zahájení úklidu

Stisknutím tlačítka  zahájíte úklid. Vysavač naplánuje trasu úklidu a v každé místnosti nejprve uklidí rohy a poté bude postupovat klikatě napříč místností. Vysavač tak postupně důkladně a efektivně uklidí všechny místnosti.

Poznámky:

- Chcete-li zajistit, aby se vysavač automaticky vrátil zpět do doku, spusťte vysavač z doku a během úklidu s dokem nehybejte.
- Pokud je stav baterie příliš nízký, nebude možné zahájit úklid. Před zahájením úklidu vysavač nabíjeje.
- Před zahájením úklidu uklidte z podlahy kabely (včetně napájecího kabelu dokovací stanice) a cennosti. Volné předměty mohou být taženy vysavačem, což může mít za následek odpojení elektrických spotřebičů nebo poškození kabelů a majetku.
- Pokud je úklid dokončen za méně než 10 minut, vysavač provede úklid dvakrát.
- Pokud dojde během úklidového cyklu k vybití baterie, vysavač se automaticky vrátí zpět do doku. Po nabití bude vysavač pokračovat tam, kde skončil.
- Vysavač zasune držáky mopové podložky a vysaje koberec. V aplikaci můžete také nastavit koberec jako zakázanou zónu, aby se mu vysavač vyhnul.
- Před zahájením každého úklidu se ujistěte, že jsou mopové podložky správně nasazeny.

Bodové čištění

Stisknutím a podržením tlačítka  spustíte bodové čištění. Rozsah čištění: Vysavač uklízí čtvercovou plochu o rozměrech 1,5 m x 1,5 m, která je vycentrována do středu.

Poznámka: Po dokončení bodového čištění se vysavač automaticky vrátí zpět do výchozího bodu a přejde do pohotovostního režimu.

Pozastavení

Když vysavač uklízí, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte a stisknutím  obnovíte úklid. Stisknutím tlačítka  na pozastaveném vysavači jej pošlete zpět do doku.

Poznámka: Při manuálním umístění pozastaveného vysavače do doku bude aktuální čištění ukončeno.

Režim spánku

Pokud je vysavač v nečinnosti déle než 10 minut, přejde do režimu spánku a indikátor napájení bude každých několik vteřin blikat. Stisknutím libovolného tlačítka vysavač probudíte.

Poznámky:

- Vysavač během nabíjení nepřejde do režimu spánku.
- Pokud vysavač zůstane v režimu spánku déle než 12 hodin, automaticky se vypne.

Režim Nerušit (DND)

Výchozí nastavení doby režimu Nerušit (DND) je od 22:00 do 8:00. V aplikaci můžete režim DND vypnout nebo upravit dobu DND, případně nastavit, zda se má během doby DND zapnout automatické nabíjení, vyprazdňování a sušení, ztlumit světelné indikátory nebo snížit hlasitost hlasového upozornění.

Čištění mopových podložek

Během úklidu vysavač automaticky určuje, kdy se má vrátit do doku za účelem vyčištění mopové podložky a doplnění vody do nádržky na vodu, aby se maximalizoval jeho výkon při vytírání. Pokud chcete čištění spustit manuálně, stiskněte a podržte  nebo klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci. Stisknutím libovolného tlačítka čištění ukončíte.

Poznámky:

- Aby mohl vysavač mopovou podložku automaticky čistit, spusťte jej z doku a během úklidu s dokem nehybejte.
- Abyste se vyhnuli opaření horkou vodou, nedotýkejte se dávkaovací čisté vody.

- Frekvenci a režim čištění můžete upravit v aplikaci.

Vyprazdňování

Po dokončení úklidu se vysavač vrátí zpět do doku a podle potřeby zahájí automatické vyprazdňování. Chcete-li vyprazdňování spustit manuálně, stiskněte tlačítko  na vysavači v dokovací stanici nebo klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci. Proces vyprazdňování můžete zastavit stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámky:

- Pokud jste funkci vyprazdňování delší dobu nepoužívali, vyprázdněte nádobu manuálně a ujistěte se, že je není upcany přívod vzduchu, aby byl zajištěn optimální výkon vyprazdňování.
- Funkci automatického vyprazdňování můžete vypnout v aplikaci.
- Manuální vyprazdňování neprovádějte příliš často.
- Nepoužívejte bez nasazeného krytu nádoby na prach nebo jednorázového sáčku na prach..

Sušení

Po vyčištění mopové podložky nebo po dokončení úklidu se podle potřeby zahájí sušení. Chcete-li manuálně spustit nebo zastavit sušení, klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci.

Poznámky:

- Délku sušení můžete upravit v aplikaci.
- Automatické sušení můžete v aplikaci vypnout.
- Během sušení se nepřibližujte k výstupům suchého vzduchu.

Nabíjení

Po dokončení úklidu se vysavač automaticky vrátí zpět do doku, kde se nabije. Stisknutím tlačítka  pošlete pozastavený vysavač zpět do doku. Během nabíjení vysavače bude indikátor napájení pulzovat.

Poznámka: Pokud nebude moci vysavač najít dok, automaticky se vrátí zpět do výchozí polohy. Pro nabití vysavače jej na dokovací stanici umístěte manuálně.

Chyba

Pokud dojde k chybě, indikátor napájení začne blikat červeně nebo bude stavový indikátor svítit trvale červeně. V aplikaci se zobrazí vyskakovací oznámení a může zaznít hlasové upozornění.

Poznámky:

- Pokud zůstane vysavač v nečinnosti déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku.
- Manuální umístění nefunkčního vysavače do doku ukončí probíhající úklid.

Resetování systému

Pokud vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka nebo jej není možné vypnout, resetujte ho. Sundejte horní magnetický kryt a stiskněte tlačítko Reset.

Poznámka: Po resetování systému se obnoví stávající nastavení, jako je plánovaný úklid a Wi-Fi, do továrního nastavení.

Obnovení továrního nastavení

Pokud vysavač po resetování systému nefunguje správně, zapněte jej.

Stiskněte a podržte  a současně stiskněte tlačítko Reset, dokud se neozve upozornění

„Restoring factory settings (Obnovení továrního nastavení). To bude trvat asi 5 minut.“ Poté se dojde k obnovení továrního nastavení vysavače.

D Pravidelná údržba

Poznámka: Četnost výměny se může lišit podle aktuální situace. Pokud dojde k abnormálnímu opotřebení, vyměňte daný díl okamžitě.

D1 Hlavní kartáče

* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6 - 12 měsíců.

D1-1—Kryt hlavního kartáče

D1-2—Západky krytu hlavního kartáče

D1-3—Hlavní kartáče

D1-4—Ložisko hlavního kartáče

D1-5—Otočte vysavač a stiskněte dvě západky směrem dovnitř a sundejte kryt hlavního kartáče.

D1-6—Zvedněte hlavní kartáče a vytáhněte je, vyndejte ložiska a odstraňte případné zapletené vlasy nebo nečistoty na obou koncích hlavních kartáčů a ložisek.

D1-7—Znovu namontujte ložiska hlavních kartáčů. Poté znovu nainstalujte hlavní kartáče a ujistěte se, že je stejná barva na hlavním kartáči, ložisku hlavního kartáče a šipce na vysavači.

D1-8—Znovu nasadte kryt hlavního kartáče. Ujistěte se, že jsou jeho čtyři zuby zcela zasunuty do drážek, a zatlačte na kryt hlavního kartáče, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Poznámky:

- Chcete-li dobře nasadit kryt hlavního kartáče, nezapomeňte na něm stisknout obě západky.
- Hlavní kartáče doporučujeme otírat vlhkým hadříkem. Pokud jsou hlavní kartáče mokré, vysušte je na vzduchu mimo dosah přímého slunečního světla.
- K čištění hlavních kartáčů nepoužívejte žíravé čisticí kapaliny ani dezinfekční prostředky.

D2 Boční kartáč

* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 3-6 měsíců.

Vyšroubujte šroub bočního kartáče. Vyměňte a vyčistěte boční kartáč. Znovu nasadte kartáč a šroub utáhněte.

D3 Všesměrové kolečko

* Čištění provádějte podle potřeby.

D3-1—Pomocí nástroje, například malého šroubováku, uvolněte osu a kolečko vyjměte.

Poznámka: Držák všesměrového kolečka není možné vymout.

D3-2—Opláchněte kolečko a osu vodou, abyste odstranili všechny vlasy a nečistoty. Nechte je oschnout na vzduchu, znovu je namontujte a zatlačte kolečko a osu zpět na své místo.

D4 Hlavní kolečka

* Čištění provádějte podle potřeby.

Hlavní kolečko vyčistěte měkkým suchým hadříkem.

D5 Nádoba na prach

* Čištění provádějte podle potřeby.

D5-1—Sundejte horní magnetický kryt vysavače a stisknutím západky vyndejte nádobu na prach.

D5-2—Vyměňte omyvatelný filtr a vyprázdněte nádobu na prach.

D5-3—Naplněte nádržku čistou vodou a znovu nainstalujte omyvatelný filtr. Jemně zatřeste prachovou nádobou a poté vylijte špinavou vodu.

Poznámka: Abyste zabránili ucpání, používejte pouze čistou vodu bez čisticího prostředku.

D5-4—Před opětovnou instalací nechte nádobu na prach a omyvatelný filtr alespoň 24 hodin důkladně vyschnout.

D6 Omyvatelný filtr

* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6 - 12 měsíců.

D6-1—Vyměňte filtr.

D6-2—Filtr opakovaně proplachujte a poklepávejte na něj, abyste z něj odstranili co nejvíce nečistot.

Poznámka: Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáčem ani tvrdými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

D6-3—Nechte filtr alespoň 24 hodin důkladně vyschnout a poté jej znovu nainstalujte.

D7 Mopová podložka

* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 1-3 měsíců.

D7-1—Vyjměte mopové podložky z držáků.

Vyčistěte mopové podložky
a nechte je uschnout na vzduchu.

Poznámka: Špinavá mopová podložka ovlivňuje výkon
vytírání. Před použitím ji dobře vyčistěte.

D7-2—Nalepte mopové podložky rovně
na držáky.

D8 Senzory vysavače

* Čištění provádějte podle potřeby.

Měkkým suchým hadříkem otřete
a vyčistěte všechny senzory, včetně:

D8-1—Lokátor doku

D8-2—Reaktivní senzor s umělou
inteligencí pro rozpoznávání překážek

D8-3—Senzor zdi

D8-4—Komunikační senzor

D8-5—Schodišťové senzory

D8-6—Senzor koberce

D9 Přemístění doku

Chcete-li dok přemístit, uchopte jednou rukou
rukojeť na zadní straně a druhou rukou vnitřní
stranu přední desky. Nezvedejte přímo
základnu doku, abyste zabránili jeho pádu.

D10 Nádržka na špinavou vodu

* Čištění provádějte podle potřeby.

Otevřete víko nádržky na špinavou vodu
a špinavou vodu vylijte. Naplňte nádržku
čistou vodou, zavřete víko, zajistěte západku
a protřeptejte ji. Špinavou vodu vylijte.
Zavřete víko a nádržku opět namontujte.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci nádržky, použijte
pouze studenou vodu.

- Pokud na vnější straně nádržky na vodu zůstanou
skvrny od vody, otřete je před opětovnou instalací
nádržky měkkým suchým hadříkem.

D11 Nabíjecí kontakty

* Čištění provádějte podle potřeby.

Nabíjecí kontakty vysavače a doku otřete
měkkým suchým hadříkem.

D12 Výměna jednorázového sáčku na prach

* Výměnu provádějte podle potřeby.

D12-1—Otevřete kryt doku a sundejte kryt
nádoby na prach.

D12-2—Vyjměte jednorázový sáček na prach
a vyhoďte jej.

Poznámky:

- Rukojeť sáčku na prach jej při vyjmutí utěsní,
aby nedošlo k vysypání prachu.
- Před nasazením krytu nádoby na prach vždy vložte sáček
na prach, aby nedošlo k automatickému vyprázdnění
bez sáčku. Automatické vyprázdnění můžete vypnout
v aplikaci.

D12-3—Vyčistěte filtr suchým hadříkem,
vložte nový jednorázový sáček na prach
do otvoru až na doraz a rovnoměrně jej
rozprostřete.

Poznámka: Dbejte na správnou instalaci
jednorázového sáčku na prach, aby nedošlo k unikání
nečistot a poškození doku.

D12-4—Znovu nasadte kryt nádoby
na prach na své místo a zavřete
kryt doku, abyste zajistili, že je
nádoba na prach dobře uzavřena.

D13 Modul pro čištění zásobníku

* Čištění provádějte podle potřeby.

D13-1—Vyjměte modul pro čištění zásobníku.

D13-2—Vyjměte čistící zásobník a filtr
z modulu a poté je opláchněte vodou.

D13-3—Znovu nasadte filtr a čistící zásobník.
Poté znovu nasadte modul pro čištění
zásobníku.

Základní parametry

Vysavač

Model	V10VIV
Baterie	14.4 V/6400 mAh (TYP) lithium-iontová baterie
Jmenovitý vstup	20 V DC 1.5 A
Doba nabíjení	Přibližně 4 hodiny

Poznámka: Sériové číslo je uvedeno na nálepce umístěné na spodní straně vysavače.

Dokovací stanice

Model	EWFD26HRR
Jmenovité vstupní napětí	220-240 VAC
Jmenovitá frekvence	50 - 60 Hz
Jmenovitý vstup (Sběr prachu)	3 A
Jmenovitý vstup (mopová podložka na vytírání horkou vodou)	5,7 A
Jmenovitý vstup (Nabíjení a sušení)	0.6 A
Jmenovitý výstup	20 VDC 1.5 A

Nejčastější problémy

Problém	Řešení
Vysavač nejde zapnout	• Stav nabití baterie je nízký. Položte vysavač na nabíjecí dok a před použitím ho nabijte. • Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Vysavač používejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C do 40 °C (39 °F - 104 °F).
Vysavač nelze nabít	• Zkontrolujte, zda se rozsvítí indikátor napájení a zda jsou oba konce napájecího kabelu správně zapojeny. • Pokud je špatný kontakt, vyčistěte kontaktní plochy na nabíjecím doku a vysavači. • Zkontrolujte, zda na doku svítí světelný indikátor.
Pomalé nabíjení	• Při použití při vysokých nebo nízkých teplotách vysavač automaticky sníží rychlost nabíjení, aby prodloužil výdrž baterie. • Nabíjecí kontakty mohou být znečištěné. Otrete je suchým hadříkem.
Nemůže se vrátit do doku	• Blízko doku je příliš mnoho překážek. Přesuňte jej na místo s dostatkem volného místa okolo něj. • Vysavač je příliš daleko od nabíjecího doku. Umístěte jej blíže a zkuste to znovu.
Neobvyklá činnost	• Vysavač restartujte.
Vysavač je při úklidu hlučný	• Mohlo dojít k zaseknutí hlavního kartáče, bočních kartáčů nebo hlavních koleček. Vypněte vysavač a vyčistěte jednotlivé části vyčistěte. • Všesměrové kolečko se zaseklo. Pomocí šroubováku jej vyjměte a vyčistěte.
Nelze se připojit k Wi-Fi	• Wi-Fi je vypnutá. Resetujte Wi-Fi a zkuste to znovu. • Špatný Wi-Fi signál. Přesuňte vysavač do oblasti s dobrým Wi-Fi signálem. • Neobvyklé Wi-Fi připojení. Resetujte Wi-Fi, stáhněte si nejnovější mobilní aplikaci a zkuste to znovu. • Není možné náhle připojení k síti Wi-Fi. V nastavení routeru může být chyba. Obratě se na zákaznický servis a požádejte o pomoc.

Problém	Řešení
Dochází ke spotřebě energie vždy, když je vysavač v nabíjecím doku?	• Vysavač spotřebovává energii, i když je v doku, aby byl zachován dobrý výkon baterie, ale spotřeba energie je minimální.
Musí být vysavač při prvních třech použitích nabíjen alespoň 16 hodin?	• Ne. Lithium-iontové baterie nemají paměťový efekt. Vysavač můžete používat po úplném nabití.
Po nabití vysavače nedochází k obnovení úklidu.	• Ujistěte se, že není vysavač v režimu DND. Režim DND znemožňuje automatickému nabití. • Pokud je vysavač na dokovací stanici umístěn manuálně nebo je do ní odeslán pomocí stisknutí tlačítek, nebude moci pokračovat v úklidu.
Vysavač začal vynechávat některá místa .	• Senzor zdi nebo schodišťové senzory mohou být znečištěné. Otrete je měkkým suchým hadříkem.
Naplánovaný úklid nefunguje.	• Naplánovaný úklid bude proveden ve chvíli, když je baterie vysavače nabitá na více než 15 %.
Stavový indikátor svítí červeně.	• Kryt nádoby na prach nebo sáček na prach není dobře umístěn na svém místě. Zkontrolujte je a dobře nasaďte na své místo. • Chyba napětí. Zkontrolujte, zda místní napětí splňuje požadavky uvedené na doku. • Zkontrolujte umístění nádržky na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte. • Zkontrolujte umístění nádržky na špinavou vodu nebo ji podle potřeby vyprázdněte. • Modul pro čištění zásobníku nebo filtr čištění zásobníku není vložený nebo není správně vložený.

Nejčastější problémy

Problém	Řešení
Snížený výkon vyprazdňování nebo neobvyklý hluk při vyprazdňování.	- Hlavní kartáče nebo kryt hlavního kartáče nejsou správně nasazeny. Zkontrolujte je a správně vložte na své místo. - Filtr, vzduchový kanál, sací otvor, přívod vzduchu, nádoba na prach nebo jednorázový sáček na prach jsou ucpané. Pro odstranění ucpaní je vyčistěte.
Vytírání není dostatečně efektivní.	- Mopové podložky nejsou správně nasazené. Rovně je přilepte na držáky. - Podlaha je špinavá. Pro zajištění lepšího úklidu změňte v aplikaci režim vytírání na „Deep“ („Hlubokové“).
Nespouští se sušení.	- Automatické sušení je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. - Pokud vysavač během sušení odjede z doku, sušení bude předčasně ukončeno. - Ve vlhkém prostředí doporučujeme prodloužit dobu sušení v aplikaci, abyste zlepšili výkon sušení.
Nelze provést automatické vyprázdnění.	- Automatické vyprazdňování je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. - Kryt nádoby na prach doku není nasazený. Kryt zkontrolujte a znovu nasadte. - Automatické vyprázdnění se nespustí, pokud se vysavač do doku vrátí bez úklidu. - Vysavač nemůže po dokončení úklidu a návratu do doku spustit automatické vyprazdňování v režimu Nerušit (DND). Nastavte dobu trvání úklidu nebo DND nebo spusťte vyprazdňování manuálně. - Automatické vyprázdnění se nespustí, pokud je vysavač do doku přesunut manuálně. Aktivujte vyprázdnění manuálně. - Stav nabití baterie je nižší než 10 %. Nabíjejte vysavač, dokud stav baterie nedosáhne alespoň 10 %.

Problém	Řešení
Mopové podložky není možné vyčistit.	- Pokud nebudou použity během úklidu mopové podložky, nebude následně probíhat jejich čištění. - Pokud vysavač nevyjede z doku nebo na mapě v aplikaci nebude nalezen žádný dok, nebude se moci vrátit do doku za účelem vyčištění mopové podložky. - Zkontrolujte umístění nádržky na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte. - Zkontrolujte umístění nádržky na špinavou vodu nebo nádržku podle potřeby vyprázdněte. - Zkontrolujte, zda byl správně nasazen modul pro čištění zásobníku nebo filtr čištění zásobníku.
Mopové podložky není možné vyčistit v horké vodě.	Zkontrolujte, zda je v aplikaci zapnutá funkce čištění mopových podložek horkou vodou.
Není možné roztáhnout mopovou podložku.	- Zkontrolujte, zda je v aplikaci zapnuta funkce FlexiArm Extend Cleaning. - Mopová podložka se roztáhne pouze podél stěn a některých překážek. - Zkontrolujte, zda není zaseknutá konstrukce roztažení mopové podložky.
Boční kartáč se nedaří vysunout.	- Zkontrolujte, zda je v aplikaci povolena funkce FlexiArm Design Extended Cleaning. - Boční kartáč se nevysouvá v každém rohu nebo pokaždé, když vysavač provádí úklid podél stěny. - Zkontrolujte, zda není boční kartáč zaseknutý.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Robotický vysavač

Model produktu: V10VIV
Výrobce: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresa výrobce: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China

Další informace o produktu naleznete na internetových stránkách:
www.roborock.com.
Pro záruční podporu nás prosím kontaktujte na emailu reklamacie@beryko.cz.

