

Xiaomi Electric Shaver S200

Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ:

- Pokud vám holicí strojek omylem spadne, zkontrolujte před použitím, zda není holicí hlava poškozená a zda je zvuk při používání normální.
- Před nabíjením se ujistěte, že je tělo holicího strojku, zejména jeho nabíjecí port, suché.
- Nenechávejte holicí strojek během nabíjení delší dobu bez dozoru. Nenabíjejte jej déle než 24 hodin.
- Tento holicí strojek obsahuje integrovanou dobíjecí baterii. Nevystavujte holicí strojek ohni ani jej nenabíjejte, nepoužívejte a neskladujte v prostředí s vysokou teplotou.
- Nerozebírejte tělo holicího strojku za účelem výměny baterie. Holicí strojek baterii, kterou nelze vyměnit.
- Do holicího strojku nevkládejte ani nezasouvejte žádné cizí předměty.
- Holicí strojek sami neupravujte ani neopravujte.
- Nedovolte dětem provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru.
- Holicí strojek uchovávejte mimo dosah dětí a dohlížejte na ně, aby si s ním nehrály.
- Tento produkt není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,

pokud na ně osoba odpovědná za jejich bezpečnost nedohlíží nebo je nepoučila o používání produktu.

- Děti by měly být pod dohledem, aby si s produktem nehrály.
- Tento produkt může být používán pouze s napájecím zdrojem, který je součástí balení.
- Tento produkt mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání produktu a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

VAROVÁNÍ: Rukojeť holicího strojeku je možné čistit vodou pouze po odpojení od nabíjecího kabelu.

Upozornění:

- Pokud je nabíjecí kabel poškozený nebo nefunguje správně, přestaňte jej používat.
- Pokud holicí strojek delší dobu nepoužíváte, alespoň jednou za 6 měsíců jej plně nabijte.
- Elektroinstalace obsahující zásuvku, do které chcete holicí strojek zapojit, musí být v souladu s platnými normami a zákony dané země a musí procházet pravidelnou revizí a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.
- Používejte pouze se< A520-050100U-EU1 >napájecí jednotkou.



VAROVÁNÍ: Používejte pouze napájecí jednotku dodanou s tímto produktem.

VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.

Poznámky:

- Pokud holicí strojek nebudete delší dobu používat, doporučujeme jej před použitím plně nabít a holicí hlavu důkladně opláchnout.
- Holicí strojek je určený pouze pro používání jednou osobou.
- Po každodenním používání nebo na cestách by měl být holicí strojek uložený v úložném sáčku.
- Holicí strojek nabíjejte, používejte a skladujte při teplotách v rozmezí od 5 °C do 35 °C.
- Nabíjecí kabel neomotávejte kolem holicího strojku, aby nedošlo k jeho poškození.
- Holicí strojek je vhodný pouze na vousy. Nedoporučujeme jej používat na hlavu nebo jiné části těla.
- Tělo holicího strojku prošlo testem vodotěsnosti IPX7. Lze jej omývat nebo oplachovat pod tekoucí vodou, ale zcela jej do vody nenamáčejte.




Výrobek lze opláchnout pod tekoucí vodou.



Přečtěte si uživatelskou příručku.

Přehled o produktu



Poznámky:

Vyobrazení produktu a příslušenství v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Používání

Zapnutí/vypnutí

Holicí strojek se automaticky spustí, jakmile se holicí hlava dotkne pokožky. Po sundání z pokožky se do jedné vteřiny vypne.

Způsob holení

Při holení jemně tlačte a pomalu krouživými pohyby přejíždějte po tváři. Dosáhnete tak hladkého oholení, aniž byste museli opakovaně holit stejnou oblast.



Poznámky:

- Při nesprávném používání holicího strojku může jednoduše dojít k poškození holicí hlavy. Před použitím zkontrolujte, zda je holicí hlava v dobrém stavu a zda holicí strojek funguje normálně.
- Pokud je holicí hlava poškozená, přestaňte holicí strojek používat.
- Během několika prvních holení je normální, že je pokožka mírně podrážděná. Doporučujeme holicí strojek používat pravidelně po dobu tří týdnů (alespoň třikrát týdně), aby se pokožka rychle přizpůsobila.

Indikátor stavu nabití baterie

Chcete-li holicí strojek nabít, připojte port USB nabíjecího kabelu k nabíječce a poté zapojte port Type-C nabíjecího kabelu do nabíjecího portu holicího strojku. Během nabíjení bude indikátor pulzovat. Po úplném nabití zůstane indikátor svítit.



Nabíjecí port (Type-C)
(udržujte jej suchý)

Popis stavů indikátorů

Úroveň nabití baterie během nabíjení	Stav indikátoru
0 % – 99 %	Pulzuje
100 %	Trvale svítí
Úroveň nabití baterie během používání	Stav indikátoru
10 % – 100 %	Svítí
< 10 %	Nepřetržitě bliká (vybitá baterie, je nutné nabít)
0 %	5krát zabliká a poté zhasne (nelze zapnout, je nutné nabít)

Poznámky:

- Pokud holicí strojek nejde zapnout, protože má vybitou baterii, bude trvat přibližně 60 minut, než se plně nabije.
- Po plném nabití je možné holicí strojek používat přibližně po dobu 60 minut.
- Pokud je úroveň nabití baterie nízká, holicí strojek ihned nabijte.

Čištění a údržba

Abyste zachovali co nejlepší výkon holicího strojeku, po každém použití jej vyčistěte. Pokud po zapnutí holicího strojeku indikátor čtyřikrát zabliká a poté zhasne, znamená to, že je uvnitř holicího strojeku příliš mnoho nečistot, které ovlivňují jeho normální provoz. Ihned jej vyčistěte.


UPOZORNĚNÍ: Při čištění holicího strojeku se ujistěte, že se nenabíjí a že je vypnutý.




1. Vytáhněte holicí hlavu směrem nahoru a vyjměte ji z holicího strojeku.



2. Tělo holicího strojeku opláchněte vodou nebo jej vyčistěte pomocí čistícího kartáčku.



3. Otočte holicí hlavu vzhůru nohama a opláchněte ji pod vodou. K čištění nepoužívejte ručník ani papírovou utěrku.



4. Před vložením holicí hlavy zpět do holicího strojku počkejte, až holicí hlava a tělo holicího strojku zcela vyschnou.

Poznámky:

- Pro zajištění dobrého výkonu holicího strojku doporučujeme holicí hlavu vyměňovat každých 6 měsíců.
- Při čištění holicího strojku se prosím vyhněte nabíjecímu portu ve spodní části těla holicího strojku.
- Při oplachování pod vodou je normální, že se holicí strojek aktivuje. Před použitím jej otřete do sucha.

Odstraňování problémů

Chyba	Možná příčina	Řešení
Špatná kvalita holení.	Holicí hlava je opotřebovaná nebo poškozená.	Holicí hlavu vyměňte za originální kus.
	Holicí strojek je zanesený nečistotami.	Holicí hlavu důkladně vyčistěte.
	Stav nabití baterie je nízký.	Holicí strojek včas nabijte.
Po holení se objeví podráždění kůže nebo alergická reakce.	Trvá určitou dobu, než se vaše pokožka přizpůsobí holicímu strojeku.	Tyto příznaky se zmírní po 2-3 týdnech užívání.
	Holicí hlava je opotřebovaná nebo poškozená.	Holicí hlavu vyměňte za originální kus.
Doba používání je po úplném nabití kratší než 60 minut.	Motor je přetížený, protože holicí strojek nebyl dlouho čistěný.	Holicí hlavu důkladně vyčistěte.
	Vyskytl se problém s baterií holicího strojeku.	Kontaktujte záruční servis.
Po zapnutí indikátor čtyřikrát zabliká a poté zhasne.	Holicí strojek nebyl dlouho čistěn.	Holicí hlavu důkladně vyčistěte.
	Holicí hlava není správně nasazená nebo je ucpaná nečistotami.	Znovu nasadte holicí hlavu nebo vyčistěte nečistoty.

Po zapnutí indikátor buď nepřetržitě bliká, nebo 5krát zabliká a poté zhasne.	Baterie je vybitá.	Holicí strojek včas nabijte.
Holicí strojek po stisknutí tlačítka napájení nefunguje.	Baterie je vybitá.	Holicí strojek včas nabijte.
	Základní deska je poškozená.	Kontaktujte záruční servis.
	Spínač senzoru nefunguje.	Kontaktujte záruční servis.
Holicí strojek není možné nabít a indikátor nesvítí.	Nabíjecí kontakt je špatný.	Znovu připojte holicí strojek ke zdroji napájení.
	Vnitřní část holicího strojku je poškozená.	Kontaktujte záruční servis.

Poznámka:

Pokud chyba přetrvává i po vyzkoušení výše uvedených řešení, obraťte se na záruční servis.

Specifikace

Název	Electric Shaver
Model	S200
Jmenovité napětí	3.7 V=
Jmenovitý výkon	3 W
Napětí při nabíjení	5 V=
Nabíjecí proud	1 A
Doba nabíjení	Přibližně 60 minut
Způsob nabíjení	Type-C
Rozměry	56 × 63 × 27 mm
Stupeň krytí IP	IPX7

Napájecí adaptér

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.2		Výstup: 5.0 V=1.0 A, 5.0 W
Zveřejněné informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Název výrobce	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU	—
Vstupní napětí	100–24	V~
Vstupní frekvence AC	50/60	Hz
Výstupní napětí	5.0	V=
Výstupní proud	1.0	A
Výstupní výkon	5.0	W
Průměrná aktivní efektivnost	73.7	%
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	64.58	%
Spotřeba energie při chodu naprázdno	0.07	W

Evropa - EU prohlášení o shodě



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí a odevzdat odpadní zařízení na určeném sběrném místě, kde se bude pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na internetových stránkách www.mi.com

Vyrobeno v Číně

Uživatelská příručka: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



Autorizovaný zástupce výrobce pro EU:
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com