

HONOR Magic V2 ^{5G}

Uživatelská příručka

HONOR

Obsah

Seznamte se

Změnit způsob navigace	1
Migrace dat ze starého zařízení do nového	2
Přečtěte si o zamykání a odemykání obrazovky	2
Připojení k mobilní síti	3
Připojení k síti Wi-Fi	9
Další informace o domovské obrazovce	11
Přečtěte si o běžných ikonách	13
Zobrazení a zákaz oznámení	15
Úprava hlasitosti	16
Zapnutí/vypnutí a restart	18
Nabíjení telefonu	18

HONOR Connect

HONOR Connect	20
Řídící centrum HONOR Connect	21
Propojené aplikace	23
Propojené volání	26
Propojený vstup	27
Spolupráce telefonu a počítače HONOR	28
Spolupráce telefonu HONOR a počítače jiné značky	32
Spolupráce telefonu a tabletu	34
Snadná projekce	35
HONOR Share	39
Rychlé přihlášení k HONOR ID	41

Tvorba videí

Základy fotografování	42
Fotografování	44
Natáčení videí	52
Úprava obrázků	59
Úprava videí	60
Zobrazení obrázků a videí	65

Užijte si chytrý život

Magický text	69
Inteligentní ovladač	70
音质和音效	70

Tipy

Rychlý přístup k běžně používaným funkcím	72
Snímek a záznam obrazovky	72

Zpracování úloh ve více oknech současně

Aplikace

Aplikace	78
Kontakty	79
Telefon	81
Kalendář	86
Hodiny	88
Poznámky	89
E-mail	93
Kalkulačka	94
Svítilna	94
Kompas	95
Zrcátko	95
Zdvojení aplikace	96
System Manager	96
Device Clone	96
Tipy	97

Nastavení

Wi-Fi	98
Bluetooth	99
Mobilní síť	100
Další připojení	106
Domovská obrazovka a tapeta	109
Displej a jas	112
Zvuky a vibrace	115
Oznámení	117
Biometrie a heslo	118
Aplikace	121
Baterie	121
Úložiště	123
Bezpečnost	124
Soukromí	125
Usnadnění	128
Nastavení více uživatelů	130
System a aktualizace	131
O telefonu	134

Seznamte se


Změnit způsob navigace

Změna režimu pohybu po systému

Používání navigace pomocí gest

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a vyberte možnost **Gesta**.

Můžete provést následující:




- Návrat do nadřazené nabídky: Potáhněte prstem od levého nebo pravého okraje obrazovky směrem ke středu.
- Návrat na domovskou obrazovku: Potáhněte prstem od středu spodního okraje obrazovky směrem nahoru.
- Přístup k více úkolům najednou: Potáhněte prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru a pozastavte pohyb.
- Zavření úkolu: Na rozhraní pro více úkolů potáhněte prstem nahoru na kartě úkolů. Potažením prstem směrem dolů na kartě úkol zamknete, zamčené úkoly se nevymazávají po sériích klepnutím na možnost  v rozhraní pro více úkolů.
- Rychlé přepínání aplikací: Potažením prstem přes spodní část obrazovky do oblouku přepněte mezi aplikacemi. Nebo přejděte do **Nastavení**, zapněte přepínač **Pro přepnutí aplikací potáhněte podél spodního okraje** a poté potáhněte prstem po spodní části obrazovky.

Můžete přejít také do nabídky **Nastavení** a zapnout možnost **Zobrazit navigační panel**, která umožňuje pomoc s ovládáním gesty přes navigační panel.

Použití navigace třemi tlačítky


Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Pohyb po systému** a zvolte možnost **Navigace třemi tlačítky**.

Poté můžete provést následující akce:

- Klepnutím na  se vrátíte na předchozí nabídku nebo ukončíte aktuálně spuštěnou aplikaci. Toto tlačítko můžete použít také k zavření klávesnice obrazovky.
- Klepnutím na  se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Klepnutím na  přejdete na obrazovku nedávných úloh.

Klepnutím na **Nastavení** můžete konfigurovat další nastavení.

- Vybrat kombinaci navigačních tlačítek.


- Klepnutím na  (je-li k dispozici ve zvolené kombinaci tlačítek) lze otevřít oznamovací panel.

Migrace dat ze starého zařízení do nového

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Přenos dat ze zařízení Android

- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone**. Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté na **HONOR** nebo na **Jiný Android**.
 - 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
 - 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
 - 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Přenést** spustíte klonování.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Přečtěte si o zamykání a odemykání obrazovky

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamčená obrazovka

Pokud telefon delší dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky zamkne.

Obrazovku můžete také zamknout ručně následujícím způsobem:

- Stiskněte tlačítko napájení, nebo
- stažením dvou prstů vstupte do rozhraní úprav na domovské obrazovce, klepněte na **Karty**, potáhněte prstem po obrazovce nahoru, dokud se nedostanete na konec seznamu karet, klepněte na **Klasické widgety** a klepněte na **Zámek obrazovky** pro uzamčení obrazovky.

Nastavení prodlevy vypnutí obrazovky

Přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Režim spánku** a vyberte dobu prodlevy vypnutí obrazovky.

Odemknutí obrazovky heslem

Jakmile je obrazovka zapnutá, potáhněte nahoru ze středu obrazovky, tím si zobrazíte panel pro zadání hesla. Poté zadejte heslo zamčené obrazovky.

Použití funkce Odemknutí obličejem

Zapněte obrazovku a zarovnejte ji se svým obličejem. Vaše zařízení se odemkne, jakmile rozpozná váš obličej.

Použití funkce Odemknutí pomocí otisku prstu

Jakmile bude obrazovka zapnutý, zobrazí se na obrazovce ikona otisku prstu. Klepněte na ikonu prstem, který je v zařízení zaznamenaný, a tím obrazovku odemknete.

Zobrazení podpisu na obrazovce zamčení

Přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta**, klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a poté napište text, který se má zobrazovat na obrazovce zamčení.

Pro odebrání podpisu klepněte na **Podpis na zamčené obrazovce** a text odstraňte.

Spouštění aplikací ze zamčené obrazovky

Ze zamčené obrazovky můžete spouštět běžné aplikace, jako je Fotoaparát, Kalkulačka a Časovač.

- Rozsviňte obrazovku, klepněte na ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu a podržte ji a potažením prstem nahoru otevřete **Fotoaparát**.
- Rozsviňte obrazovku, přejetím prstem od spodního okraje obrazovky směrem nahoru otevřete panel rychlého ovládání a klepnutím na ikonu spusťte aplikaci. Patří sem položky **Svítilna, Kalkulačka, Časovač** atd.


Připojení k mobilní síti

Připojení k mobilním datům

- 1 Ujistěte se, že máte na kartě SIM k dispozici mobilní data.
- 2 K mobilním datům se můžete připojit některým z následujících způsobů:
 - Tažením prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Mobilní data**.
 - Přejděte na **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a mobilní data, vypněte mobilní datové služby, když je nepotřebujete.

Povolení 5G

-  Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
- Ne všechna zařízení podporují 5G.

Mobilní síť páté generace, bezdrátové systémy páté generace nebo síť páté generace (5G) představuje pátou generaci technologie mobilní komunikace. Připojení přes síť 5G nabízí oproti 4G vyšší přenosovou rychlost a nižší latenci.

Pokud jsou vloženy dvě karty SIM, a pouze jedna z nich podporuje 5G, bude karta, která 5G podporuje, brána jako výchozí pro mobilní data, pouze výchozí karta pro mobilní data podporuje 5G a druhá karta podporuje 4G/3G/2G.

- Ujistěte se, že vaše karta podporuje 5G na základě sítě operátora a vývoje související infrastruktury a obraťte se na operátora za účelem aktivování 5G.
- Pokud máte v telefonu vloženy dvě karty SIM, přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a vyberte buďto kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu pro mobilní data.

Připojení přes 5G nemusí být dostupné v každé síti a geografické poloze kvůli rušení sítě operátora.

Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a dle potřeby zapněte nebo vypněte kartu SIM.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, zasílání zpráv a přístup k internetu.

Pojmenování karty SIM

Své karty SIM můžete pojmenovat, abyste je mohli snáze rozeznávat a spravovat. Můžete například jednu kartu SIM označit jako „Práce“ a druhou jako „Osobní“.

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a klepněte na , pokud chcete upravit název karty SIM.

Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete nastavit výchozí kartu SIM pro mobilní data a výchozí kartu SIM pro hovory a zapnout přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.

-  Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.

Nastavení výchozí karty SIM pro mobilní data a volání

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro mobilní data nebo volání.

Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM


Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů pro obě karty SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.

 Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM > Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.
- 2 Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač. Přesměrování hovoru mezi dvěma kartami SIM bude zapnuto, pokud je pro obě karty SIM nakonfigurováno.

Rychlé přepnutí výchozí mobilní datové karty SIM


Pokud jsou v telefonu nainstalovány dvě karty SIM, můžete výchozí mobilní datovou kartu SIM rychle přepínat pomocí zástupce.

- 1 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Mobilní data**.
- 2 Klepněte na text pod položkou  , dokud se nezobrazí výzva. Potom vyberte kartu SIM a klepněte na **OK**.

 Po zobrazení výzvy klepněte na **Nastavení** a otevře se obrazovka **Správa karet SIM**.

eSIM

Embedded-SIM (eSIM) je virtuální karta SIM, kterou lze použít místo fyzické karty SIM. Karta eSIM funguje stejným způsobem jako fyzická karta SIM, ale nezabírá místo a může být spojena s více čísly karet. Můžete volně přepínat mezi jednotlivými operátory a zvolit si tak to nejlepší řešení.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Žádost o kartu eSIM

Pokud chcete zažádat o kartu eSIM, kontaktujte svého operátora.

Při žádosti o kartu eSIM musíte uvést informace o embedded-SIM ID (EID). Tyto informace se týkají toho, zda vaše zařízení má integrovanou chytrou čipovou sadu eSIM. Pro zobrazení těchto informací přejděte do nabídky **Nastavení > O telefonu > Zobrazit EID**. Pokud se informace o EID nezobrazí, značí to, že tato funkce není na vašem zařízení podporována.

- Můžete zažádat o více karet eSIM, jejich maximální počet je určen kapacitou eSIM čipové sady vašeho zařízení. Pokud počet karet eSIM, o které žádáte, přesáhl limit, uvidíte na vašem zařízení výzvu uvádějící, že nemůžete přidat další karty eSIM.
- V danou chvíli je možné používat pouze jednu kartu eSIM.

Přidání karty eSIM

1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Správa karet SIM**.

- Pokud je vaše zařízení vybaveno jednou kartou SIM, obrazovka **Správa karet SIM** stále zobrazuje dvě možnosti: SIM 1 a SIM 2. Karta eSIM je ve výchozím nastavení nainstalována ve slotu karty SIM 2.
- Pokud máte zařízení se dvěma kartami SIM a fyzická karta SIM je již vložena do slotu karty SIM 2, po přidání karty eSIM budete vyzváni k vypnutí karty SIM 2. Vložení nebo odebrání karty SIM 2 nijak neovlivní služby eSIM.

2 Klepněte na možnost vedle SIM 2. Pro přidání karty eSIM proveďte některý z následujících kroků:

- Naskenujte QR kód: Po podání žádosti o číslo karty eSIM vám operátor poskytne QR kód. Po naskenování QR kódu si vaše zařízení stáhne a nainstaluje konfigurační soubor a ve výchozím nastavení zapne novou kartu eSIM.
- Naskenujte obrázek: Pokud nemůžete použít fotoaparát pro naskenování QR kódu poskytnutého operátorem (například když žádáte o kartu eSIM prostřednictvím aplikace svého operátora), uložte QR kód poskytnutý operátorem jako obrázek. Při skenování QR kódu klepněte na možnost **Vybrat z Galerie** a vyberte uložený obrázek QR kódu. Vaše zařízení automaticky rozpozná QR kód a stáhne a nainstaluje konfigurační soubor.
- Zadejte aktivační kód: Klepněte na možnost **Zadat ručně** a potom podle pokynů na obrazovce zadejte aktivační kód od operátora.

Zapnutí karty eSIM


Pokud chcete kartu eSIM opět použít, zapněte ji.

Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2. Dle výzvy kartu eSIM zapněte.

Vypnutí karty eSIM

Pokud nechcete kartu eSIM používat nebo chcete přepnout na jinou kartu eSIM, můžete ji snadno vypnout.

Po vypnutí nemůžete kartu eSIM používat pro komunikaci s ostatními. Nepozastavuje ani neukončuje se tím však váš měsíční paušál. Po vypnutí karty eSIM zůstanou informace o kartě eSIM stále v seznamu karet eSIM a můžete ji znovu zapnout.


Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2. Podle pokynů vypněte kartu eSIM.

Pokud chcete přepnout kartu SIM 2 na fyzickou kartu, klepněte na možnost **Fyzická karta SIM**. Vaše zařízení automaticky vypne kartu eSIM.

 Některé karty eSIM nelze po zapnutí vypnout. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Pojmenování karty eSIM


Svým kartám eSIM můžete dát různá jména, například „Pracovní“ nebo „Osobní“.


Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2, poté podle pokynů na obrazovce upravte název karty eSIM.

Odstranění karty eSIM

Kartu eSIM, kterou již nepoužíváte, můžete odstranit. Odstraněnou kartu eSIM nelze obnovit a nebude se zobrazovat v seznamu karet eSIM.


Před odstraněním kartu eSIM vypněte.

Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2. Chcete-li kartu eSIM odstranit, postupujte podle pokynů na obrazovce.

-  • Odstranění karty eSIM neznamená, že došlo ke zrušení smlouvy s operátorem. Operátor vám bude i nadále účtovat poplatky za kartu eSIM. Chcete-li zastavit účtování poplatků, kontaktujte svého operátora a zrušte registraci služby spojené s kartou eSIM.
- Některé karty eSIM nelze neodstranit. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Obnovení karty eSIM do továrního nastavení


- Pokud při obnově svého zařízení do továrního nastavení vyberete možnost **Resetovat, ale zachovat karty eSIM**, kartu eSIM budete moci použít i po opětovném zapnutí zařízení.
- Pokud vyberete možnost **Resetovat**, budou informace o kartě eSIM odstraněny a kartu eSIM již nebude možné používat. To neznamená, že došlo ke zrušení smlouvy s operátorem. Operátor vám bude i nadále účtovat poplatky za kartu. Chcete-li zastavit účtování poplatků, kontaktujte svého operátora a zrušte registraci služby karty eSIM.

 Informace o kartě eSIM jsou vaše osobní údaje a měli byste být ohledně nich opatrní.

Sdílení síťového připojení s jinými zařízeními

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.

Sdílení sítě prostřednictvím osobního hotspotu


 Některé sítě Wi-Fi, které vyžadují ověření, nelze sdílet.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** a zapněte možnost **Osobní hotspot**. Datové přenosy nebo síťové připojení Wi-Fi vašeho zařízení pak budou sdíleny s vašimi ostatními zařízeními.

Pro osobní hotspot můžete také provést následující akce:

- Nastavit možnost **Název zařízení**.
- Nastavit možnost **Heslo**.
- Klepnutím na možnost **Připojená zařízení** si zobrazte seznam připojených zařízení a seznam blokových. Klepněte na zařízení na seznamu **Připojená zařízení** a podle pokynů jej přesuňte na seznam **Seznam blokových**. Zařízení můžete ze seznamu také odebrat.
- Pokud sdílíte mobilní datovou síť, můžete také klepnutím na možnost **Další** nastavit **Datový limit** a **Pásmo AP**.

Sdílení sítě prostřednictvím Bluetooth

- 1 Přejděte do **Nastavení** > **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**. Vyberte zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 2 Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** > **Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3 Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu vašeho zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** sdílejte síť.


Sdílení sítě prostřednictvím USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 2 Ve svém zařízení přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** > **Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svá mobilní data nebo aktuálně připojenou síť Wi-Fi.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale k dispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů azobrazte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.


Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.


Zapnutí služby VoLTE

Chcete-li aktivovat službu VoLTE u své karty SIM, kontaktujte operátora. Pokud primární i sekundární přihrádka na kartu SIM u telefonu se dvěma kartami SIM podporuje VoLTE, může být služba zapnuta pro obě karty SIM.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Pokud je podporována síť 5G, zapněte **5G**. Funkce VoLTE pak bude ve výchozím nastavení zapnuta.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

- 1** Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
- 2** Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Správa přenesených dat


Otevřete **Správce systému**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Připojení k síti Wi-Fi

Úvod do Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data. Pokud se chcete vyhnout riskantním hotspotům a zajistit si bezpečný přístup k internetu, můžete také zapnout sledování bezpečnosti Wi-Fi.

Přístup k síti Wi-Fi

-  Při přístupu k bezplatné síti Wi-Fi na veřejných místech buďte opatrní, abyste se vyhnuli potenciálním bezpečnostním rizikům, jako je únik soukromí nebo ztráta majetku.


Zadání kódu PIN pro připojení k síti Wi-Fi

- 1** Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.

- 2** Na stránce nastavení se můžete k síti Wi-Fi připojit pomocí některého z následujících způsobů:
- V části **DOSTUPNÉ SÍTĚ** klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybrána šifrovaná síť, je třeba zadat heslo.
 - Posuňte prsty dolů na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť** a připojení dokončete zadáním názvu sítě a hesla podle pokynů na obrazovce.



Pokud se na stavovém řádku zobrazí , znamená to, že telefon přistupuje k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Připojení pomocí naskenování QR kódu

- 1** Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
 - 2** Přejděte na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefonu, který sdílí síť, klepněte na připojenou síť a získáte QR kód.
 - 3** Naskenujte QR kód pomocí telefonu, který má být připojen k síti, a postupujte podle pokynů pro přístup k síti.
-  Některé šifrované sítě nemusí připojení pomocí naskenování kódu podporovat. Postupujte podle konkrétní situace.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Můžete používat funkci Wi-Fi Direct pro přenos dat mezi zařízeními HONOR. Wi-Fi Direct vám umožňuje přenášet velké soubory na okolní zařízení rychleji než pomocí Bluetooth a aniž byste museli zařízení párovat.

- 1** V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.
- 2** Přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct**, spusťte vyhledávání zařízení v okolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
- 3** Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.
 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.
- 4** Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení a poté můžete sdílet soubory.
- 5** Na přijímacím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct. Poté přejděte do **Soubory > Procházet > Telefon > Download > Wi-Fi Direct**, kde si zobrazíte přijaté soubory.

Výběr sítě s pomocí funkce Wi-Fi+

Jakmile je funkce Wi-Fi+ zapnutá, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti, pokud zařízení zjistí Wi-Fi síť, ke které se dříve připojilo nebo která je k dispozici. Vaše zařízení také vyhodnotí kvalitu aktuální sítě Wi-Fi a přepne na mobilní data, pokud je signál sítě Wi-Fi slabý.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**.
- 2 Klepnutím na **Další nastavení** zapněte nebo vypněte možnost **Wi-Fi+**.

Další informace o domovské obrazovce

Seznámení s domovskou obrazovkou

Z domovské obrazovky můžete:

- Zkontrolujte stav svého zařízení a oznámení ve stavovém řádku v horní části obrazovky.
- Potáhněte vlevo nebo vpravo, pokud si chcete zobrazit aplikace a widgety zobrazení na domovské obrazovce.

Řídicí centrum

V **Řídicím centru** můžete používat funkce zástupců nebo provádět rychlá nastavení / telefonu.

Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Tažením prstem dolů z horního středu nebo z levé části obrazovky otevřete Centrum oznámení. Tažením prstem doleva nebo doprava na prázdné ploše můžete mezi centry přepínat.

Používání přepínačů zástupců

Klepnutím na přepínač zástupců zapnete nebo vypnete jeho funkci. Klepnutím a podržením přepínače zástupce rychle přejděte na stránku nastavení funkce (pokud stránka nastavení existuje). Například klepnutím a podržením zástupce **Wi-Fi** můžete přímo otevřít stránku s nastavením „**Nastavení > Wi-Fi**“.



Stažením spodní ikony panelu přepínačů zástupců směrem dolů zobrazíte další přepínače zástupců.

Používání chytrých doporučených přepínačů zástupců

Na základě chytrých možností funkce **Návrhy YOYO** může váš /telefon chytře vyhodnocovat četnost používání a scénáře přepínačů zástupců. Ve správný čas vám aktivně doporučí běžně používané funkce zástupců, které můžete potřebovat, což vám může ušetřit čas.

Se zvyšující se dobou používání se doporučení stávají stále přesnějšími.

Přizpůsobení Řídicího centra

- **Přizpůsobení funkcí Panel Návrhů YOYO a Panel přepínačů:** Klepněte na  > **Upravit přepínač zkratek**, klepněte na ikonu přepínače zkratek a podržte ji, a přetažením seřadte, přidejte nebo skryjte položky, a potom klepněte na **Hotovo**.
- **Skrytí nebo zobrazení stránky propojení zařízení v rámci funkce HONOR Connect:** klepněte na možnost  > **Skrýt HONOR Connect** (nebo **Zobrazit HONOR Connect**)

a zavřete nebo zobrazte vstup na stránku propojených zařízení v rámci funkce **HONOR Connect**.

Karty služeb


Mějte po ruce všechny důležité informace a často používané funkce na jedno klepnutí bez nutnosti otevírat aplikace. Pomocí karet v různých stylech můžete svou domovskou obrazovku odlišit od ostatních.

V dolní části aplikací, které podporují karty služeb, se ve výchozím nastavení nachází indikační pruh (přejděte do **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Nastavení domovské obrazovky** a zapněte nebo vypněte **Zobrazit panel karet**).

Přidání karet služeb během úprav domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stáhněte dva prsty k sobě a otevře se obrazovka úprav, klepněte na **Karty**, vyberte **Galerie**, **Počasí** nebo jinou aplikaci, vyberte si vhodný styl přejetím prstem doleva a doprava a klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**.

Karty služeb můžete přidat potažením prstem nahoru po ikonách aplikací

Potáhněte prstem nahoru po ikonách aplikací podporujících karty služeb, karty služeb se rozbalí (když klepnete jinde, zase se zabalí) a klepnutím na  v pravém horním rohu každé karty ji lze připnout na domovskou obrazovku.

Úprava karet služeb

Pomocí Poznámkového bloku jako příkladu můžete upravit karty následujícím způsobem: Dlouze stiskněte kartu Poznámkový blok a v rozevíracím seznamu vyberte možnost Upravit kartu a vyberte kategorii Poznámkového bloku.

Odebrání karet služeb

Dlouze podržte kartu služby, z automaticky zobrazeného seznamu vyberte **Odebrat**, a abyste kartu odebrali, v potvrzovacím okně klepněte na **Odebrat**.

Velké složky

Aplikace můžete umístit do velké složky. Zde jsou k dispozici, aniž byste museli složku otevírat, a práce na domovské stránce je tak efektivnější.

Přepnutí na velkou složku

Stiskněte a podržte malou složku a klepněte na **Zvětšit**.

 Pokud je ve složce více než 9 aplikací, v pravém dolním rohu se zobrazí ikona „více aplikací“.


Zapnutí aplikace ve velké složce

Klepněte na ikonu aplikace ve velké složce pro zapnutí aplikace.

Klepnutím na „další aplikace“ v pravém dolním rohu velké složky rozbalíte velkou složku a zobrazíte nebo otevřete další aplikace.

Více operací pro velkou složku

Přejmenování velkých složek: Pro přejmenování velké složky složku dlouze podržte.

Přidání nebo odebrání aplikací: Otevřete velkou složku, klepněte na  a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání nebo odebrání aplikací.

Přepnutí na malou složku

Dlouze stiskněte velkou složku a klepněte na **Zmenšit** pro přepnutí na malou složku.

Návrhy aplikací

Aplikace **Návrhy aplikací** vám doporučuje aplikace, které můžete potřebovat do každodenního života. Přizpůsobuje se vašim současným potřebám, abyste měli aplikace a služby snáze na dosah.

Zapnutí Návrhy aplikací

Návrhy aplikací karta je ve výchozím nastavení předem instalovaná na domovské obrazovce.

Přejděte na **Nastavení > Asistent > AI návrhy > Návrhy aplikací** a ujistěte se, že přepínače aplikací podporujících **Návrhy aplikací** jsou zapnuté.

Přidání aplikace Návrhy aplikací na domovskou obrazovku

Můžete si vybrat větší kartu aplikace **Návrhy aplikací** pro přesnější doporučení a lepší zážitek.

Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, abyste vstoupili na obrazovku úprav, klepněte na **Karty** a vyberte **AI návrhy**. Potažením doleva vyberte styl karty **Návrhy aplikací** o velikosti 2*4 a poté klepněte na **Přidat na domovskou obrazovku**. Pokud na domovské obrazovce není místo, služba **Karty** bude přidána na jinou obrazovku.

Zakázání návrhů dané aplikace

Jako příklad uvádíme aplikaci **Nastavení**:



































Přejděte na kartu **AI návrhy** na domovské obrazovce, dlouze podržte aplikaci **Nastavení**, dokud se nezobrazí dialogové okno, a klepněte na **Nemám zájem > OK**. Aplikace **Nastavení** už se v návrzích nebude objevovat.
















Přečtěte si o běžných ikonách

Význam běžných ikon oznámení a stavu

 Ikony stavu sítě se mohou lišit podle oblasti nebo poskytovatele síťových služeb.

Různé výrobky podporují různé funkce. Následující ikony se nemusí zobrazovat ve vašem telefonu. Sledujte reálné zobrazení telefonu.

	Připojeno k síti 5G		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti 3G		Připojeno k síti 2G
	Připojeno k síti HSPA		Připojeno k síti HSPA+
	Plný signál		Roaming
	Spořič dat je aktivovaný		Žádná karta SIM
	Hotspot je aktivovaný		Připojeno k hotspotu
	Připojeno k Wi-Fi síti		Připojeno k 2,4GHz i 5GHz Wi-Fi síti
	Automatické přepínání sítě pomocí Wi-Fi+		Připojeno k síti Wi-Fi 6
	Baterie vybitá		Připojeno k 2,4GHz i 5GHz Wi-Fi 6 sítím
	Nabíjení		Odpojeno od hotspotu
	Supernabíjení		Slabá baterie
	Úsporný režim je zapnutý		Rychlé nabíjení
	Funkce Bluetooth je aktivovaná		V telefonu je zapnutá funkce Digitální rovnováha
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Baterie zařízení Bluetooth
	Další informace		Připojeno k síti VPN
	Služba určování polohy je aktivovaná		Režim Komfortní čtení je zapnutý
	Připojena sluchátka		Nelze se připojit k hlasovému kanálu a přijímat hovory nebo volat.

	Probíhající hovor		Hovory VoLTE HD je zapnutý
	Zmeškaný hovor		Nové zprávy
	Ztlumení		Režim vibrací
	NFC je zapnuto		Režim Nerušit je zapnutý
	Probíhá synchronizace dat		Synchronizace dat se nezdařila
	Režim výkonu je zapnutý		Příjetí nových e-mailů
	Příjem připomenutí Kalendáře		Blokované hovory nebo zprávy
	Budík zapnutý		Režim Letadlo je zapnutý



Zobrazení a zákaz oznámení

Zobrazení a vymazání oznámení


Zobrazení oznámení

Je-li k dispozici připomenutí oznámení, můžete odemknout obrazovku a stažením stavového řádku dolů otevřít oznamovací panel a zobrazit si oznámení.


Vymazání oznámení

- Oznámení můžete odstranit potažením prstem po oznámení doprava.
- Klepnutím na  můžete vymazat všechna oznámení.
-  Některá systémová oznámení a oznámení aplikací běžících na pozadí nelze vymazat.

Nezobrazování oznámení

Aby vás nerušila oznámení, potáhněte na oznámení, které chcete zpracovat, prstem doleva a klepněte na položku . Poté zvolte z možností:

- **Používat jemná oznámení**
- **Vypnout oznámení**
- **Další nastavení**

-  Některá systémová oznámení a oznámení z některých důležitých aplikací nelze zavřít ani pro ně nastavit prodlevu.
- Různé aplikace mohou podporovat různé možnosti, řiďte se konkrétní situací.

Nastavení stylu zobrazení oznamovacího panelu

Přejděte do nabídky **Nastavení > Oznámení a stavový řádek** a nastavte styl zobrazení oznamovacího panelu v oblasti **Zamčená obrazovka**:

- **Počet**
- **Seznam**
- **Nezobrazovat**

Úprava hlasitosti

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítko zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Přepínání režimů zvuku pomocí Řídicího centra

1 Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.

2 Klepnutím na  **Zvuk**,  **Tichý** nebo  **Vibrace** přepínejte mezi různými režimy zvuku.

V režimu **Zvuk** telefon přehrává všechny zvuky.

V **Tichém** režimu telefon ztlumí vyzvánění komunikace, zpráv, oznámení a některých připomenutí aplikací třetích stran. Budíky, hovory, hudba, videa a hry nejsou ovlivněny.

V režimu **Vibrace** je telefon ztlumený, ale začne vibrovat, což může zabránit zmeškání důležitých hovorů nebo zpráv.

Můžete také přejít do **Nastavení > Zvuky a vibrace** a přepínat mezi režimy **Zvuk**, **Vibrace** a **Tichý**.

Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- **Vyzvánění, Oznámení**
- **Budíky**
- **Hudba, Video, Hry**
- **Volání**

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Ztlumení přetočením

Když máte příchozí hovor, přetočením telefonu jej ztlumíte.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Převrácením ztlumíte vyzvánění**.

Zeslabení zvednutím telefonu

Když máte příchozí hovor, zvednutím telefonu zeslabíte vyzvánění.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Zvednutím snížíte hlasitost**.

Změna vyzvánění a vibrací

Můžete změnit vyzvánění pro zprávy, oznámení a hovory a přizpůsobit si vibrace.

1 Přejděte na **Nastavení > Zvuky a vibrace** a klepněte na **Vyzvánění telefonu** nebo **Tón oznámení**.

2 Můžete provést kteroukoli z následujících operací:

- **Nastavení vyzvánění.**
Vyberte přednastavené vyzvánění nebo klepněte na **Hudba na zařízení** pro výběr místního zvuku jako tónu zprávy.
U telefonuse dvěma SIM kartami si můžete vybrat SIM 1 a SIM 2 a nastavit jejich vyzváněcí tóny samostatně.
- **Nastavení vibrací**
Klepněte na **Vibrace** a vyberte režim vibrací, který se vám líbí.

Systémová haptika

Systém využívá haptiku, aby vám dal zpětnou vazbu při dokončení určitých operací, jako například pokud klepnete a podržíte text, kontakt nebo některé jiné prvky na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost **Systémová haptika** podle svých preferencí.

Nastavení Další nastavení

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a prohlédněte si další možnosti upozornění. Například **Zámek obrazovky**, **Snímek obrazovky**.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Zapnutí/vypnutí a restart

Zapnutí a vypnutí nebo restart zařízení

Zapnutí a vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, klepněte na položku **Vypnout** a **Klepnutím vypnete**.

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí logo.

Restartování vašeho zařízení

Pravidelně své zařízení restartujte, aby se vymazala mezipaměť a aby zařízení zůstávalo v optimálním stavu. Restartováním lze často vyřešit problém, který se u zařízení objevil.

Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení, poté klepněte na **Restartovat** a **Klepnutím restartujete**.

Vynucený restart telefonu

Pokud váš telefon nefunguje správně nebo se vám nedaří jej vypnout, můžete provést vynucený restart. Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a zeslabení hlasitosti na více než 10 sekund, čímž provedete vynucený restart zařízení.

Nabíjení telefonu

Nabíjení vašeho zařízení

Vaše zařízení vás upozorní, když mu dochází energie. Nezapomeňte zařízení nabíjet včas, aby nedošlo k jeho automatickému vypnutí, když dojde energie.

Opatření k nabíjení

- Telefon nabíjejte pomocí dodaného standardního adaptéru a kabelu USB. Použití jiných nabíječek nebo kabelů USB by mohlo způsobit opakované restartování, pomalé nabíjení, přehřívání nebo jiné potíže.
- Telefon automaticky provede bezpečnostní kontrolu, pokud k portu USB připojíte nabíječku nebo jiné zařízení. Pokud bude v portu USB zjištěna vlhkost, telefon automaticky aktivuje bezpečnostní opatření a zastaví nabíjení. Odpojte telefon od portu USB a vyčkejte, dokud nebude port USB suchý.
- Doba potřebná k úplnému nabití závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Když se životnost baterie znatelně zkrátí, navštivte autorizované centrum služeb společnosti HONOR a nechte baterii vyměnit.
- Telefon ani nabíječku během nabíjení nezakrývejte.

- Telefon se při dlouhodobějším používání může přehřívat, a to především při vysokých teplotách. V takovém případě jej přestaňte nabíjet, vypněte některé funkce a přemístěte jej na chladné místo.
- Během nabíjení telefon nepoužívejte.
- Pokud telefon po stisknutí a podržení tlačítka napájení nereaguje, pravděpodobně je baterie vybitá. Nabíjejte jej po dobu 10 minut a poté jej zapněte.

Použití nabíječky dodané se zařízením





- 1 Pro připojení zařízení k adaptéru použijte kabel USB dodaný se zařízením.
- 2 Zapojte adaptér do síťové zásuvky.

Nabíjení telefonu pomocí počítače

- 1 Připojte telefon k počítači nebo jinému zařízení pomocí kabelu USB.
- 2 Když se na telefonu zobrazí dialogové okno **Použít USB pro**, klepněte na **Nabíjení**. Pokud byla dříve nastavena jiná možnost, dialogové okno se nezobrazí. Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídící centrum, klepněte na **Nastavení** a vyberte **Pouze nabít**.

Přehled ikon baterie

Úroveň nabití baterie můžete kontrolovat podle ikon na obrazovce telefonu.

Ikona baterie	Úroveň nabití baterie
	Zbývá méně než 10 % kapacity baterie.
	Zbývá 10 % až 20 % kapacity baterie.
	Probíhá nabíjení, zbývá 20 % až 90 % kapacity baterie.
	Probíhá nabíjení, zbývá nejméně 90 % kapacity baterie. Pokud je vedle ikony baterie zobrazeno 100 % nebo se na zamčené obrazovce zobrazí oznámení o dokončení nabíjení, baterie je plně nabita.

HONOR Connect

HONOR Connect


Užívejte si chytrý život s HONOR Connect

HONOR Connect, vycházející z technologie MagicRing vyvinuté společností HONOR, může usnadnit a zefektivnit spolupráci zařízení.

Zařízení přihlášená se stejným HONOR ID se mohou navzájem objevovat a automaticky se k sobě připojovat a vytvářet Magic Ring. Informace a služby se mohou bez problémů přenášet mezi zařízeními, což plně využívá výhod každého zařízení a činí váš život pohodlnější a efektivnější. Přejděte do **Nastavení > HONOR Connect**, kde se dozvíte o funkcích podporovaných modelem a verzí zařízení.

- 1 Propojené aplikace:** Můžete začít pracovat na jednom zařízení, poté přepnout na jiné blízké zařízení a bez přerušení pokračovat tam, kde jste přestali. Například soubor upravovaný v telefonu lze bez problémů přenést do počítače pro další úpravy.
- 2 Propojené volání:** Na tabletu nebo PC můžete přijímat nebo vytáčet telefonní hovory, abyste nezmeškali žádné důležité konverzace ani nezastavili svůj aktuální úkol. Můžete například přijímat telefonní hovory na tabletu.
- 3 Propojená oznámení:** Oznámení telefonu můžete zpracovávat nebo zobrazovat na tabletu nebo počítači, abyste se mohli soustředit na aktuální práci a nepřišli o důležité informace. Můžete například zavřít budík v telefonu ze svého počítače.
- 4 Sdílení datového připojení:** Mobilní data svého telefonu můžete sdílet s okolními tablety nebo počítači. Když se například tablet bez připojení k internetu přiblíží k vašemu telefonu, který využívá mobilní data, může se tablet okamžitě připojit k internetu.

Navíc na **HONOR Connect** obrazovce Propojená zařízení uvidíte v Magic Ring okolní zařízení se stejným účtem. Přetažením zařízení vytvoříte spolupráci a snadno přenesete úkoly.

-  Při použití **HONOR Connect** není třeba instalovat žádný další software nebo zásuvné moduly ani nebudou účtovány další poplatky za komunikační služby.
- Služby **HONOR Connect** se mohou lišit podle modelů a verzí zařízení.

Propojení více zařízení pomocí HONOR Connect

Nejprve aktualizujte všechna zařízení, která mají být propojena, na nejnovější verzi a ujistěte se, že všechna podporují funkci **HONOR Connect**.

- 1** Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v telefonu a zařízení, které chcete připojit.
- 2** Zapněte Wi-Fi a Bluetooth v telefonu a zařízení, které chcete připojit.

- 3** Přejděte na **Nastavení > HONOR Connect** (telefon/tablet) nebo do aplikace **PC Manager > HONOR Connect** (notebook), odsouhlasíte Smlouvu s uživatelem a ujistěte se, že je zapnuta služba HONOR Connect.

Na stránce nastavení **HONOR Connect** v telefonu bude zobrazené „**V okolí**“ u zařízení znamenat, že již bylo připojeno. Klepněte na jeho název a zkontrolujte, že je zapnuta služba HONOR Connect.

Správa služby HONOR Connect na telefonu/tabletu

Na telefonu/tabletu přejděte do nabídky **Nastavení > HONOR Connect**. V seznamu **Služby na tomto zařízení** můžete zapnout nebo vypnout HONOR Connect na aktuálním zařízení. Klepněte například na **Propojené aplikace**, vypněte **Propojené aplikace**, a pak aplikace a služby již nebudou přecházet mezi tímto zařízením a ostatními.

Správa funkce HONOR Connect na jiných zařízeních

Na telefonu přejděte na **Nastavení > HONOR Connect**, klepněte na zařízení se zobrazeným **V okolí**, a pak můžete zapnout nebo vypnout HONOR Connect pro jedno zařízení. Klepněte například na notebook se zobrazeným **V okolí**, vypněte **Propojené aplikace**, pak už nebudou mezi telefonem a notebookem přecházet aplikace a služby. Jiná zařízení nebudou ovlivněna.

Vypnutí funkce HONOR Connect na telefonu/tabletu

Na telefonu/tabletu přejděte na **Nastavení > HONOR Connect > ⋮ > O aplikaci** a klepnutím na **Vypnout službu** vypněte všechny služby HONOR Connect na zařízení. Pokud je chcete obnovit, přejděte na **Nastavení > HONOR Connect** a znovu potvrďte **Souhlasím** u Smlouvy s uživatelem.

Řídící centrum HONOR Connect

Řídící centrum HONOR Connect

Řídící centrum HONOR Connect je jednotný portál pro služby spolupráce napříč zařízeními. Můžete zde zkontrolovat stav okolních zařízení, zahájit spolupráci a přenášet služby a aplikace.

 Informace o modelech zařízení, které podporují HONOR Connect, najdete v oficiálních údajích.

Vstup do Řídícího centra

Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete oznamovací panel. Klepněte na kartu **HONOR Connect** pro vstup do Řídícího centra. Pokud je karta **HONOR Connect** smazána,

klepněte na  a vyberte **Zobrazit HONOR Connect**.

Vyhledání zařízení v okolí a spolupráce s nimi

V Řídicím centru váš telefon automaticky vyhledá zařízení v okolí přihlášená ke stejnému účtu a nalezená zařízení zobrazí v podobě bublin. Zde si můžete prohlížet probíhající spolupráce a přetahováním bublin navazovat nové spolupráce.

Příprava

Přihlaste se ke stejnému HONOR ID na svém telefonu a okolních zařízeních, zapněte Wi-Fi a Bluetooth a zapněte **HONOR Connect** v **Nastavení**.

Propojené obrazovky s tabletem/počítačem

Navažte spolupráci mezi telefonem a tabletem/počítačem v Řídicím centru, abyste zvýšili svou efektivitu práce. V okně virtuálního telefonu na tabletu/počítači si můžete prohlížet a upravovat soubory, přetahovat dokumenty a ovládat aplikace telefonu.

- 1** Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete oznamovací panel. Klepněte na kartu **HONOR Connect** pro vstup do Řídicího centra.
- 2** Telefon automaticky vyhledá okolní zařízení pod stejným účtem. Spolupráci zahájíte přetažením bubliny tabletu/počítače blízko k zařízení.

Promítnutí obrazovky vašeho telefonu do HONOR Vision

Promítněte v Řídicím centru obrazovku svého telefonu do HONOR Vision a užíjte si velkou obrazovku.

- 1** Potáhněte prstem dolů ze stavového řádku a otevřete oznamovací panel. Klepněte na kartu **HONOR Connect** pro vstup do Řídicího centra.
- 2** Telefon automaticky vyhledá okolní zařízení pod stejným účtem. Spolupráci zahájíte přetažením bubliny Vision blízko k zařízení.

Odpojení

Přetažením bubliny zařízení ven spolupráci ukončíte. Můžete také klepnout na střed obrazovky a vybrat **Odpojit**.

Přenos služeb na okolní zařízení

Přenášejte služby a aplikace mezi zařízeními prostřednictvím Řídicího centra.

Příprava

Přihlaste se ke stejnému HONOR ID na svém telefonu a okolních zařízeních, zapněte Wi-Fi a Bluetooth a zapněte **HONOR Connect** v **Nastavení**.

Služby přenosu

Přejedte v aplikaci nahoru třemi prsty pro otevření Řídicího centra. Vytvoří se karta úlohy. Přetáhněte ji do cílového zařízení a aplikace se přenesou.

Způsob přenosu

Způsob přenosu závisí na aplikacích a cílových zařízeních.

- Pokud aplikace podporuje **Propojené aplikace**, přenesete se prostřednictvím **Propojené aplikace**. Například poznámka ve vašem telefonu bude přenesena do aplikace Poznámky ve vašem tabletu, kde můžete pokračovat v úpravách.
- Pokud nepodporuje **Propojené aplikace**, způsob přenosu závisí na cílových zařízeních.
 - **Z telefonu do tabletu/počítače:** Aplikace bude přenesena prostřednictvím funkce Propojené obrazovky. Můžete tuto aplikaci nadále ovládat v okně virtuálního telefonu na cílovém tabletu/počítači, zatímco na telefonu budete dělat jiné věci.
 - **Z telefonu do Vision:** Obrazovka telefonu bude promítnuta do HONOR Vision.

Propojené aplikace

Propojené aplikace

Když upravujete poznámku nebo soubor, sledujete videa nebo posloucháte hudbu na svém telefonu, Propojené aplikace vám umožní hladce přenést aktuální úkol do jiných blízkých zařízení se stejným HONOR ID. Můžete například pokračovat v úpravách poznámky na PC bez přerušení.


Dostupnost

Tablety, telefony a PC, které podporují HONOR Connect.

Podporované systémové aplikace

Poznámky a E-mail

Podporované aplikace třetích stran

- Aplikace pro úpravy, jako jsou WPS Office a OviCut
- Aplikace pro přehrávání zvuku a videa, jako jsou YouKu, DouYu a KuGou.
-  Podpora této funkce se může u aplikací třetích stran různit. Postupujte podle konkrétní situace.
 - Předinstalované aplikace YouKu a WPS Office na telefonu nemusí Propojené aplikace podporovat. Přejděte do obchodu s aplikacemi a stáhněte si nejnovější verzi.



Pokračování poznámek

Poznámky, které se upravují na vašem telefonu, lze pro pohodlnější ovládání přenést do jiného zařízení.

Před použitím

- 1 Přihlaste se na daném zařízení ke stejnému HONOR ID, zapněte Wi-Fi a zapněte Bluetooth.
- 2 Přejděte na **Nastavení > HONOR Connect** a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je aktivní.
- 3 Klikněte na připojené zařízení (zobrazené jako rozsvícené) a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je zapnuto.

Pokračování poznámek

- 1 Upravte své poznámky na **Poznámky** vašeho telefonu.
- 2 Obdržíte výzvu k připojení na:
 - Kartách Návrhů YOYO na domovské obrazovce nebo v Nedávných (v režimu gest potáhněte od spodního okraje obrazovky prstem nahoru a pozastavte ho nebo v režimu  tři tlačítek klepněte), pokud je připojeným zařízením mobilní telefon.
 - Nedávných úlohách na domovské obrazovce nebo v Nedávných (v režimu gest potáhněte od spodního okraje obrazovky prstem nahoru a pozastavte ho nebo v režimu  tři tlačítek klepněte), pokud připojeným zařízením je tablet.
 - hlavní panel, pokud je připojeným zařízením PC.
- 3 Klikněte na výzvu na připojeném zařízení a poznámky, které se upravují na vašem telefonu, budou hladce přeneseny do aktuálního zařízení včetně obsahu a stavu úprav.


Pokračování schránky

Po zkopírování obrázku nebo textu na vašem telefonu můžete obsah vložit na jiné zařízení v okolí se stejným ID. K dispozici je i opačná možnost. Po zkopírování na jiném zařízení **v okolí se stejným ID můžete obsah vložit na svém telefonu.**

Před použitím

- 1 Přihlaste se na daném zařízení ke stejnému HONOR ID, zapněte Wi-Fi a zapněte Bluetooth.
- 2 Přejděte na **Nastavení > HONOR Connect** a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je aktivní.
- 3 Klikněte na připojené zařízení (zobrazené jako rozsvícené) a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je zapnuto.

Pokračování schránky

- 1 Zkopírujte odkaz, text nebo obrázek v aplikaci na svém **telefonu**. Můžete například zkopírovat obrázek nebo text na webu.
- 2 Vložte obsah na připojeném zařízení. Obsah můžete například vložit do aplikace Microsoft Word na svém PC.
 -  • Některé aplikace podporují vkládání obsahu mezi zařízeními.
 - Při vkládání obsahu musíte obě zařízení připojit k internetu.
 - Schránka, která může fungovat napříč zařízeními, podporuje maximální obsah 20 MB.

Pokračování v úpravách nebo procházení souboru na jiném zařízení


Soubory (jako WPS), které jsou upravovány a procházeny na vašem telefonu, lze pro pohodlnější ovládání přenést do jiného zařízení.

Před použitím

- 1 Přihlaste se na daném zařízení ke stejnému HONOR ID, zapněte Wi-Fi a zapněte Bluetooth.
- 2 Přejděte na **Nastavení > HONOR Connect > Propojené aplikace** a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je zapnuto.
- 3 Klikněte na připojené zařízení (zobrazené jako rozsvícené) a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je zapnuto.

Pokračování souboru

Chcete-li pokračovat v používání souboru (například WPS Office), musíte:

- 1 Upravit nebo procházet soubor ve WPS Office na svém telefonu.
- 2 Obdržet výzvu k připojení na:
 - Kartách Návrhů YOYO na domovské obrazovce nebo v Nedávných (v režimu gest potáhněte od spodního okraje obrazovky prstem nahoru a pozastavte ho nebo v režimu tří tlačítek klepněte), pokud je připojeným zařízením mobilní telefon.
 - Nedávné úlohy na domovské obrazovce nebo Nedávné (v režimu gest potáhněte od spodního okraje obrazovky prstem nahoru a pozastavte ho nebo v režimu tří tlačítek klepněte), pokud připojeným zařízením je tablet.
 - hlavní panel, pokud je připojeným zařízením PC.
- 3 Klikněte na výzvu na připojeném zařízení a na soubor WPS, který se upravuje a prohlíží na vašem telefonu, budou hladce přeneseny do aktuálního zařízení včetně obsahu a stavu úprav.
 -  Pokud aplikace na připojeném zařízení není nainstalována, můžete ji nainstalovat a pokračovat podle pokynů.

Pokračování v přehrávání zvuku a videa

Video (např. YOUKU) nebo hudba (např. KUGOU) přehrávané na vašem telefonu lze pro lepší efekt přehrát na vhodnějším zařízení.



Před použitím

- 1 Přihlaste se na daném zařízení ke stejnému HONOR ID, zapněte Wi-Fi a zapněte Bluetooth.
- 2 Přejděte na **Nastavení > HONOR Connect** a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je aktivní.
- 3 Klikněte na připojené zařízení (které svítí) a zkontrolujte, zda **Propojené aplikace** je zapnuto.

Pokračování v přehrávání zvuku a videa

Chcete-li pokračovat v přehrávání videa YOUKU na jiném zařízení, musíte provést následující:

- 1 Spustíte přehrávání videa YOUKU na svém tabletu nebo telefonu.
- 2 Obdržet výzvu k připojení na:

- Kartách Návrhů YOYO na domovské obrazovce nebo v Nedávných (v režimu gest potáhněte od spodního okraje obrazovky prstem nahoru a pozastavte ho nebo v režimu  tří tlačítek klepněte), pokud je připojeným zařízením mobilní telefon.
 - Nedávných úlohách na domovské obrazovce nebo v Nedávných (v režimu gest potáhněte od spodního okraje obrazovky prstem nahoru a pozastavte ho nebo v režimu  tří tlačítek klepněte), pokud připojeným zařízením je tablet.
 - hlavní panel, pokud je připojeným zařízením PC.
 - Domovská stránka nebo Řídicí centrum, pokud je připojeným zařízením televizor.
- 3** Klikněte na výzvu na zařízení a video přehrávané na vašem telefonu se plynule přeneso do aktuálního zařízení a bude pokračovat v přehrávání.
- i** Pokud na připojeném zařízení nejsou nainstalovány aplikace pro video nebo hudbu, můžete instalaci a spuštění provést podle pokynů. Než se zobrazí výzva k připojení, musíte aplikace na televizoru nainstalovat.

Propojené volání

Propojené volání

Umožňuje zařízením v okolí, včetně notebooků a tabletů, sdílet funkci telefonu pro volání. Na těchto zařízeních můžete přijmout nebo uskutečnit hovor, nebo na tato zařízení svůj telefonní hovor přepojit. Bezproblémově přepínejte hovory mezi zařízeními.

Dostupná zařízení


Telefony, tablety, notebooky, které podporují funkci HONOR Connect.

Příprava


- 1** Přihlaste se ke stejnému HONOR ID v telefonu a okolních zařízeních a zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
 - 2** Přejděte do **Nastavení > HONOR Connect > Propojené volání** a zkontrolujte, že je zapnutá položka **Propojené volání**.
 - 3** Na stránce nastavení **HONOR Connect** klepněte na zařízení se symbolem „**V okolí**“ a ujistěte se, že je zapnutá položka **Propojené volání**.
- i**
- Tato funkce nijak nezvýší vaše poplatky za hovory.
 - Podporuje pouze hlasová volání operátora.

Jak povolit zařízením v okolí přijímat/uskutečňovat hovory

Telefonní hovory budou automaticky přenášeny do připojených notebooků a tabletů. Můžete si vybrat zařízení, na kterém chcete přijmout nebo uskutečnit hovor.

-  Oznámení o hovoru se nezobrazí na zamčené obrazovce ani na obrazovce v režimu spánku.
- Tablet dokáže identifikovat svého majitele. Přejděte na **Nastavení > HONOR Connect > > Doplnkové služby** a zapněte **Identifikace vlastníka**. Pokud uživatel zařízení není jeho vlastníkem, neobdrží oznámení o hovoru. Když zařízení jeho vlastník používá s jinými lidmi, na zařízení se zobrazí oznámení o hovoru se skrytým jménem volajícího.

Ruční přepojení hovorů na okolní zařízení

Po zvednutí hovoru můžete klepnutím na  na obrazovce hovoru přepojit hovor na jiné zařízení, jako je notebook.

Propojený vstup

Propojený vstup

Ovládejte telefon a tablet pomocí klávesnice, myši a touchpadu počítače. Přetahujte obrázky a soubory mezi zařízeními a zlepšete tak efektivitu práce či studia.

Dostupná zařízení

Telefon, tablet a počítač podporující funkci HONOR Connect.

Příprava

- 1 Přihlaste se ke stejnému HONOR ID na svém /telefonu a okolních zařízeních. Zapněte Wi-Fi a Bluetooth.
- 2 Přejděte do nabídky **Nastavení > HONOR Connect > Propojený vstup** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Propojený vstup**.
- 3 Na stránce nastavení **HONOR Connect** zkontrolujte **V okolí** zařízení a ujistěte se, že je na nich zapnutá funkce **Propojený vstup**.

Sdílení klávesnice a myši

Umístěte telefon nebo tablet vedle počítače. Zkontrolujte, že jsou odemčeny a mají zapnutou obrazovku. Pokud chcete používat obě zařízení, umístěte je na levou a pravou stranu počítače.

Způsob 1: Přesuňte kurzor tak, abyste se dvakrát za sebou dotkli okraje obrazovky počítače. Klikněte na příslušné zařízení, čímž vytvoříte propojení.

Způsob 2

- 1 Na počítači přejděte do aplikace **PC Manager > HONOR Connect > Propojený vstup**.
- 2 Přetáhněte bublinu telefonu nebo tabletu na levou/pravou stranu počítače. Když se objeví obrázek zařízení, je navázáno spojení. Po připojení může kurzor myši přecházet mezi zařízeními.

Po připojení může kurzor myši plynule přecházet mezi zařízeními. Telefon a tablet můžete ovládat běžným způsobem.

Zastavení funkce Propojený vstup

Způsob 1: Na obrazovce **Propojený vstup** vašeho PC přetáhněte telefon/tablet mimo platnou oblast. Když se obraz zařízení změní na kouli, vstup se odpojí.


Způsob 2: Na obrazovce **Propojený vstup** vašeho PC přesuňte kurzor myši na obrázek telefonu/tabletu a klepněte na .

Spolupráce telefonu a počítače HONOR


Propojené obrazovky mezi telefonem a počítačem

Připojte telefon k počítači Honor a můžete využít funkce propojených obrazovek, navzájem ovládat obě zařízení, sdílet soubory a upravovat je.

Připojení telefonu k počítači přes funkci HONOR Share OneHop

- 1 Ujistěte se, že počítač podporuje .
- 2 Na počítači zapněte Wi-Fi a Bluetooth, otevřete aplikaci PC Manager a udělte souhlas k licenční smlouvě s uživatelem.
- 3 Na telefonu táhněte prstem od pravého horního rohu obrazovky směrem dolů a otevřete Řídící centrum. Potom zapněte funkce **NFC**, **Wi-Fi** a **Bluetooth**.
- 4 Přiložte oblast NFC (umístění oblasti snímání NFC telefonu HONOR) na zadní straně telefonu ke značce  na počítači, dokud telefon nezavibruje nebo nezačne přehrávat tón.
- 5 Držte se pokynů na obrazovce a propojte telefon s počítačem.

Připojení telefonu k počítači pomocí vyhledávání Bluetooth

- 1 V telefonu otevřete Řídící centrum tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů a zapněte .
- 2 Otevřete aplikaci PC Manager (verze 10.0 nebo novější) a přejděte do nabídky **Propojené obrazovky** > **Propojení s telefonem** > **Další způsoby propojení**. Potom vyberte možnost vyhledání telefonu přes Bluetooth. Položte telefon nad klávesnici a počítač začne vyhledávat telefon.



Pokud chcete zkontrolovat verzi aplikace PC Manager, přejděte na obrazovku  >

O aplikaci. Pokud chcete aktualizovat aplikaci PC Manager, přejděte na obrazovku  >

Zkontrolovat aktualizace.

- 3 Držte se pokynů na obrazovce a propojte telefon s počítačem.

Připojení telefonu k počítači kabelem USB.

1 Kabelem USB připojte telefon k počítači.

2 Na počítači spusťte aplikaci PC Manager (verzi 10.1 nebo novější).



Verzi aplikace PC Manager zjistíte v nabídce  > **O aplikaci**. Chcete-li aplikaci PC

Manager aktualizovat, přejděte do nabídky  > **Zkontrolovat aktualizace**.

3 Potvrzením umožníte připojení počítače k telefonu.



Pokud připojení na telefonu zrušíte, můžete kabelové spojení obnovit. To provedete otevřením aplikace PC Manager a volbou nabídky **Připojit** > **Další způsoby připojení** > **USB**.

Odpojení telefonu od počítače

Po ukončení používání telefonu a PC můžete zařízení odpojit následujícími způsoby:

- V počítači otevřete aplikaci PC Manager a klikněte na možnost **Odpojit**.
- Na telefonu táhněte prstem od středu horního okraje nebo od levého okraje obrazovky dolů a otevřete Centrum oznámení. Potom klepněte na **ODPOJIT**.
- Pokud jsou telefon a počítač propojeny kabelem USB, odpojte kabel.

Přenos souborů mezi telefonem a PC přetažením

Po připojení telefonu a PC můžete mezi nimi přenášet soubory a usnadnit si tak práci.

Přetahování souborů

Po navázání Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek mezi telefonem a PC můžete mezi nimi přetahovat soubory, například obrázky a videa, a usnadnit si tak práci.

Přenášejte soubory z telefonu do PC.

- V okně telefonu v PC otevřete **Galerie** nebo **Soubory**, klikněte a podržte obrázek nebo video, klikněte a podržte některý z vybraných souborů, dokud se nezobrazí ikona přetažení, a poté soubory přetáhněte do složky v počítači.
- V okně telefonu v PC přetáhněte vybrané obrázky nebo text a umístěte je do dokumentu, který máte otevřený v počítači.

Přetáhněte například fotografii nebo určitý text z aplikace Poznámkový blok v okně telefonu do dokumentu aplikace Office, který máte otevřený v PC, a pokračujte v úpravách v PC.

Přenos souborů z PC do telefonu:

- V okně telefonu přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** a přetáhněte obrázek nebo video z PC do okna telefonu.
- V okně telefonu otevřete **Soubory** a přetáhněte dokument z PC do okna telefonu.



Soubor se ve výchozím nastavení uloží do složky otevřené v aplikaci **Soubory** nebo složky **HONOR Share**.

- Otevřete soubor v okně telefonu v PC a poté přetáhněte obrázek nebo text z aplikace Poznámkový blok do okna telefonu.
Přetáhněte například obrázek z PC do poznámky v aplikaci Poznámkový blok v okně telefonu a poté pokračujte v úpravách na telefonu.


Použití funkce HONOR Share OneHop k přenosu souborů

Jakmile zapnete funkci Propojené obrazovky mezi telefonem a počítačem, můžete mezi nimi přenášet soubory prostřednictvím funkce HONOR Share OneHop bez potřeby datového kabelu nebo jakéhokoli softwaru.

Sdílení obrázků a videí

• Přenos obrázků a videí z telefonu do počítače:

- 1 V telefonu vyberte jeden nebo více obrázků či videí v aplikaci **Galerie**.
- 2 Přiložte oblast NFC (poblíž zadního fotoaparátu) na zadní straně telefonu k oblasti detekce aplikace HONOR Share na počítači, dokud telefon nezavibruje nebo nepřehraje tón. Tím se vybrané obrázky či videa rychle přenesou do počítače.

Kliknutím na ikonu  v prohlížeči obrázků můžete extrahovat text z obrázku a zkopírovat jej nebo uložit do nového souboru.

• Přenos obrázků z počítače do telefonu:


- 1 Pravým tlačítkem klikněte na obrázek v počítači a otevřete ho v prohlížeči obrázků **Image Viewer**.
- 2 V telefonu zavřete okno **Galerie** nebo přejděte na domovskou obrazovku a podržte telefon blízko počítače (stejným způsobem uvedeným výše), aby byl obrázek přenesen z počítače do telefonu.

 Zkontrolujte, že aplikace PC Manager má verzi 11.0 nebo novější.

Záznam obrazovky počítače:

Zatřeste telefonem a umístěte jej blízko počítače, aby začalo promítání a záznam obrazovky počítače v telefonu.

- 1 Zatřeste telefonem a ihned poté přiložte oblast NFC (poblíž zadního fotoaparátu) na zadní straně telefonu k oblasti detekce aplikace HONOR Share na počítači, dokud telefon nezavibruje nebo nepřehraje tón. Obrazovka počítače začne být promítána a zaznamenávána v telefonu. Její záznam může trvat nejdéle 60 sekund.

- 2 Klepnutím na ikonu  v telefonu záznam obrazovky zastavíte. Uloží se do **Galerie** v telefonu.

 • Tato funkce je aktuálně dostupná pouze na noteboocích s procesorem Intel.

- Zkontrolujte, že aplikace PC Manager má verzi 11.0 nebo novější.

Sdílení dokumentů

• Přenos dokumentů z telefonu do počítače:

- 1 V telefonu otevřete dokument, který chcete přenést, pomocí aplikace Microsoft Office.

2 Přiložte oblast NFC (poblíž zadního fotoaparátu) na zadní straně telefonu k oblasti detekce aplikace HONOR Share na počítači, dokud telefon nezavibruje nebo nepřehraje tón. Vybrané dokumenty budou rychle přeneseny do počítače.

• Přenos dokumentů z počítače do telefonu:

1 Na počítači otevřete dokument, který chcete přenést, pomocí aplikace Microsoft Office.

2 V telefonu ukončete aplikaci Microsoft Office nebo se vraťte na domovskou obrazovku a podržte ho blízko počítače (stejným způsobem uvedeným výše). Soubor otevřený v počítači bude následně přenesen do telefonu.

 Zkontrolujte, že aplikace PC Manager má verzi 11.0 nebo novější.

Ovládání telefonu z PC

Poté, co je mezi telefonem a PC zapnuta funkce Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek, můžete k používání aplikací a souborů v telefonu použít myš a klávesnici PC.


Ovládání aplikací telefonu z PC

Použijte myš pro rychlé provádění operací

- Otevření aplikace: Kliknutím na aplikaci v okně telefonu v PC ji otevřete.
- **Procházení stránky:** Kolečkem myši můžete procházet webové stránky v okně telefonu nebo posouvat mezi kartami plochy.


Použijte klávesnici pro rychlé provádění operací

- **Zadávání textu:** Pomocí metody zadávání v PC zadejte text do okna telefonu.
- **Kopírování a vkládání textu:** Stisknutím kláves Ctrl+C na klávesnici PC zkopírujte text a stisknutím kláves Ctrl+V jej vložte do okna telefonu.

 Pokud chcete zobrazit informace o textu, který jste nedávno zkopírovali, klikněte v PC na ikonu Centra oznámení a poté vyberte kartu **Schránka**.

- **Rychlé odesílání zpráv:** Stisknutím kláves Ctrl+Enter na klávesnici odešlete zprávu v okně telefonu.
- Ukončení aplikace: Stisknutím klávesy ESC na klávesnici ukončete aplikaci v okně telefonu.


Vždy si nechte zobrazené okno telefonu nahoře

V okně telefonu v PC kliknutím na možnost  připněte okno telefonu tak, aby se vždy zobrazovalo nahoře. Dalším kliknutím na tuto ikonu okno telefonu odepnete.

Přijímání hlasových hovorů nebo videohovorů v PC

Jakmile jsou zapnuté Propojené obrazovky mezi telefonem a PC, můžete přijímat telefonické hlasové hovory nebo videohovory (například v aplikacích, WeChat, QQ) v PC. Zvuk nebo video probíhajícího hovoru můžete přehrávat prostřednictvím PC a jeho příslušenství, jako jsou reproduktory nebo kamera.


V telefonu otevřete Centrum oznámení tažením prstem dolů z horní střední nebo levé části obrazovky. Poté klepnutím na **Přepnout zvuk/video na telefon** nebo **Přehrát audio/video na PC** přepněte výstupní zvukové zařízení.

 Ujistěte se, že máte na PC nainstalovanou aplikaci PC Manager verze 10.1 nebo novější.

Otevírání a úprava souborů na telefonu pomocí aplikací na počítači

Po zapnutí funkce Propojené obrazovky mezi telefonem a počítačem můžete použít aplikaci na počítači k otevření a úpravě souborů na telefonu, jako například v následujících situacích.

- **Dokumenty:** Použijte k otevření souboru na počítači balík Microsoft Office.
- **Obrázky:** Použijte k otevření obrázku na počítači aplikaci Photoshop.
- **Zvukové a video soubory:** Použijte k otevření zvukového nebo video souboru aplikaci Windows Media Player.
- **Webové stránky:** Použijte k otevření webové stránky na počítači prohlížeč Chrome.
- **Zkomprimované soubory:** Použijte k extrahování zkomprimovaných souborů na počítači aplikaci WinRAR.

 Ujistěte se, že máte na PC nainstalovanou aplikaci PC Manager verze 10.1 nebo novější.

Spolupráce telefonu HONOR a počítače jiné značky

Připojte svůj telefon k počítači se systémem Windows

Po připojení telefonu k počítači se systémem Windows můžete spravovat oznámení z telefonu, fotografie a hovory a přistupovat k obrazovce telefonu a aplikacím v počítači, čímž zefektivníte svou práci nebo studium.

Připojení telefonu k počítači


- 1** Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum a klepněte na možnost Propojit s Windows. Nebo přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > Propojit s Windows** na telefonu.
- 2** Pokud chcete funkci použít poprvé, na telefonu klepněte na možnost **Propojit telefon a počítač**, v prohlížeči v počítači se systémem Windows přejděte na stránku „www.aka.ms/phonelinkQRC“ a podle pokynů na obrazovce otevřete QR kód.
- 3** Naskenujte pomocí telefonu QR kód na obrazovce počítače, přihlaste se, připojte se, a podle pokynů na obrazovce nastavte oprávnění, čímž dokončíte připojení.
- 4** Při opětovném použití stačí zapnout **Propojit s Windows** v telefonu, abyste je mohli snadno propojit.

 Tuto funkci je nutné provést, když jsou telefon i počítač připojeni k internetu.

- Požadavky na model a verzi spolu s dalšími informacemi o funkcích aplikace Phone Link naleznete na stránce www.aka.ms/YPappsupport.



Přidání dalších počítačů do telefonu

- 1 Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > Propojit s Windows**.
- 2 Klikněte na **Přidat počítač** a podle pokynů na obrazovce otevřete dané rozhraní v počítači a přihlaste se.
- 3 Zadejte kód PIN z obrazovky počítače do telefonu a připojte svůj telefon k počítači podle pokynů na obrazovce.

 Nový počítač musí být přihlášen ke stejnému účtu Microsoft jako váš telefon.


Spravujte na počítači oznámení telefonu a textové zprávy

Jakmile je telefon připojen k počítači, můžete prostřednictvím počítače spravovat oznámení telefonu nebo odesílat a přijímat textové zprávy.

- **Správa oznámení telefonu:** V aplikaci **Propojení s telefonem** na vašem počítači můžete synchronizovat oznámení telefonu. Kliknutím na  vedle oznamovacího panelu vymažete oznámení. Oznámení budou odstraněna také z vašeho telefonu.
 - **Správa textových zpráv:** V aplikaci **Propojení s telefonem** na vašem počítači klikněte na možnost **Zprávy** a z telefonu si zobrazte textové zprávy za posledních 30 dní. Na textovou zprávu můžete také odpovědět nebo můžete odeslat novou zprávu.
-  Při prvním použití této funkce je třeba ji na telefonu potvrdit, čímž počítači umožníte přistupovat k oznámením telefonu.

Uskutečňování a přijímání telefonních hovorů na počítači

Jakmile je telefon k počítači připojen, můžete na počítači uskutečňovat nebo přijímat hovory, vybrat zařízení pro hovor, nebo pomocí počítače spravovat protokol hovorů a kontakty.

- **Přijímání hovorů na počítači:** Při příchozím hovoru přijměte hovor kliknutím na tlačítko **Přijmout** v dialogovém okně na počítači.
 - **Uskutečňování hovorů na počítači:** V aplikaci **Propojení s telefonem** na vašem počítači klikněte na možnost **Hovory** a pomocí počítače hovor uskutečňte.
 - **Přepínání zařízení:** Během hovoru na počítači rozbalte dialogové okno hovoru a přepněte hovor do telefonu.
 - **Správa protokolu hovorů a kontaktů:** Obrazovka **Hovory** vám umožňuje spravovat protokol hovorů a kontakty z telefonu. Výsledek bude synchronizován do telefonu.
-  K použití této funkce musí váš počítač podporovat Bluetooth. Před použitím připojte podle pokynů počítač k telefonu přes Bluetooth a povolte přístup z počítače.

Přístup k fotografiím z telefonu pomocí počítače


Jakmile je telefon k počítači připojen, v aplikaci **Propojení s telefonem** na počítači klikněte na možnost **Fotky** a zobrazte si a spravujte posledních 2 000 fotografií uložených v telefonu. Fotografie můžete také přetáhnout do počítače dlouhým stisknutím.

 Odstraněním fotografií z počítače je trvale odstraníte i z telefonu.

Přístup k aplikacím v telefonu na počítači


Jakmile je telefon k počítači připojen, můžete na počítači přistupovat k aplikacím telefonu a ovládat je pomocí myši.

- **Přístup k aplikacím v telefonu:** V aplikaci **Propojení s telefonem** na vašem počítači klikněte na možnost **Aplikace** a poté klikněte myši na ikonu aplikace v seznamu **Všechny aplikace**, čímž získáte přístup k aplikacím telefonu pomocí okna na vašem počítači.
- **Správa mobilních aplikací:** Kliknutím pravým tlačítkem na ikonu aplikace v seznamu **Všechny aplikace** přidáte aplikaci mezi oblíbené.

 Pokud chcete tuto funkci použít, musíte připojit telefon ke stejné síti jako počítač a podle pokynů povolit přístup k počítači.



Otevření obrazovky telefonu na počítači

Po připojení telefonu k počítači klikněte v aplikaci **Propojení s telefonem** na počítači na možnost **Aplikace** > **Otevřít obrazovku telefonu** a otevřete tak okno obrazovky telefonu na počítači. Telefon můžete v okně ovládat pomocí myši. Můžete se například podívat na textové zprávy, uskutečňovat hovory nebo přistupovat k aplikacím v telefonu.

 Pokud chcete tuto funkci použít, musíte připojit telefon ke stejné síti jako počítač a podle pokynů povolit přístup z počítače.

Odpojení telefonu od počítače

Na telefonu přejděte do nabídky **Nastavení** > **Další připojení** > **Propojit s Windows**.

- **Odpojení:** Vypněte možnost **Propojit s Windows**.
- **Odstranění připojeného počítače:** V seznamu **Propojené počítače** klepněte na  vedle názvu počítače, poté klepněte na možnost **Odebrat toto zařízení** a postupujte podle pokynů k odstranění telefonu v aplikaci **Propojení s telefonem** >  > **Má zařízení** na počítači.

Spolupráce telefonu a tabletu

Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek mezi vaším telefonem a tabletem

Připojte svůj telefon a tablet, pokud chcete používat funkci Spolupráce prostřednictvím funkce Více obrazovek pro operace mezi zařízeními, jako je například zobrazení obrazovky telefonu v tabletu, používání aplikací telefonu v tabletu, přetahování souborů mezi oběma zařízeními a úprava souborů z telefonu v tabletu.

Přístup k aplikacím a souborům telefonu z tabletu

Po připojení telefonu k tabletu můžete telefon ovládat z tabletu, například používat aplikace a soubory telefonu, zobrazovat oznámení telefonu (včetně zpráv SMS) a uskutečňovat nebo přijímat telefonní hovory.

Když je obrazovka telefonu odemčená, můžete v okně telefonu na tabletu provádět následující operace:

- Otevřete **Telefon** pro uskutečnění hovoru vytočením čísla.
- Otevřete **SMS a MMS** pro zobrazení SMS zpráv a odpovídání na ně.
- Otevřete **Galerie** nebo **Soubory** pro prohlížení fotografií, videí a souborů a pro přehrávání video nebo zvukových souborů z telefonu.
- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídící centrum telefonu. Poté klepnutím na **Přepnout zvuk/video na telefon** nebo **Přepnout zvuk/video na tablet** přepnete výstupní zvukové zařízení.
- Pokud je k tabletu připojena externí klávesnice nebo stylus, můžete je použít k zadávání textu a ovládání okna telefonu na tabletu.

Přenos souborů mezi telefonem a tabletem přetažením


- 1 Otevřete **Galerie** nebo **Soubory** a klepněte a podržte obrázek, video nebo dokument.
- 2 Pokud je to zapotřebí, vyberte více souborů, klepněte a podržte kterýkoli z vybraných souborů, a poté je přetáhněte, jakmile se zobrazí ikona pro přetažení souborů.

Můžete například:

- Přetažením přenést soubory ve složkách **Galerie** nebo **Soubory** mezi telefonem a tabletem.
- Přetažením přenést soubory ve složce **Soubory** mezi telefonem a tabletem.
- Přetáhnout obrázek, text nebo soubor z telefonu do dokumentu, který máte otevřený v tabletu, jako je například dokument Microsoft Office, upomínka nebo e-mail.

Odpojení telefonu od tabletu

Po ukončení používání telefonu a tabletu můžete zařízení odpojit následujícími způsoby:

- V okně telefonu zobrazeném na tabletu se odpojte klepnutím na .
- V telefonu otevřete Řídící centrum tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů a klepněte na **ODPOJIT**.

Snadná projekce


Bezdrátové promítání obrazovky telefonu

Z bezpečnostních důvodů se po bezdrátové projekci obrazovky telefonu na velký displej (například televizor) za účelem práce nebo zábavy budou oznámení, jako jsou oznámení o příchodích hovorech, zprávy SMS a budíky, zobrazovat pouze na telefonu.

1 V závislosti na modelu zařízení a funkcích většího displeje postupujte následovně:

- **Pokud větší displej podporuje technologii Miracast**, zapněte přepínač bezdrátové projekce.
- **Pokud větší displej technologii Miracast nepodporuje**, připojte k němu bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen k napájecímu zdroji.

i Informace o podpoře technologie Miracast a způsobu aktivace bezdrátové projekce u většího displeje najdete v jeho uživatelské příručce, případně se obraťte na zákaznickou podporu jeho výrobce.

2 Na telefonu táhněte prstem od pravého horního rohu obrazovky směrem dolů a otevřete Řídicí centrum. Potom zapněte funkci .

3 Opětvným tažením dolů zobrazíte všechny zástupce a můžete zapnout funkci **Bezdrátová projekce**. Váš telefon začne vyhledávat dostupná zobrazovací zařízení.

4 V seznamu zařízení klepněte na název odpovídající většímu displeji nebo bezdrátovému adaptéru HDMI a připojení k promítacímu zařízení dokončete.

Po nastavení připojení můžete telefon orientovat na šířku, abyste měli lepší obraz.

Případně tažením prstem od středu horní části obrazovky nebo od levé části obrazovky dolů otevřete Centrum oznámení a klepněte na **Odpojit**.

Projekce zařízení pomocí kabelového připojení


Obrazovku svého zařízení můžete promítat na velký displej (například TV) pomocí kabelového připojení.

Doporučujeme, abyste příslušenství nakoupili z autorizovaných kanálů.


Projekce pomocí kabelu typu C

1 Připravte si kabel typu C.

V závislosti na typu velkého displeje použijte kabel typu C na HDMI, typu C na DP nebo typu C na MiniDP.



2 Připojte jeden konec kabelu typu C ke svému zařízení a druhý konec k velkému displeji.



- 3** Na externím displeji nastavte jako zdroj signálu odpovídající vstup HDMI, DP nebo MiniDP.

Projekce pomocí dokovací stanice

Můžete použít dokovací stanici pro připojení zařízení k velkému displeji a jejich připojení ke kabelové klávesnici a myši.

- 1** Připravte si dokovací stanici.
Na dokovací stanici je k dispozici několik typů portů. Pokud velký displej podporuje HDMI a vy potřebujete používat kabelovou myš a klávesnici, použijte dokovací stanici s minimálně jedním portem HDMI a dvěma porty USB.




- 2** Připojte své zařízení a velký displej k dokovací stanici a poté připojte kabelovou myš a klávesnici k dokovací stanici.



- 3** Na externím displeji nastavte jako zdroj signálu odpovídající vstup HDMI, DP nebo MiniDP.

Použití režimu Plocha

Po promítnutí obrazovky vašeho telefonu přejděte v telefonu do nabídky  > **Režim projekce** a klepněte na možnost **Režim Plocha**.

V **Režim Plocha** váš telefon a velký displej fungují nezávisle a mohou zobrazovat různý obsah. Obsah promítaný na velký displej je v rozvržení podobném tomu na stolním počítači.

Na velkém displeji můžete proto upravovat dokument, zatímco na telefonu chatujete. Nemusíte se obávat zmeškaných oznámení, hovorů nebo zpráv, protože na oznamovacím panelu na externím displeji se zobrazí červená tečka, díky které budete vždy informováni.

Používejte telefon jako touchpad

Pokud po promítnutí svého telefonu na velký displej v **Režim Plocha** není k dispozici žádná klávesnice, může váš telefon fungovat jako touchpad pro dokončení operací zadávání myši a klávesnicí.

Přejděte do nabídky  > **TOUCHPAD**. Můžete:

- Dle pokynů používat gesta pro simulaci příkazů myši.


- Pokud není připojena žádná externí klávesnice, klepnutím na pole pro zadávání textu na externím displeji zobrazíte klávesnici na obrazovce k zadávání textu.
Pokud je připojena externí klávesnice, klávesnice na obrazovce nebude k dispozici.
V takovém případě musíte k zadávání textu použít externí klávesnici.

Použití projekce obrazovky k usnadnění práce

V nabídce **Režim Plocha** můžete využít následujících funkcí:

- **Zobrazení Více oken:** Otevření více oken najednou provádějte několik úkolů zároveň.
- **Správa souborů:** Můžete ukládat soubory na plochu, vytvářet nové soubory nebo složky a přejmenovávat nebo odstraňovat soubory.
- **Rychlé hledání:** Hledejte v poli vyhledávání nabídky Start dokumenty, multimediální soubory a aplikace.
- **Rychlé promítání aplikací:** Klepnutím a podržením ikony aplikace na telefonu zobrazíte možnosti projekce. Aplikaci poté můžete promítnout a otevřít ji na velkém displeji.

Ukončení režimu Plocha

Pro ukončení režimu Plocha přejděte do nabídky  > **Režim projekce** a vyberte možnost **Telefon**.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují HONOR Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.


Zapnutí nebo vypnutí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a poté zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**. Na obrazovku nastavení můžete přejít také klepnutím a podržením položky **HONOR Share**.
- Přejděte do **Nastavení** > **Další připojení** > **HONOR Share** a zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními HONOR. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazí kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa v Galerii.

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **HONOR Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubor nebo album, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **HONOR Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos.

Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Telefon > HONOR Share**.


Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie > Alba > HONOR Share**.

Sdílení souborů mezi telefonem a počítačem prostřednictvím funkce HONOR Share

Pomocí funkce HONOR Share můžete snadno bezdrátově sdílet soubory mezi vaším telefonem a počítačem.


Můžete prohlížet a upravovat soubory z telefonu v počítači bez nutnosti použití datového kabelu nebo odesílat soubory z počítače do telefonu.

Z telefonu do počítače:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum telefonu. Dlouhým klepnutím na **HONOR Share** přejděte na obrazovku Nastavení, kde zapněte **HONOR Share**.
- 3 Na počítači otevřete aplikaci **PC Manager > HONOR Share** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Povolit vyhledávání jinými zařízeními**.
- 4 Dlouze klepněte na soubor, který chcete sdílet, na telefonu. Poté klepněte na  a vyberte možnost **HONOR Share**. Poté, co je přijímající zařízení objeveno, klepněte na jeho název a soubor nasdílejte.

Z počítače do telefonu:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Zapněte na telefonu funkci **HONOR Share**.
- 3 V počítači vyberte soubor, který chcete sdílet, a klikněte pravým tlačítkem myši na **Zobrazit další možnosti > HONOR Share**. Počítač vyhledá telefony, které mají zapnutou funkci **HONOR Share**. Vyberte telefon, který má soubor přijmout.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přijměte soubor v telefonu.

 Funkce podporuje pouze notebooky HONOR s verzí aplikace PC Manager 15.0 nebo novější. Tato funkce se může u jednotlivých produktů lišit, postupujte podle konkrétní situace.

Tisk na jedno klepnutí díky HONOR Share


Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje HONOR Share, můžete aplikaci HONOR Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF uložených ve vašem zařízení.

1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:

- Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojená ke stejné síti jako zařízení.
- Tiskárny s podporou WiFi Direct: Tiskárna musí být zapnutá a musí mít zapnutou funkci WiFi Direct.
- Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná pomocí Bluetooth.

2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > HONOR Share**.

3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku klepněte na **Tisknout**.
Pokud připojíte Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté klepněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.

-  Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace HONOR Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Rychlé přihlášení k HONOR ID

Snadné přihlášení k HONOR ID

Na novém zařízení přejděte na **Nastavení > pro přihlášení k vašemu HONOR ID**. Můžete zkusit následující:

- Přihlášení k účtu: Zadejte název účtu, klepněte na **DALŠÍ** a přihlaste se pomocí hesla nebo ověřovacího SMS kódu podle pokynů na obrazovce.
- Přihlášení skenováním: Na novém zařízení klepněte na ikonu QR kódu výše a na obrazovce se objeví QR kód. Na zařízení s přihlášeným HONOR ID přejděte na **Nastavení**,

klepněte na HONOR ID, potom klepněte na , naskenujte QR kód na novém zařízení a klepněte na **PŘIHLÁSIT SE**.

Tvorba videí

Základy fotografování

Spustit fotoaparát

Aplikaci fotoaparátu lze otevřít několika způsoby.

Z domovské obrazovky

Na domovské obrazovce otevřete **Fotoaparát**.

Ze zamčené obrazovky

Když je obrazovka zamčená, zapněte obrazovku, poté potáhněte ikonu fotoaparátu v pravém dolním rohu nahoru, tím otevřete fotoaparát.

Úprava nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu můžete upravit, abyste mohli rychleji pořizovat fotografie a videa.

 Následující funkce nemusí být v některých režimech fotoaparátu k dispozici.

Úprava poměru stran

Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Poměr stran** a vyberte poměr stran.


 Tato funkce není v některých režimech k dispozici.


Zapnutí značky polohy

Zapněte možnost **Značka polohy**, pokud chcete označit svou polohu na fotografiích a videích.

Potáhněte prstem nahoru po fotografii nebo videu v Galerii pro zobrazení polohy, kde byl snímek pořízen.

Přidejte nálepky pro svůj telefon

Přejděte na **Fotoaparát** >  a klepněte na **Nálepky**. Vyberte nálepky, které chcete přidat, například **Model zařízení**, **Datum a čas** a **Poloha**.

-  • Typy nálepek použitelné na telefonech se mohou lišit.
- Některé telefony nepodporují přidávání nálepek do videí.

Použití mřížky fotoaparátu pro pomoc s kompozicí fotografií

Použijte mřížku fotoaparátu, která vám pomůže vytvořit dokonalý snímek.

1 Zapněte možnost **Mřížka fotoaparátu**. V hledáčku se pak zobrazí pomocné linky mřížky.


2 Objekt fotografie umístěte na jeden z průsečíků a poté klepněte na tlačítko závěrky.

Zapnutí funkce Odraz zrcadla

Když používáte přední fotoaparát, klepněte na  a zapněte nebo vypněte funkci **Odraz zrcadla**.

Ztlumení zvuku závěrky

Pokud chcete ztlumit zvuk závěrky fotoaparátu, zapněte možnost **Ztlumit**.

 Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.

Zachycení úsměvů

Klepnutím na možnost **Fotoaparát** >  > **Chytré zachycení** zapněte funkci **Zachycení úsměvů**. Fotoaparát pořídí fotografii automaticky, když v hledáčku rozpozná úsměv.

Použití vodorovné úrovně pro dosažení lepších kompozic

Zapnutím možnosti **Vodorovná úroveň** si zobrazíte v hledáčku horizontální vodící čáru. Když se tečkovaná čára překryje s plnou čarou, značí to, že fotoaparát je rovnoběžný s vodorovnou úrovní.


Pořizování fotografií profesionálního vzhledu

Fotografování s umělou inteligencí je předinstalovaná funkce fotoaparátu, která pomáhá pořizovat lepší fotografie prostřednictvím inteligentní identifikace objektů a scén (jako je například jídlo, pláže nebo text) a optimalizací nastavení barev a jasu.

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Klepnutím na  zapněte funkci.

3 Zarámujte subjekt v hledáčku. Jakmile fotoaparát rozpozná, co fotografujete, automaticky vám doporučí režim (například , jídlo, pláže nebo text).



4 Chcete-li doporučený režim vypnout, klepněte na ikonu pro doporučený režim na režimu nebo vypněte .

Složte telefon napůl a pořizujte snímky

Sklopte obrazovku do určitého úhlu a umístěte ji na podložku, abyste mohli pořizovat skupinové fotografie, časosběrné snímky a noční scény, jako byste měli profesionální stativ. Telefon můžete také držet a fotografovat z různých úhlů, například portréty a architekturu pod malým úhlem. Na jedné straně obrazovky si můžete prohlédnout náhled fotografie a na druhé obrazovce zobrazit fotografie pořízené v reálném čase a porovnat efekty fotografií. Můžete je také snadno odstranit.

Složte telefon napůl jako notebook a pořizujte fotografie

Telefon můžete složit do určitého úhlu a položit jej na podložku jako notebook nebo jej držet v rukou a pořizovat snímky. Při změně úhlu se oblast hledáčku přesune na vhodnější obrazovku, což usnadňuje prohlížení a pořizování snímků.

- 1 Přejděte do **Fotoaparát**, ohněte obrazovku v orientaci na šířku a zobrazení se automaticky přepne do režimu rozdělené obrazovky. Držte telefon v rukou nebo jej položte na stabilní podložku a nastavte úhel obrazovky pro pořizování snímků. Během pořizování snímků můžete přejetím prstem po druhé obrazovce zobrazit pořízené fotografie. Klepnutím na  je odstraníte.
- 2 Pokud je úhel mezi oběma obrazovkami menší než 90°, oblast hledáčku se automaticky přesune na spodní obrazovku. Klepnutím na  v pravém horním rohu obrazovky můžete polohu hledáčku přepnout ručně.

Rozložením nebo úplným složením obrazovky tento režim ukončíte.

Složte telefon napůl jako knihu a pořizujte fotografie


Pokud chcete pořizovat fotografie, přeložte telefon a umístěte jej na výšku jako knihu. Můžete jej také postavit do více poloh s různými úhly ohybu a využít možnost stabilního pořizování snímků kdykoliv a kdekoliv.






Přejděte do **Fotoaparát**, ohněte obrazovku v orientaci na výšku a zobrazení se automaticky přepne do režimu rozdělené obrazovky. Držte telefon v rukou nebo jej položte na stabilní podložku a nastavte úhel obrazovky pro pořizování snímků. Během pořizování snímků můžete přejetím prstem po druhé obrazovce zobrazit pořízené fotografie. Klepnutím na


 je odstraníte. Rozložením nebo úplným složením obrazovky tento režim ukončíte.



Fotografování

Pořizování fotografií

- 1 Otevřete **Fotoaparát**.
- 2 Můžete provést některou z následujících operací:
 - Zaostření: klepněte na obrazovce na místo, které chcete zvýraznit. Chcete-li oddělit bod zaostření a bod měření, stiskněte a podržte rámeček hledáčku a jakmile se zaostřovací rámeček a rámeček měření objeví současně, přetáhněte je samostatně na požadovanou pozici.
 - Nastavení jasu: Klepněte na obrazovku a potáhněte nahoru nebo dolů  vedle zaostřovacího rámečku.

- Přiblížení nebo oddálení: Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete dva prsty na obrazovce k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posuňte posuvník přiblížení vedle obrazovky.
- Výběr režimu fotoaparátu: V oblasti režimu fotoaparátu potažením prstu doleva, doprava, nahoru nebo dolů vyberte režim.
- Zapnutí nebo vypnutí blesku: klepněte na  a vyberte možnost  (Automaticky),  (Zapnuto),  (Vypnuto) nebo  (Vždy zapnuto).


Je-li vybrána možnost  (Automaticky), pokud fotoaparát rozpozná, že jste v tmavém prostředí, zobrazí se výstraha blesku v hledáčku a při snímání se automaticky zapne blesk.

- Výběr filtru: Klepnutím na  zobrazíte náhled efektu filtru.
-  Ne všechny režimy podporují výše uvedenou operaci – podrobnosti naleznete v údajích o jednotlivých režimech.

3 Klepnutím na závěrku pořídíte fotografii.


Použití tlačítka Plovoucí závěrka pro pořízení fotografií

Můžete zapnout zobrazení tlačítka Plovoucí závěrka, když používáte fotoaparát. Přetáhněte jej kamkoli budete chtít, abyste mohli fotografie pořizovat co nejrychleji.

- 1** Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  a poté zapněte možnost **Plovoucí závěrka**.
- 2** Tlačítko Plovoucí závěrka se poté zobrazí v hledáčku. Můžete ho přetáhnout kamkoliv.
- 3** Klepnutím na tlačítko Plovoucí závěrka pořídíte fotografii.


Pořízení dávkových fotografií


Používejte režim dávek pro pořízení řady fotografií rychle za sebou, abyste si mohli zvolit tu nejlepší.

- 1** Otevřete **Fotoaparát**, vyberte režim **Fotografie** a ujistěte se, že se používá zadní fotoaparát.
- 2** Klepněte a podržte možnost  nebo stiskněte a podržte jedno z tlačítek hlasitosti, pokud chcete pořídit dávkovou fotografii.
Při snímání uvidíte počítadlo, které značí, kolik fotografií jste zatím pořídili.
- 3** Zvednutím prstu snímání zastavíte.

Výběr dávkové fotografie, kterou si chcete ponechat


- 1** Otevřete **Galerie**. Klepněte na dávkovou fotografii (která bude označena ) a poté klepněte na možnost .

2 Projděte si dávkové fotografie, vyberte ty, které si chcete ponechat, a poté klepněte na možnost  a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud chcete odstranit celou dávkovou fotografii, klepnutím a podržením vyberte fotografii a poté klepněte na možnost .


Pořízení fotografie s pomocí časovače

Časovač fotoaparátu vám umožňuje nastavit časový odpočet, abyste mohli zapózovat poté, co stisknete tlačítko závěrky.

- 1** Přejděte do nabídky **Fotoaparát** >  > **Časovač** a vyberte odpočet.
- 2** Vraťte se do hledáčku a klepněte na tlačítko závěrky. Vaše zařízení pořídí fotografie, jakmile odpočet skončí.

Společné fotografování s využitím interní a externí obrazovky






Při fotografování zadním fotoaparátem, když je telefon rozložený, můžete zobrazit náhled snímku na obou obrazovkách. Můžete si vybrat obrazovku pro fotografování a druhou obrazovku pro náhled, což se hodí při pořizování selfie a fotografií.

- 1** Rozložte telefon, přejděte do **Fotoaparát** > **Fotografie**, použijte pro pořízení snímku zadní fotoaparát a klepněte na , abyste zapnuli náhled na externím displeji. Na externí obrazovce lze zobrazit náhled obrázku.
- 2** Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Pořizování snímků v režimech Portrét, Minimální clona a v Nočním režimu

Vyzkoušejte režim Portrét

Režim Portrét může zkrášlit tváře, rozostřit pozadí a nechat vyniknout fotografovaný objekt.

- 1** Přejděte na **Fotoaparát** a vyberte režim **Portrét**.
- 2** Zaměřte fotoaparát na osobu. Ujistěte se, že osoba je v oblasti zaostření.
Chcete-li pořídít selfie, klepněte na .
- 3** Fotografický efekt můžete upravit následujícími způsoby:
 - Zapnutí efektu zkrášlení: Klepněte na  pro úpravu efektu zkrášlení.
Vypnutí efektu zkrášlení: Při fotografování zadním fotoaparátem nastavte parametr na nejnižší hodnotu. Při fotografování předním fotoaparátem klepněte na  a znovu klepněte na  v nastavení efektu zkrášlení.
 - Úprava efektu rozostření: Klepněte na  pro rozmazání pozadí.

- **Blesk:** Když fotografujete předním fotoaparátem ve špatně osvětleném prostředí, klepněte na ikonu blesku v horní části, abyste zesvětlili svůj obličej.

Klepněte na ikonu blesku a vyberte možnost  **A** (automaticky) nebo  (vždy zapnuto).

4 Klepněte na  pro pořízení fotografie.


Fotografování v noci

Noční režim poskytne vašim fotografiím ostřejší detaily a jasnější barvy, i když fotíte za nedostatečného osvětlení nebo v noci.

- 1** Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Noc**.
- 2** Pevně držte svůj telefon a klepněte na tlačítko závěrky.
- 3** Váš telefon upraví dobu expozice podle okolního jasu. Držte telefon pevně až do skončení odpočítávání.



Pořízení fotografií s minimální clonou

Režim Minimální clona umožňuje snímání fotografií v případech, kdy je pozadí rozmazané, ale na váš předmět je přesto dokonale zaostřeno.

- 1** Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Clona**.
- 2** Klepněte na místo, na které chcete zaostřit. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud bude vaše zařízení 2 m (cca. 7 stop) od předmětu.
- 3** V hledáčku klepněte na  a přetažením posuvníku upravte nastavení clony. S menší hodnotou clony dosáhnete rozmazanějšího pozadí.
- 4** Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.

Pořizování fotografií profesionálního vzhledu

Fotografie AI je předinstalovaná funkce fotoaparátu, která vám pomáhá pořizovat lepší fotografie prostřednictvím inteligentní identifikace objektů a scén (jako je například jídlo, pláž, a text) a příslušnou optimalizací nastavení barev a jasu.

- 1** Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.
- 2** Klepnutím na  jej zapněte.
- 3** Zarámujte subjekt v hledáčku. Jakmile fotoaparát rozpozná, co fotografujete, automaticky vám doporučí režim (například jídlo, pláž nebo text).
- 4** Chcete-li doporučený režim zakázat, vypněte .

Použití filtru na fotografiích nebo videích

- 1** Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie** nebo **Video**.

2 Klepněte na možnost  nebo  pro výběr filtru nebo náhled efektu.



Některá zařízení ikonu  nemají.

3 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo začnete zaznamenávat video.

Používání filtrů ve videu

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Klepnutím na  zobrazíte náhled efektu.

3 Klepnutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo zahájíte nahrávání videa.

Pořizování širokoúhlých fotografií s použitím přiblížení

Pomocí širokoúhlého režimu ve fotoaparátu a funkce přiblížení můžete zachytit širší rozsah nebo vzdálenější pohled.

Pořízení širokoúhlých fotografií

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Ujistěte se, že je funkce  zapnutá.

3 Namiřte fotoaparát na objekt, jehož fotografii chcete pořídít. Fotoaparát automaticky doporučí **Super široký úhel** režim, pokud rozpozná budovu. Klepněte na **Super široký úhel** a získáte širší zorný úhel.

Také můžete přetáhnout posuvník přiblížení v hledáčku nebo stáhnout prsty k sobě či roztáhnout od sebe pro úpravu úrovně přiblížení. Nižší hodnota bude znamenat širší zorný úhel.

4 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Pořizování fotografií zdálky

1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Fotografie**.

2 Namiřte fotoaparát na vzdálený objekt, který chcete vyfotografovat. Přetažením posuvníku přiblížení nebo táhnutím prstů k sobě nebo jejich tažením od sebe upravte úroveň přiblížení.

3 V hledáčku klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Když je fotoaparát zaostřený,

klepněte na .



Použití režimu Super makro pro pořizování záběrů zblízka

Spomocí režimu Super makro lze pořizovat fotografie malých objektů, jako např. kapek rosy a listů, azkoumat a zaznamenávat detaily světa kolem vás.

1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Super makro**.

2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Super makro




- 1 Otevřete **Fotoaparát** a tato funkce dokáže automaticky rozpoznat fotografovaný objekt a zaostřit na něj, když na něj fotoaparát zamíří ve správné vzdálenosti. Když je funkce  zapnuta, bude na obrazovce vidět **Super makro**. Klepnutím na ikonu ukončíte režim **Super makro**.
- 2 Klepnutím na  začnete natáčet.

Pořízení panoramatických fotografií

Přidejte své fotografii krajiny nebo skupinové fotografii na šířce pomocí funkce Panorama. Tento fotoaparát pořídí několik fotografií objektů v zorném poli a spojí je do jedné panoramatické fotografie.




Používání zadního fotoaparátu pro pořízení panoramatických fotografií

Režim **Panorama** kombinuje několik snímků do souvislé panoramatické fotografie. Stačí pohnout fotoaparátem, když snímáte, a fotoaparát se postará o zbytek.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Panorama**.
- 2 Klepněte na  a nastavte panoramatický směr.
- 3 Nasměrujte fotoaparát na váš výchozí bod a poté klepněte na  pro zahájení snímání. Pohybujte fotoaparátem ve směru šipky zobrazené na obrazovce. Když pořizujete fotografii, držte šipku na čáře uprostřed.
- 4 Až budete hotovi, klepněte na tlačítko .


Přidání samolepek na fotografie

Přidávejte do svých fotografií nálepky, kterými se rozumí informace o čase, počasí, náladě nebo jídle.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Nálepky**.
Pokud není možnost **Nálepky** k dispozici, klepněte na možnost  a pak stáhněte **Nálepky**.
- 2 Klepněte na  a vyberte nálepku. Vybraná nálepka se zobrazí v hledáčku.
- 3 Přetáhněte nálepku a upravte tím její polohu. Můžete také upravit text některých typů samolepek.
- 4 Klepnutím na tlačítko  pořídte fotografii.




Pořizování fotografií s vysokým rozlišením

Pokud chcete pořizovat fotografie, které budete chtít vytisknout nebo zobrazit na velké obrazovce, můžete je pořídít ve vysokém rozlišení.

- 1 Přejděte na položky **Fotoaparát > Další** avyberte režim **Vysoké rozlišení**.
- 2 Zaberte objekt v hledáčku a klepněte na místo, na které chcete zaostřit.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Použití režimu Profesionál

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Další > Pro**.
- 2 Můžete nastavit následující parametry:
 - Úprava metody měření: Klepnutím na možnost **M** vyberte metodu měření.



Metoda měření	Použitelné situace
 Maticové měření	Měření v celém snímku. Vhodné pro snímání přírodních scenérií.
 Měření se zdůrazněným středem	Měření se zaměřuje na střed záběru. Vhodné pro fotografování portrétů.
 Bodové měření	Měření velmi malé oblasti uprostřed záběru (jako jsou například oči nějaké osoby).


- Úprava citlivosti ISO: Klepněte na možnost **ISO** a posuňte oblast pro nastavení citlivosti ISO.
Když je osvětlení nedostatečné, citlivost ISO zvyšte; když je světla dostatek, citlivost ISO snižte, abyste předešli přílišnému šumu ve snímku.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na možnost **S** a posuňte oblast pro nastavení rychlosti závěrky.
Rychlost závěrky ovlivní množství světla, které vstoupí do fotoaparátu. Při fotografování statických krajin a portrétů rychlost závěrky snižte; při fotografování krajin a portrétů v pohybu rychlost závěrky zvyšte.
- Úprava hodnoty kompenzace expozice (EV): Klepněte na možnost **EV** a posuňte oblast pro nastavení citlivosti EV.
Když je osvětlení nedostatečné, nastavte vyšší hodnotu kompenzace expozice; když je vysoká úroveň osvětlení, hodnotu kompenzace expozice snižte.
- Úprava zaostření: Klepněte na možnost **AF** a vyberte možnost režim zaostření.

Režim zaostření	Použitelné situace
AF-S (jednorázové)	Stojící postavy, krajiny apod.

Režim zaostření	Použitelné situace
AF-C – kontinuální zaostření	Pohybující se postavy, krajiny apod.
MF – manuální zaostření	Klepněte na oblast, kterou je potřeba zvýraznit (například obličej nějaké osoby) a fotoaparát na ni zaostří.

- Úprava barevného nádechu: Klepněte na možnost **WB** a vyberte vyvážení bílé.

Možnost  můžete vybrat v denním světle; možnost  vyberte, když je oblačno nebo se objekt nachází ve stínu.

Klepnutím na možnost  změňte teplotu barev tak, abyste snímku propůjčili studenější nebo teplejší nádech.



3 Klepnutím na závěrku pořídíte fotografii.


-  Některé parametry se při úpravě jiných parametrů také změní. Upravte je podle svých potřeb.

Zachycení nejdůležitějších

Když je zapnuta funkce Zachycení nejdůležitějších, fotoaparát dokáže inteligentně zachytit usmívající se tváře a skákání nebo běh koček, psů nebo lidí.

Ruční snímání


- Přejděte na **Fotoaparát > Fotografie** a klepnutím na  zapněte Zachycení nejdůležitějších (ujistěte se, že je zapnuta funkce ).

- Zaměřte fotoaparát na objekty, jako jsou kočky, psi nebo lidé, klepnutím na  cíl vyfotografujte a fotoaparát inteligentně zachytí nejlepší okamžiky během intervalu 1,5 sekundy.

Automatické zachycení

Po zapnutí funkce „Automatické zachycení“ fotoaparát dokáže rozpoznat scény a automaticky pořizovat fotografie a zachycovat pro vás dobré okamžiky.


- V **Fotoaparát** vyberte režim **Fotografie**.

- Klepnutím na  > **Chytré zachycení** zapněte **Automatické zachycení**. Když fotoaparát rozpozná odpovídající scénu, automaticky pořídí fotografie.

Chytré zaostření

Po zapnutí Chytrého zaostření fotoaparát dokáže automaticky identifikovat a sledovat lidi, kočky nebo psy, případně můžete ručně vybrat objekt ke sledování.









- V **Fotoaparát** vyberte režim **Fotografie**.

- 2 Klepněte na  > **Chytré zaostření**.
- 3 Svým telefonem můžete zaměřit na lidi, kočky nebo psy a fotoaparát inteligentně rozpozná a sleduje fotografovaný objekt. Můžete také klepnout na objekt, který chcete vyfotit. Když je rámeček vybrané oblasti zvýrazněn oranžově, fotoaparát bude sledovat fotografovaný objekt.


Natáčení videí

Pořizování videí



V režimu videa můžete využívat pomocné funkce, jako je přiblížení, zaostření a zkrášlení. Můžete také nastavit rozlišení obrazu a snímkovou frekvenci.

- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
- 2 Při přípravě na snímání můžete provést jakýkoli z těchto kroků:
 - Přiblížení nebo oddálení: Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete dva prsty na obrazovce k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posunete posuvník přiblížení.
 - Zaostření: klepněte na obrazovku na místo, které chcete zvýraznit. Stisknutím a podržením obrazovky zamknete expozici a zaostření.
 - Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepnutím na  vyberete nastavení blesku  (Vždy zapnuto) nebo  (Vypnuto).
Při nahrávání pomocí předního fotoaparátu můžete v podmínkách nedostatečného osvětlení vybrat nastavení blesku  (Vždy zapnuto). Když je tato funkce zapnutá, fotoaparát přisvítlí tak, že zesílí jas obrazovky a vylepší jas na obličejích.
 - Výběr filtru: Klepnutím na  zobrazíte náhled efektu filtru.
 - Zapnutí efektu zkrášlení: Klepněte na  a posuňte pro nastavení efektu zkrášlení.
 - Úprava rozlišení obrazu a snímkové frekvence: Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte požadované rozlišení. Čím vyšší je rozlišení, tím zřetelnější bude obraz a tím větší bude výsledný vygenerovaný soubor videa. Vyberte si nastavení podle svých skutečných potřeb.
Také můžete klepnutím na **Snímková frekvence** požadovanou snímkovou frekvenci vybrat.
 - Výběr formátu videa, který šetří místo v úložišti: Klepněte na  a zapněte **Efektivní formát videa**.

Když je tento spínač zapnutý, telefon bude používat efektivnější formát videa, který vám pomůže šetřit místo v úložišti. Nicméně jiná zařízení nemusejí být schopná tento formát přehrát, proto si formát zvolte podle svých skutečných potřeb.

-  Ne všechny produkty podporují výše uvedené funkce – podrobnosti naleznete ve svém produktu.

3 Snímání spustíte klepnutím na .

Při nahrávání dlouze stiskněte  nebo  a přiblížte nebo oddalte obraz na obrazovce.

Klepnutím na  zachytíte aktuální záběr.

4 Klepnutím na  pozastavíte nahrávání. Klepnutím na  nahrávání ukončíte.




Natáčení videí


Režim Video umožňuje používat funkce přiblížení, zaostření a zkrášlení a nastavit rozlišení videa či snímkovou frekvenci.





1 Přejděte na **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.

2 Na natáčení se můžete připravit následujícími způsoby:

- Přiblížení nebo oddálení: Přiblížení nebo oddálení provedete tak, že stáhnete dva prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posunete posuvník přiblížení.
- Zaostření: Klepněte na obrazovku v místě, které chcete zvýraznit. Dlouhým klepnutím na obrazovce uzamknete expozici a zaostření.

- Zapnutí nebo vypnutí blesku: Klepnutím na  změníte indikátor blesku na  (zapnuto) nebo  (vypnuto).

Při záznamu předním fotoaparátem můžete indikátor blesku za špatných světelných podmínek změnit na  (zapnuto). Po zapnutí fotoaparát zesílí jas obrazovky kruhovým osvětlením, aby se zvýšilo osvětlení obličeje.


- Výběr filtru: Klepnutím na  zobrazíte náhled efektu filtru.
- Úprava efektu zkrášlení: Klepněte na  a posunutím upravte efekt zkrášlení.
- Úprava efektu rozostření: Klepněte na  pro rozmazání pozadí. Je-li funkce zapnuta, fotoaparát dokáže přesně rozpoznat lidi a zlepšit efekt portrétu.
- Úprava rozlišení videa a snímkové frekvence: Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte požadované rozlišení. Čím vyšší rozlišení, tím ostřejší video a větší velikost souboru. Vyberte si rozlišení podle svých potřeb.

Můžete také klepnout na **Snímková frekvence** a vybrat požadovanou snímkovou frekvenci.

- Vyberte formát videa, který šetří místo: Klepněte na  a zapněte **Efektivní formát videa**.


Když je funkce zapnuta, váš tablet bude používat efektivnější formát videa, který vám pomůže ušetřit místo v úložišti. Jiná zařízení však nemusí být schopna přehrávat videa v tomto formátu. Funkci zapněte podle potřeby.

 Některé produkty nemusejí podporovat výše uvedené funkce.



- 3 Klepnutím na  začnete natáčet. Přiblížení nebo oddálení provedete během natáčení videa tak, že stáhnete dva prsty k sobě nebo je od sebe oddálíte, případně posunete posuvník přiblížení.

Klepnutím na  pořídíte fotografii aktuální obrazovky.


- 4 Klepnutím na  natáčení pozastavíte, nebo ho klepnutím na  ukončíte.

 Při použití efektu rozostření k natáčení portrétových videí se musíte vyhnout následujícím scénám: listy, jasné světlo, pohybující se předměty, mezery mezi prsty a chloupky.

Použití sluchátek Bluetooth pro nahrávání zvuku při pořizování videí


- 1 Připojte telefon ke sluchátkům Bluetooth.
- 2 Po úspěšném připojení se v telefonu zobrazí oznamovací panel. Klepněte na  a v automaticky zobrazeném seznamu audio zařízení vyberte audio kanál sluchátek Bluetooth.
- 3 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
- 4 Namiřte objektiv na cíl, který chcete fotografovat, a klepnutím na  spustíte nahrávání. Při nahrávání pomocí telefonu se do záznamu zahrne pouze zvuk přijatý přes sluchátka Bluetooth.

- 5 Klepnutím na  nahrávání ukončíte.

 Některá sluchátka Bluetooth tuto funkci nepodporují. Vyhledejte si informace v návodu k použití svých sluchátek.

Natáčení 4K UHD videí

Váš telefon podporuje nahrávání videa ve formátu 4K Ultra HD (UHD).







- 1 Otevřete **Fotoaparát** a vyberte režim **Video**.
- 2 Přejděte do nabídky  > **Rozlišení videa** a vyberte možnost **[16:9] 4K** nebo **[21:9] 4K**. Když zvolíte rozlišení 4K, nelze použít režim zkrášlení, filtry a speciální efekty, které budou automaticky deaktivovány.


3 Vraťte se na obrazovku **Video** a klepnutím na  nahrajte video.


 Vyšší rozlišení znamená vyšší kvalitu videa, ale také více zabraného místa v úložišti.

Natáčejte videa pomocí Magického záběru

Pokud natáčíte video delší než 5 sekund zadním fotoaparátem v režimu záznamu, vygeneruje tato funkce po rozpoznání důležitého okamžiku výběr fotografií a hudebních klipů, které lze snadno sdílet.

- 1** Přejděte na **Fotoaparát > Video** a klepnutím na  začněte fotografovat.
- 2** Po dokončení záznamu klepnutím na levý dolní roh zobrazte náhled videa a prohlédněte si vygenerované zvýrazněné fotografie pod videem.
- 3** Klepnutím na **Okamžitý film** můžete procházet automaticky generované hudební klipy.
- 4** Klepnutím na  přepnete mezi šablonami klipů. Klepnutím na  změňte hudbu na pozadí. Klepnutím na  zahájíte úpravy.
- 5** Klepnutím na  hudební klip uložíte, nebo ho klepnutím na  uložte a nasdílejte.



 • Před použitím této funkce se ujistěte, že je v nastavení fotoaparátu zapnutý přepínač

Magický záběr a že snímková frekvence videa je 30 snímků za sekundu. Noční režim  musí být vypnutý.

- Natáčejte videa delší než 5 sekund a současně budou generovány vybrané fotografie a hudební klipy. Pokud je video kratší než 5 sekund, vygenerují se pouze fotografie.
- Doporučujeme zahrnout do videa následující situace: osoby, děti, jídlo, evropská architektura, staré budovy, květiny, východ a západ slunce, rostliny v květináčích, modrá obloha apod.
- Při nahrávání se snažte zachovat obraz jasný a stálý.
- Fotografie si můžete prohlédnout v albu **Galerie > Magický záběr**.







Záznam videa v duálním náhledu

Funkce duálního náhledu rozděluje záznamovou obrazovku na dva náhledy, což vám umožní sledovat běžný náhled a zvětšený náhled vedle sebe.

- 1** Přejděte do **Fotoaparát > Další** a poté klepněte na **Duální náhled**.
- 2** Umístěte předmět do hledáčku, poté klepněte na  pro zahájení záznamu. Běžný náhled a zvětšený náhled zobrazené vedle sebe na obrazovce, přičemž zvětšená oblast je středem běžného náhledu. Úroveň přihlížení můžete upravit stažením nebo roztažením dvou prstů na přiblíženém náhledu.
- 3** Klepnutím na  ukončete nahrávání.









Filmový režim

Pomocí filmového režimu si můžete zvolit tón filmu podle dané scény a vytvářet videa ve filmové kvalitě.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** a vyberte možnost **Film..**
 - 2 Klepněte na  a zvolte tón LUT podle dané scény.
Můžete také klepnout na  a povolit kvalitu filmů 4K HDR.
 - 3 Klepnutím na  spustíte nahrávání, klepnutím na  jej ukončíte.
-  Klepnutím na  můžete nahrávat se 4násobným zpomalením. Během zpomaleného záznamu nelze povolit režimy 4K HDR a LUT.




Nahrávání a úprava LOG videí




Díky záznamu LOG můžete zaznamenat více detailů spolu s širším dynamickým rozsahem a zachovat více detailů v extrémně jasných a tmavých oblastech. Díky filtrům LUT bude vaše video jasnější, bohatší a více texturované.

- 1 V režimu **Film** klepněte na  a zapněte režim LOG.
V režimu **Pro** klepněte na  a přepněte se tak do režimu nahrávání. Klepnutím na  zapněte režim LOG.
- 2 Upravte parametry v režimu Pro podle svých potřeb.
- 3 Klepnutím na  spustíte nahrávání, klepnutím na  nahrávání pozastavíte, a klepnutím na  nahrávání ukončíte.
- 4 Otevřete LOG video a po klepnutí na  >  přidejte filtry.
- 5 Po dokončení úprav klepněte na **Exportovat**.

Vyprávění v režimu příběhu

V režimu **PŘÍBĚH** si můžete zvolit šablonu a podle pokynů vytvořit poutavý příběh pomocí fotoaparátu, aniž byste museli ručně zaostřovat a přibližovat či oddalovat.


- 1 Přejít na **Fotoaparát** > **VÍCE VIDEÍ** > **PŘÍBĚH**
- 2 Klepnutím na šablonu si zobrazíte náhled efektu. Klepnutím na  spustíte postup.
- 3 Váš telefon vám dá pokyn k pořízení několika snímků. Klepnutím na  můžete začít pořizovat snímek, dokud nebudou všechny zaznamenané.
Před snímáním se v hledáčku zobrazí efekt jednotlivých snímků. Klepnutím na  náhled zavřete.

- 4 Pokud chcete nasnímat jinou scénu, ukončete fotoaparát. Váš telefon snímky automaticky uloží. Když znovu spustíte režim **PŘÍBĚH**, můžete pokračovat s použitím uložených snímků (uloží se pouze naposledy pořízené snímky).
- 5 Po dokončení telefon snímky automaticky rozdělí a vytvoří videoklip s hudbou. Pokud nejste s některými snímky spokojeni, klepněte na rámeček náhledu snímku, poté klepněte na  a pořídte snímek znovu podle pokynů na obrazovce.
Pokud nejste spokojeni se žádnými snímky, odeberte je klepnutím na  a pořídte je znovu.
- 6 Po dokončení proveďte klepnutím na  export videa do alba **Videa**.

Natáčení zpomalených videí

Pomocí režimu Zpomalení můžete detailně zachytit prchavé okamžiky. Rychlost zpomalení můžete nastavit podle toho, jak zpomaleně má záznam vypadat. Nastavíte-li vyšší rychlost, přehrávání bude více zpomalené.

Nejlepších výsledků u zpomalených videí dosáhnete natáčením v jasném osvětlení.

 Dostupné zpomalení se u jednotlivých zařízení liší.

Snímání zpomalených videí

1 Přejděte na položky **Fotoaparát > Další** a vyberte režim **Zpomaleně**.

2 Klepněte na  a vyberte 4x nebo 8x.


 Možnost 8x není na některých zařízeních k dispozici.

3 Klepněte na  pro zahájení záznamu.



4 Klepněte na  pro ukončení záznamu.

Úprava zpomalené části ve zpomalených videích

U zpomaleného videa můžete změnit, kterou část chcete přehrát zpomaleně.


 Tato funkce je dostupná pouze pro zpomalená videa zaznamenaná rychlostí 4x nebo 8x.
Možnost 8x není na některých zařízeních k dispozici.

1 Přejděte do **Galerie** a vyberte zpomalené video.

2 Klepnutím na  přehrajte video. Během přehrávání klepněte na , čímž se zobrazí oblast pro úpravu.

3 Přetažením posuvníků upravte část, která se má přehrát zpomaleně. Ostatní části videa se přehrají normální rychlostí.



4 Klepnutím na  úpravy uložte.

 Nejlepších výsledků při sdílení dosáhnete, když budete sdílet ta zpomalená videa, kde jste uložili své úpravy.

Použití časoběrného režimu pro vytvoření krátkého videa


Časoběrný režim můžete využít po pomalé zachycování snímků během několika minut, nebo dokonce hodin a jejich sloučení do krátkého videa. Díky tomu můžete zachytit krásu změny – rozkvétající květiny, pohybující se mraky a mnoho dalšího.

- 1 Přejděte do nabídky **Fotoaparát** > **Další** a vyberte režim **Časoběrný režim**.
- 2 Umístěte zařízení do správné polohy. Chcete-li omezit třes fotoaparátu, použijte trojnožku, aby se zařízení nehýbalo.




- 3 Klepnutím na  zahájíte záznam, klepnutím na  záznam ukončíte.

Zaznamenané video se automaticky uloží do Galerie.

Používání režimu Pro k záznamu videí

- 1 V režimu **Pro** klepnutím na  se přepnete do režimu záznamu. Poté můžete provádět následující činnosti:


- Úprava režimu měření: Klepněte na **M** a vyberte režim měření.


Režim měření	Použitelné situace
 Maticové měření	Měření v celém záběru. Lze použít ke snímání krajin.
 Měření se zdůrazněným středem	Zaměření na střed záběru. Lze použít při fotografování portrétů.
 Bodové měření	Soustředění na velmi malou oblast záběru, jako jsou například oči osoby.

- Úprava citlivosti ISO: Klepněte na **ISO** a přetáhněte posuvník ISO. Ve slabě osvětleném prostředí citlivost ISO zvyšte. V prostředí s dobrým osvětlením citlivost ISO snižte, aby se na snímcích nevytvářel šum.
- Úprava rychlosti závěrky: Klepněte na **S** a přetáhněte posuvník rychlosti závěrky. Rychlost závěrky ovlivňuje množství světla, které projde objektivem fotoaparátu. Při fotografování statických scén nebo portrétů rychlost závěrky snižte. Při fotografování pohyblivých scén nebo objektů rychlost závěrky zvyšte.
- Úprava hodnoty kompenzace expozice (EV): Klepněte na **EV** a přetáhněte posuvník EV. Ve slabě osvětleném prostředí hodnotu EV zvyšte, v prostředí s dobrým osvětlením ji snižte.
- Úprava režimu zaostření: Klepněte na **AF** a vyberte režim zaostření.

Režim zaostření	Použitelné situace
AF-S (jednorázové)	Lze využít pro statické scény nebo portréty.
AF-C (kontinuální)	Lze využít pro pohyblivé scény nebo portréty.
MF (manuální)	Klepněte na oblast, kterou chcete zaostřit (například obličej osoby).


- Úprava barevného nádechu: Klepněte na **WB** a vyberte vyvážení bílé.

Při fotografování na jasném slunci vyberte . V prostředí se slabým osvětlením nebo se zataženou oblohou vyberte .

Klepnutím na  upravte teplotu barev a dodejte obrazu chladnější nebo teplejší tón.

2 Můžete klepnout na  a vybrat a použít filtr LUT.

3 Klepnutím na  spustíte záznam.


-  Úprava některých nastavení může způsobit odpovídající změny u jiných nastavení. Upravujte nastavení pečlivě podle svých potřeb.

Úprava obrázků



Úpravy fotografií a videí

Aplikace Galerie nabízí celou řadu možností úprav fotografií a videí.

Základní úpravy

1 Otevřete **Galerie**, klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete upravit, a poté klepnutím na tlačítko  otevřete funkce úprav.

- Oříznutí a otočení: Klepněte na **Oříznout**, vyberte rámeček a přetažením mřížky nebo rohů vyberte část, kterou chcete zachovat.
Chcete-li fotografii otočit, klepněte na ikonu **Oříznout** a přetáhněte kolečko úhlu do požadované orientace.



Chcete-li fotografii otočit o 90 stupňů, klepněte na tlačítko . Chcete-li fotografii zrcadlit, klepněte na tlačítko .

- Přidání efektu filtru: Klepněte na možnost **Filtr** a vyberte filtr.
- Úprava efektů fotografie: Klepněte na možnost **Upravit** a upravte jas, kontrast, sytost nebo další aspekty fotografie.


- Jinak: fotografii můžete upravit dalšími způsoby, například přidáním barevné skvrny, rozmazání, čmáranice nebo popisku .

2 Klepnutím na  nebo **Uložit** uložíte své úpravy.


Přidání nálepek k fotografiím

- 1** V Galerii klepněte na fotografii a potom přejděte do nabídky  > **Samolepky**.
- 2** Vyberte typ nálepky, kterou chcete přidat, například **Čas**, **Počasí** nebo **Nálada**.
- 3** Vyberte nálepku a přetažením změňte její polohu. U některých typů nálepek můžete také upravovat text.
- 4** Klepnutím na tlačítko  uložíte úpravy a klepnutím na tlačítko **Uložit** uložíte fotografii.

Pixelování fotografií

- 1** V Galerii klepněte na fotografii a potom přejděte do nabídky  > **Mozaika**.
- 2** Vyberte styl a velikost mozaiky, která zakryje části fotografie.
- 3** Pokud chcete mozaiku odstranit, klepněte na **Guma** a smažte ji z fotografie.
- 4** Klepnutím na **Uložit** fotografii uložíte.

Přejmenování fotografie

- 1** V aplikaci Galerie klepněte na miniaturu fotografie, kterou chcete přejmenovat.
- 2** Přejděte do nabídky  > **Přejmenovat** a zadejte nový název.
- 3** Klepněte na možnost **OK**.

Úprava videí

HONOR Clip

Rychlý přístup k funkci HONOR Clip


Ke službám HONOR Clip můžete získat přístup následujícími způsoby:

- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba** a vyberte fotografie nebo videa, která chcete upravit.

Klepněte na .

- Přejděte do nabídky **Galerie**, klepnutím a podržením vyberte obrázky nebo videa v nabídce **Fotografie** nebo **Alba**. Poté klepněte na možnost **Vytvořit** > **Nové video**.
- Vytvořte si na domovské obrazovce ikonu zkratky a přejděte na obrazovku úprav.

1 Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit**.

- 2** Klepnutím na nabídku **Střih** >  > **Přidat na domovskou obrazovku** přidejte zástupce HONOR Clip na domovskou obrazovku. Klepněte a podržte **Střih** na domovské obrazovce a klepněte na **Odebrat**, abyste odstranili zástupce.



HONOR Clip

Pomocí funkce HONOR Clip si můžete vybrat obrázky a videa, která se vám líbí, a použít různé šablony pro vytvoření krátkých videí. Do krátkých videí můžete také přidávat filtry, přechody a text.

- 1** Na domovské stránce otevřete **Galerie**.

- Vyberte možnost **Vytvořit** > **Nové video**.
- Vyberte možnost **Vytvořit** > **Střih** > **Vytvořit video**.
- V nabídce **Fotografie** nebo **Alba** se dotkněte fotografií nebo videí, které chcete upravit, a klepněte na **Vytvořit** > **Nové video**.


- 2** Můžete provést následující:

- Výběr motivu: Po klepnutí na **Šablona** vybírejte ze široké škály šablon motivů.
- Úprava klipů: Chcete-li video oříznout nebo změnit délku trvání snímku, klepněte na **Upravit**, klepněte na panel náhledu a přetáhněte posuvníky na obou stranách klipu.
- Změna pořadí klipů: Klepněte a podržte klip na liště náhledu a přetáhněte jej na požadované místo.
- Přidání efektů přechodu: Klepněte na  mezi oběma klipy přidat přechodový efekt, nebo klepněte na možnost **Upravit**, přetáhněte lištu náhledu na místo, kam chcete přidat přechod, a klepněte na možnost **Vyjmout**. Poté klepněte na možnost  na liště náhledu a přidejte efekt přechodu mezi danými dvěma segmenty. Pokud je přidáno více segmentů, můžete použít stejný přechod na všechny.
- Změna rychlosti: Na panelu náhledu vyberte segment, klepněte na možnost **Rychlost**. Můžete si vybrat **Normální** nebo **Křivky**.
- Export snímku: Přejděte na **Upravit**. Přetáhněte snímek videa, který chcete exportovat, na bílou čáru a klepněte na **Exportovat snímek**.
- Odstranění klipů: Vyberte snímek, který chcete odstranit, klepněte na **Odstranit** nebo na **Upravit**, proveďte rozdělení před a za nežádoucí částí, poté vyberte část, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.
- Výběr filtru: Klepnutím na možnost **Filtry** zobrazíte náhled efektu filtru. Posunutím posuvníku upravte efekt filtru. Klepnutím na **Upravit** můžete dále upravit jas, kontrast atd.
- Úprava hudby na pozadí: Klepněte na **Hudba** a poté klepnutím na **Přidat hudbu** přidejte přednastavenou hudbu na pozadí nebo místní hudbu. Nebo klepnutím na **Extrahovat zvuk** extrahujte zvuk z videa a připojte ho ke klipu.

Po přidání hudby na pozadí můžete přejít na **Upravit** a klepnutím na **Hlasitost** upravit hlasitost původního zvuku nebo hudby na pozadí. Zapnutím **Zesílení** nebo **Zeslabení** přidáte do hudby na pozadí zeslabení.

Chcete-li hudbu na pozadí odebrat nebo odstranit, přidejte **Vymout** před a za odebíranou hudbu a danou část vyberte. Klepněte a podržte lištu náhledu a přetáhněte ji do požadované polohy, nebo klepněte na **Smazat**.

- Přidání textu: Klepnutím na **Text** > **Přidat text** přidejte do videa text. Po zadání textu do textového pole můžete vybrat šablony, styly nebo stylizovaný text níže a přidání dokončit. Poté klepněte na lištu náhledu textu a přetažením posuvníků na obou stranách přizpůsobte délku trvání textu.
- Přidání efektů: Klepnutím na **Efekt** přidáte do videa efekty.
- Přidání Obrazu v obraze: Klepnutím na **Obráz v obraze** přidejte požadované materiály. Po úspěšném přidání se materiály zobrazí v krátkém videu jako obraz v obraze.
- Úprava velikosti snímku: Klepnutím na **Rámeček** vyberte požadovanou velikost snímku.
- Přidání pozadí: Klepnutím na **Pozadí** přidáte pozadí v jedné barvě nebo v jiných stylech. Nebo přetažením posuvníku na stránce **Rozostření** rozostřete pozadí. Můžete také klepnout na Galerii a jako pozadí vybrat obrázek z alba.
- Úprava specifikací: Klepnutím na **Upravit** můžete upravit specifikace, jako je jas, kontrast, sytost a ostrost videa.

3 Po dokončení úprav klepněte na  a zobrazí se náhled. Klepnutím na **Nastavit náhled** nastavíte závěr. Podle potřeby můžete také vybrat rozlišení a snímkovou frekvenci. Poté klepněte na **Exportovat** a exportujte video.

 Některé materiály jsou dostupné pouze pro VIP členství.

Okamžitý film

Po výběru obrázků a videí je Okamžitý film může syntetizovat do snadno sdíleného krátkého videa se šablonou.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

1 Funkci můžete použít následujícími způsoby:


- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit**, klepněte na **Okamžitý film** a vyberte obrázky a videa.
- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Vytvořit** > **Střih**, a po klepnutí na **Okamžitý film** vyberte obrázky a videa.
- Otevřete **Střih**, a po klepnutí na **Okamžitý film** na domovské obrazovce vyberte obrázky a videa.

- Přejděte do nabídky **Galerie** > **Alba**, klepnutím na a podržením obrázku nebo videa vstupte do režimu vícenásobného výběru v albu, vyberte více videí nebo obrázků a klepněte na **Okamžitý film**.

2 Váš telefon může automaticky generovat krátká videa a také můžete:

- Nahradit šablonu klepnutím na **Šablony** a poté výběrem ze široké škály šablon.
- Změňte hudbu klepnutím na **Hudba** a vyberte některou hudbu na pozadí z těch, které jsou dostupné.

Po přidání hudby na pozadí klepněte na . V nabídce **Upravit** můžete změnit hudební klip nebo klepnout na **Hlasitost** a upravit hlasitost hudby.


- Upravte klipy klepnutím na **Střípky**, vyberte nebo změňte klipy pro krátké video, nebo upravte jejich pořadí přehrávání.
- Chcete-li provést další úpravy pomocí HONOR Clip, klepněte na .

3 Po úpravě klepnutím na změny uložíte, popř. je klepnutím na **Sdílet** snadno nasdílejte.


 K některým materiálům mají přístup pouze VIP členové.

Vytvářejte klipy s obrázky a videy

V Galerii si můžete vybrat své oblíbené obrázky a videa a s pomocí různých šablon z nich vytvořit klipy s hudbou na pozadí. Do svých klipů můžete také přidat filtry, přechody, text a další efekty.

-  • Ujistěte se, prosím, že bylo vaše zařízení aktualizováno na nejnovější verzi systému.
 - Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.
 - Tato funkce vyžaduje připojení k internetu. Připojte se k síti Wi-Fi, abyste předešli zbytečnému účtování poplatků za přenesená data.



1 Přejděte na **Galerie**, přístup k vytváření získáte některým z následujících způsobů.


- Přejděte na **Objevovat** > **Nové video** a vyberte obrázky nebo videa. Klepněte na  v pravém horním rohu obrazovky.
- Ve stránce **Fotografie** nebo **Alba** vyberte dlouhým stisknutím obrázky nebo videa.

Klepněte na  > **Video**.

2 Telefon vytvoří klip. Můžete provést následující:

- Vybrat šablonu: Klepnutím na **Šablony** vyberte šablonu.
- Upravit: Chcete-li oříznout videoklip nebo změnit čas prezentace fotografie, klepněte na **Upravit**. Klepněte na lištu náhledu a přetáhněte posuvníky na koncích klipu.



- Změnit pořadí záběrů: Dlouze stiskněte klip na liště náhledu a přetáhněte ho do požadované pozice.
- Přidat efekty přechodu: Klepněte na  mezi videoklipy, chcete-li přidat přechodové efekty, nebo klepněte na **Upravit** a přetáhněte posuvník. Když se bílá dělicí čára dostane na místo, kde má být přechod přidán, klepněte na **Vyjmout**. Po přidání přechodového rozdělovače klepněte na  na liště náhledu a přidejte přechodové efekty.
Pokud jste přidali více než jeden oddělovač, můžete použít přechod na celé video.
- Upravit snímek videa: Klepnutím na **Rámeček** vyberte požadovanou velikost snímku.
- Exportovat obrázek s jedním snímkem: V **Upravit** přetáhněte video na bílou dělicí čáru a poté klepnutím na **Exportovat snímek** exportujte obrázek.
- Odstranit klipy: Vyberte klip, který chcete odstranit, a klepnutím na **Odstranit** nebo **Upravit** přidejte oddělovače na jeho začátek a konec. Poté vyberte klip a klepněte na **Odstranit**.
- Vybrat filtr: Klepněte na **Filtry** a vyberte z klasických, potravinových, krajinných a dalších efektů filtru. Přetažením posuvníku upravte efekt filtru. Klepnutím můžete také upravit jas, kontrast atd.
- Upravit hudbu na pozadí: Klepněte na **Hudba** a klepnutím na **Přidat hudbu** přidejte přednastavenou hudbu na pozadí nebo místní hudbu, nebo klepněte na **Extrahovat zvuk** a extrahujte zvuk na pozadí videa a vložte ho do videa.
Po přidání hudby na pozadí, klepněte v **Upravit** na **Hlasitost** a upravte úroveň hlasitosti původního zvuku nebo pozadí. Zapnutím **Zesílení** nebo **Zeslabení** postupně zesílíte nebo zeslabíte přidanou hudbu na pozadí.
Chcete-li zachytit nebo odstranit část hudby na pozadí, přidejte **Vyjmout** na její začátek a konec. Vyberte hudbu a dlouhým stisknutím na liště náhledu ji přetáhněte na požadované místo, nebo klepněte na **Smazat**.
- Přidat text: Klepnutím na **Text** > **Přidat text** přidejte do videa text. Po zadání textu do textového pole vyberte níže styl šablony, který chcete přidat. Klepnutím na lištu náhledu textu a přetažením posuvníků na obou koncích nastavte dobu zobrazení textu.
- Přidat vizuální efekty: Klepnutím na **Efekt** přidáte do videa vizuální efekty.
- Přidat pozadí: Klepnutím na **Pozadí** přidáte do videa jednobarevné pozadí nebo pozadí různých stylů, nebo přetažením posuvníku na stránce **Rozostření** pozadí rozmažte. Můžete také klepnout na Galerii a vybrat obrázek z alba jako pozadí.
- Upravit parametry: Klepnutím na **Upravit** upravíte jas, kontrast, sytost, ostrost a další parametry.

3 Po dokončení úprav klepnutím na  zobrazíte náhled. Klepnutím na **Nastavit náhled** nastavíte závěr. Můžete také vybrat rozlišení a snímkovou frekvenci a potom klepnout na **Exportovat** a klip exportovat.

 U některých materiálů je vyžadováno placené členství VIP.

Vytvořit videa pomocí šablon


Funkce **Vytvořit příběh** vám umožňuje napasovat více videí přesně na přednastavenou šablonu s přechody, hudbou na pozadí a jinými speciálními efekty.

- 1** Přejděte na **Galerie > Objevovat** a klepněte na **Vytvořit příběh**.
- 2** Klepněte na šablonu a zobrazte, jak vypadá, poté klepněte na **Vytvořit video** a začněte tvořit.
- 3** Řiďte se pokyny na obrazovce a vyberte několik videí, poté klepněte na **Vytvořit**.
- 4** Vaše zařízení zobrazí náhled. Můžete klepnout na **Filtry** a změnit filtr nebo klepnout na **Konec** a přidat konec.
Pokud nejste spokojeni s žádným klipem, klepněte na klip v **Upravit**, poté klepněte na  a vyberte jiný klip nebo klepněte na **Nahradit** a vyberte jiné video.
- 5** Klepnutím na možnost  video uložte.

Zobrazení obrázků a videí

Super dynamický živý displej

Obrazy HDR se vyznačují větším rozsahem jasu, lepším barevným kontrastem a živějším efektem světla a stínů, což vytváří pohlcující zážitek při sledování.

- 1** Přejděte do **Fotoaparát** a pořizujte HDR fotografie ve scénách s ostrým kontrastem světla a tmy, jako jsou noční scény, záře západu slunce a stíny pod slunečním svitem.
- 2** Ujistěte se, že je zapnuta funkce **Galerie >  > Nastavení > Zobrazení obrázků v HDR**.
- 3** Po přechodu do **Galerie** můžete zkontrolovat své fotografie.

Zobrazení fotografií a videí

V Galerii můžete zobrazit, upravit a sdílet své fotografie a videa.

Zobrazení podle času pořízení

Otevřete **Galerie**. Na kartě **Fotografie** stáhněte na obrazovce prsty k sobě, tím přepnete na měsíční zobrazení, a jejich oddálením přepnete na denní zobrazení.


Potažením posuvníku se šipkami na okraji si také můžete zobrazit čas.

Zobrazení podle alba

Na kartě **Alba** můžete fotografie a videa prohlížet podle alb.


Některé fotografie a videa jsou uloženy ve výchozích albech. Například videa zaznamenaná fotoaparátem jsou uložena v albu **Fotoaparát**. Snímky a záznamy obrazovek jsou uloženy v albu **Snímky obrazovky**.

Zobrazení podrobností o fotografiích a videích

- 1 Klepnutím na fotografii nebo video v aplikaci Galerie je zobrazíte v režimu celé obrazovky. Opětovným klepnutím na obrazovku skryjete nabídku.
- 2 V režimu celé obrazovky klepnutím na možnost  zobrazíte podrobnosti o fotografii nebo videu, jako je například cesta k úložišti, rozlišení a velikost.



Vyhledávání snímků v Galerii

Chcete-li vyhledat snímky, zadejte do vyhledávacího panelu v Galerii klíčová slova, jako je čas, místo a téma.

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba** a zadejte požadovaná klíčová slova do pole vyhledávání v horní části obrazovky. Zadejte klíčová slova pro snímek (např. „jídlo“, „krajina“, „květiny“).
- 2 Galerie vám předloží snímky související s klíčovými slovy a navrhne doporučená klíčová slova. Klepněte na klíčové slovo nebo upřesněte vyhledávání zadáním dalších klíčových slov.
 -  Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.


Sdílení snímků a videí

Přejděte do nabídky **Alba**. Snímky a videa můžete sdílet těmito způsoby:

- Sdílení jednoho snímku nebo videa: Klepněte na snímek nebo video a klepnutím na  jej sdílejte.
- Sdílení několika snímků a videí: V albu dlouhým stisknutím snímku nebo videa otevřete režim několikanásobného výběru, vyberte několik snímků a videí a klepnutím na  je sdílejte.

Bezpečné sdílení fotografií

Funkce Bezpečné sdílení fotografií pomáhá odstranit informace o poloze a další údaje z pořízení fotografie, aby nedošlo k narušení soukromí při sdílení.


- 1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**.
- 2 Vyberte jednu nebo více fotografií a klepněte na .

- 3** Zkontrolujte sdělení v levé horní části obrazovky. Pokud není zapnutá ochrana soukromí, klepněte na **Možnosti soukromí**, zobrazí se okno **Možnosti soukromí**, ve kterém můžete funkci bezpečného sdílení fotografií zapnout podle pokynů na obrazovce.



Uspořádání alb

Uspořádejte si fotografie a videa do alb, abyste je mohli jednoduše procházet.


Přidání alb

- 1 Přejděte do nabídky **Galerie > Alba**.
- 2 Klepněte na možnost , pojmenujte album a poté klepněte na možnost **OK**.
- 3 Vyberte fotografie nebo videa, které chcete přidat, a poté je do alba přesuňte nebo zkopírujte.


Řazení alb

- 1 Přejděte na **Galerie > Alba > ** a klepněte na **Řadit alba**.
- 2 Přetáhněte  vedle alba do požadované polohy. Klepněte na **Resetovat** a resetujete alba do výchozího pořadí.


Skrytí alb

Pokud máte soukromé obrázky a videa, které nechcete v albu zobrazovat, můžete je skrýt. Klepněte na kartu **Alba**, otevřete album, klepněte a podržte obrázky nebo videa, která chcete skrýt, a klepněte na  > **Skrýt > OK**.


Vybrané obrázky a videa se skryjí. Můžete provést následující:

- Na stránce **Alba** klepněte na  > **Skryté předměty** a podívejte se na skryté obrázky a videa.
- Klepněte na vybrané obrázky nebo videa v **Skryté předměty** a podržte je. Potom klepněte na **Odkrýt**.

Po zrušení skrytí se skryté obrázky a videa obnoví v původních albech.

-  • Obrázky a videa ve sdílených albech nelze skrýt. Postupujte podle konkrétní situace.
 - Kvůli ochraně soukromí nemají k obrázkům a videím ve skrytých albech přístup aplikace třetích stran.

Přesouvání fotografií a videí

- 1 Otevřete album, poté klepnutím a přidržením vyberte fotografie a videa, která chcete přesunout.
- 2 Klepnutím na  > **Přesunout** vyberte požadované album.
- 3 Jakmile položky přesunete, nebudou nadále uloženy v původním albu.

- i** Alba **Všechny fotografie** a **Videa** zobrazují všechny fotografie a videa uložená ve vašem zařízení.

Přesouváním položek mezi alby neovlivníte náhled v tomto albu.

Odstranění fotografií a videí

Klepnutím a podržením vyberte položky, které chcete odstranit, a poté přejděte do nabídky


Odstranit > Odstranit.

- i** Některá přednastavená alba, jako jsou **Všechny fotografie**, **Mé oblíbené**, **Videa** a **Fotoaparát**, nelze odstranit.

Odstraněné fotografie a videa budou dočasně přesunuty do alba **Nedávno odstraněné** a poté budou po 30 dnech trvale odstraněny.

Pokud chcete manuálně trvale odstranit fotografii nebo video v albu **Nedávno odstraněné**, klepněte a podržte jejich miniatury a následně přejděte do nabídky **Odstranit > Odstranit.**

Obnovení odstraněných fotografií a videí



V albu **Nedávno odstraněné** vyberte položky, které chcete obnovit, a klepnutím na  je obnovte do jejich původního alba.

Pokud bylo původní album odstraněno, bude vytvořeno nové.

Blokování alb

Zablokujte alba třetích stran, abyste zabránili jejich zobrazení v aplikaci Galerie.

1 V seznamu **Ostatní** klepněte na album, které chcete zablokovat.

2 Pokud je  zobrazeno nahoře, znamená to, že album může být zablokováno. Přejděte do nabídky  > **Blokovat**.
Blokovaná alba lze prohlížet pouze v nabídce **Soubory**.

3 Pokud chcete album odblokovat, otevřete seznam **Ostatní**, klepněte na možnost **Zobrazit blokována alba**, poté vedle alba klepněte na možnost **Odblokovat**.

- i** Blokovat lze pouze některá alba v nabídce **Ostatní**.

Přidání fotografií a videí do Oblíbených

Otevřete fotografii nebo video a poté klepněte na .


Položka se objeví jak v původním albu, tak v albu **Mé oblíbené**.

Užijte si chytrý život

Magický text

Magický text

Magický text umí extrahovat text z obrázků, který pak zkopírujete, přetáhnete nebo klepnutím na něj získáte související služby.

-  Dostupnost funkce se liší podle jazyků. V nové verzi MagicOS bude zpřístupněno více jazyků, postupujte podle konkrétní situace.


Zapnutí Magický text

Klepněte na **Nastavení** > **Asistent** > **Magický text** a ujistěte se, že je zapnuta funkce **Magický text**.


Extrakce textu z obrázků

Text z obrázků můžete extrahovat následujícími dvěma způsoby:

Klepnutím na ikonu  extrahujte text:


- 1 Otevřete obrázek a klepněte na ikonu  v pravém dolním rohu obrázku. Rozpoznáný text bude zvýrazněn, aby mohl být snadno prohlížen.
- 2 Když je text zvýrazněn, můžete klepnutím na podtržený text zobrazit a vybrat příslušné služby. Můžete například provádět operace pomocí zkratk, jako je odesílání textových zpráv nebo sdílení s ostatními.
- 3 Přetažením kurzoru vyberte rozpoznáný text a v místní nabídce pak můžete provádět rychlé operace, jako je kopírování, výběr všeho textu, sdílení a vyhledávání.
- 4 V režimu rozdělené obrazovky můžete stisknout vybraný text, podržet ho a přetáhnout jinam, například do Poznámek nebo chatovacích polí.

Chcete-li extrahovat text, dlouze stiskněte text na obrázku:

- 1 Otevřete obrázek a vpravo dole se zobrazí ikona . Jedním prstem dlouze stiskněte textovou oblast.
- 2 Přetažením kurzoru vyberte rozpoznáný text a v místní nabídce pak můžete provádět rychlé operace, jako je kopírování, výběr všeho textu, sdílení a vyhledávání.
- 3 V režimu rozdělené obrazovky můžete stisknout vybraný text, podržet ho a přetáhnout jinam, například do Poznámek nebo chatovacích polí.

-  Rozpoznávání ručně psaného textu je podporováno. Výsledky extrakce se mohou lišit podle použitých obrázků.

Pořizování snímků obrazovky pomocí kloubů prstů



- 1 Klepněte na obrazovku klouby a nakreslením kruhu zachyťte snímek obrazovky. Na obrazovce úprav klepněte na .
- 2 Když je text zvýrazněn, můžete klepnutím na podtržený text zobrazit a vybrat příslušné služby. Můžete například provádět operace pomocí zkratk, jako je odesílání textových zpráv nebo sdílení s ostatními.
- 3 Přetažením kurzoru vyberte rozpoznáný text a v místní nabídce pak můžete provádět rychlé operace, jako je kopírování, výběr všeho textu, sdílení a vyhledávání.

Inteligentní ovladač


Použití zařízení jako dálkového ovladače

Vaše zařízení používá infračervenou technologii a umožňuje tak jeho spárování s domácími spotřebiči v aplikaci Inteligentní ovladač. Zařízení tak může být využíváno jako dálkové ovládání pro TV, klimatizace, set-top boxy, DVD přehrávače, kamery, projektory a směrovače.

Přidání a používání dálkového ovládání

- 1 Přejděte do **Nástroje > Inteligentní ovladač >** , vyberte typ zařízení (jako TV, klimatizace, set-top box, DVD přehrávač, fotoaparát nebo směrovač) a poté značku.
- 2 Namiřte infračervené čidlo v horní části svého zařízení na domácí spotřebič a podle pokynů na obrazovce jej přidejte do dálkového ovládání.
- 3 Po přidání spotřebiče jednoduše klepněte na  a můžete jej dálkově ovládat.


Zapnutí nebo vypnutí zvuků při klepnutí na tlačítka dálkového ovládání

Přejděte do **Inteligentní ovladač >**  **> Nastavení** a zapněte nebo vypněte zvuky nebo vibrace při klepnutí na tlačítka dálkového ovládání.

音质和音效

Kvalita zvuku a zvukové efekty

Zvolte kvalitu zvuku a zvukové efekty pro lepší zvukový zážitek.

 Tato funkce vyžaduje, aby byl telefon připojen ke sluchátkům.

Povolení zvukových efektů DTS:X Ultra

Funkce DTS:X Ultra poskytuje kvalitu zvuku, která vás více pohltí a přináší příjemnější a přirozenější zážitek z poslechu.

- 1** Připojte sluchátka.
- 2** Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Kvalita zvuku a efekty** a povolte **Zvukové efekty DTS:X Ultra**.
- 3** Vyberte možnost **Styl zvuku**. Vyberte nebo přizpůsobte styl zvuku podle scénáře, jako je například Hudba, Film nebo Hra.
- 4** Pokud není váš model sluchátek automaticky rozpoznán, můžete je připojit manuálně. **Přizpůsobit zvuk sluchátkům > Jiné modely**.

Tipy


Rychlý přístup k běžně používaným funkcím


Přístup k často používaným funkcím aplikací z domovské obrazovky

K často používaným funkcím určitých aplikací můžete přistupovat pomocí ikon na domovské obrazovce, a dokonce si můžete i přidávat zkratky pro tyto funkce na domovskou obrazovku.

Rychlý přístup k často používaným funkcím aplikací

Klepněte a podržte ikonu aplikace, dokud se nezobrazí dialogové okno nabídky, a poté klepnutím přejděte na často používanou funkci.

Například klepněte a podržte ikonu , poté klepnutím na režim snímání, například Snímání nebo Video, v rozevírací nabídce na tento režim přejděte.

-  Pokud se po klepnutí a podržení aplikace nezobrazí žádná rozevírací nabídka, značí to, že aplikace tuto funkci nepodporuje.

Přidání často používaných funkcí aplikace na domovskou obrazovku

Klepnutím a podržením ikony aplikace na domovské obrazovce vyvolejte rozevírací nabídku. Klepněte a podržte požadovanou funkci a jejím přetažením na domovskou obrazovku vytvořte zkratku.

Snímek a záznam obrazovky

Pořízení snímku obrazovky


Pořízení snímku obrazovky pomocí kloubu prstu

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/ Globální oblíbené** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Snímky obrazovky kloubem prstu**.
- 2 Pro pořízení snímku obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě.

Použití kombinace tlačítek pro pořízení snímku obrazovky

Současným stisknutím a podržením tlačítka napájení a tlačítka zeslabení pořídíte snímek obrazovky.

Pořizování snímků obrazovky tlačítkem zástupce

Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Klepnutím na  pořídíte snímek celé obrazovky.

Sdílení a úprava snímku obrazovky nebo přepnutí na nasnímáný obrazovky



Po pořizení snímku obrazovky se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí miniatura. Poté můžete:

- Potáhnout dolů na miniatuře pro pořizení posuvného snímku obrazovky.
- Potáhnout nahoru na miniatuře pro výběr způsobu sdílení snímku obrazovky s přáteli.
- Klepnout na miniaturu pro její úpravu nebo odstranění. Můžete také klepnout na **Nasnímat obrazovku** a pořídít posuvný snímek obrazovky.

Snímky obrazovky jsou ve výchozím nastavení ukládány do **Galerie**.

Pořizujte posuvné snímky obrazovky pomocí gest kloubem prstu




1 Klepněte jedním kloubem na obrazovku a kloub na ni držte, za použití malého množství síly nakreslete tvar „S“, čímž se obrazovka automaticky posune dolů a pořídí se snímek obrazovky.

i Při prvním použití této funkce povolte **Nasnímat obrazovku** dle pokynů systému.

2 Klepnutím na oblast posouvání zastavíte pořizování snímku obrazovky.

Pořízení snímku části obrazovky



- 1 Pоклепейте на образовку kloubem prstu a podržte jej na obrazovce, abyste nakreslili obrys kolem části obrazovky, kterou chcete zaznamenat. Ujistěte se, že se váš kloub bude stále dotýkat obrazovky.
- 2 Obrazovka zobrazí pohyb dráhy vašeho kloubu a udělá snímek obrazovky vybrané oblasti. Poté můžete:
 - Přetáhnout rámeček do požadované polohy nebo změnit jeho velikost.
 - Klepnout na ikonu tvaru a určit tvar snímku části obrazovky nebo ponechat aktuální tvar.
- 3 Klepnutím na  snímek obrazovky uložte.

Opatření pro používání funkce Snímky obrazovky kloubem prstu

- Zakleпейte na obrazovku po sobě, na stejné místo a odpovídající rychlostí.
- Držte kloub prstu svisle k obrazovce.
- Pokud chcete pořídít více než jeden snímek obrazovky, počkejte 2 sekundy, než znovu klepnete na obrazovku.
- Pokud máte na obrazovce ochrannou fólii, kleпейte na obrazovku silněji nebo fólii odstraňte a zkuste to znovu.

Nahrávání obrazovky

Úkony prováděné na obrazovce můžete zaznamenat ve formě videa a sdílet je s přáteli a rodinou.

Používání kombinace tlačítek pro spuštění záznamu

Podržíte-li stisknutá tlačítka napájení a zesílení hlasitosti zároveň, spustíte záznam obrazovky. Chcete-li záznam zastavit, znovu stiskněte a podržte obě tlačítka.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí zástupce

- 1 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.
- 2 Klepnutím na **Záznam obrazovky** spustíte záznam obrazovky.
- 3 Pokud chcete záznam zastavit, klepněte na časovač v horní části obrazovky.
- 4 Záznam bude uložen do složky **Galerie**.

Spuštění záznamu obrazovky pomocí dvou kloubů

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Zaznamenat obrazovku** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Zaznamenat obrazovku**.
- 2 Pro zahájení záznamu obrazovky klepněte dvěma klouby na obrazovku dvakrát rychle po sobě. Pokud chcete záznam zastavit, poklepejte znovu dvakrát.


Záznam vašeho hlasu během záznamu obrazovky

Během záznamu obrazovky můžete zapnout mikrofon a zaznamenat svůj hlas.

Po spuštění záznamu obrazovky klepněte na ikonu mikrofonu a ujistěte se, že se zobrazuje

jako . Nyní můžete zaznamenat svůj hlas.




Pokud je mikrofon vypnutý (zobrazuje se jako ) , budete moci pouze zaznamenávat systémové zvuky, jaké je hudba. Pokud nechcete zaznamenávat žádné systémové zvuky v záznamu obrazovky, ztlumte své zařízení a vypněte jakoukoli hudbu nebo jiné zvuky médií před tím, než spustíte záznam obrazovky.

Zpracování úloh ve více oknech současně

Zapnutí funkce Dvojitý náhled aplikace

Funkce **Násobič aplikací** zobrazuje domovskou obrazovku a obrazovku s obsahem aplikace ve dvou oknech a usnadňuje vám tak provádění více úkolů zároveň, pokud máte zařízení v režimu orientace na šířku.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Skládací telefony > Rozšíření aplikace** a zapněte přepínač pro aplikace, pro které chcete tuto funkci používat.

- 2** Otevřete aplikaci, pro kterou je zapnutá funkce **Násobič aplikací**. Domovská obrazovka aplikace se následně zobrazí ve středu obrazovky.
 - 3** Klepněte na záznam na domovské obrazovce aplikace. Domovská obrazovka se pak přesune doleva, aby uvolnila místo nové obrazovce.
-  Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Aplikace


Aplikace

Základy aplikací

Odinstalování aplikace


Aplikaci můžete odinstalovat některou z následujících metod:

- Při použití domovské obrazovky ve stylu **Standardní** klepněte a podržte ikonu aplikace na domovské obrazovce, poté klepněte na možnost **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů.
- Při použití domovské obrazovky ve stylu **Šuplík** klepněte a podržte ikonu aplikace v šuplíku, poté klepněte na možnost **Odinstalovat** a postupujte podle pokynů.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Aplikace**, klepněte na aplikaci, potom klepněte na možnost **Odinstalovat**.





 Některé předinstalované systémové aplikace není možné odinstalovat, jejich odinstalování by mohlo způsobit systémové chyby.

Správa Aplikací na pozadí

1 Jednou z následujících metod, podle toho, kterou navigační metodu používáte, získáte přístup k nedávným úlohám na obrazovce:

- **Gesta:** Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.
- **Navigace třemi tlačítky:** Klepněte na .

2 Na obrazovce nedávných úloh můžete:

- Potažením přes obrazovku zobrazíte náhledy aplikace.
- Klepnutím na náhled aplikace získáte přístup k aplikaci.
- Potažením nahoru po náhledu aplikaci ukončíte.
- Potažením dolů po náhledu aplikaci zamknete.  se objeví v horní části náhledu aplikace. Klepnutím na  se tato aplikace nezavře.
- Opětovným potažením dolů ji odemknete.  zmizí.
- Klepnutím na  všechny aplikace zavřete (kromě těch, které jste uzamkli).

Vymazání mezipaměti aplikace

Odstraňte soubory v mezipaměti aplikace a uvolněte místo v úložišti.


Přejděte do **Nastavení > Aplikace > Aplikace**, vyberte aplikaci, pro kterou chcete vymazat mezipaměť, a poté přejděte do **Úložiště > Vymazat mezipaměť**.

Kontakty


Přidávání a spravování kontaktů

Když otevřete aplikaci **Kontakty** z domovské obrazovky (nebo z aplikace **Telefon**, kde přejděte do rozhraní **Kontakty**) můžete přidávat, sdílet nebo odstraňovat kontakty.

Vytvoření kontaktů ručně

Na obrazovce **Kontakty** klepněte na , přejděte do rozhraní **Nový kontakt**, zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje a klepnutím na  kontakt uložte.

Sloučit duplicitní kontakty

V rozhraní aplikace **Kontakty** přejděte do  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Sloučit duplicitní kontakty**, vyberte duplicitní kontakty a klepněte na **Sloučit**.

Vyhledávání kontaktů

Kontakty můžete vyhledávat jedním z následujících způsobů:

- Otevřete rozhraní aplikace **Kontakty** a do pole **Hledat** nahoře zadejte klíčová slova, která chcete vyhledat (např. počáteční písmeno příjmení kontaktu, telefonní číslo, e-mail).
- Potáhněte směrem dolů ve středu domovské obrazovky, abyste otevřeli vyhledávací pole, ze kterého lze vyhledat zadaná klíčová slova.

 Vyhledávání můžete upřesnit zadáním více klíčových slov, jako například „John Beijing“.

Sdílení kontaktů


1 V rozhraní aplikace **Kontakty** dlouze podržte kontakty, které chcete sdílet, a klepněte na **Sdílet kontakt**. Nebo klepněte na kontakty, které chcete sdílet, a klepněte na **Další** > **Sdílet kontakt**


2 Vyberte metodu sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odstranění kontaktů

Kontakt (nebo více kontaktů) můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

V rozhraní aplikace **Kontakty**

- dlouze podržte kontakty, které chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.
- klepněte na kontakty, které chcete odstranit, a klepněte na **Další** > **Odstranit kontakt** dole.
- přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Odstranit více kontaktů**, vyberte kontakty, které chcete odstranit, a dole klepněte na **Odstranit**.

- i** Pokud chcete obnovit kontakt odstraněný omylem, otevřete rozhraní aplikace **Kontakty**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** > **Organizovat kontakty** > **Nedávno odstraněné**, dlouze podržte kontakty, které chcete obnovit, a klepněte na **Obnovit**.

Spravování kontaktů

Můžete spravovat velké množství kontaktů, když si je rozdělíte do skupin tak, abyste si usnadnili odesílání skupinových e-mailů a zpráv. Systém automaticky uspořádává kontakty podle pracoviště, města a doby od posledního spojení. Můžete také vytvářet vlastní skupiny.

Vytváření skupin

- 1 Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Skupiny**, klepněte na **Nová**, zadejte název skupiny, například Rodina, a klepněte na **OK**.
- 3 Na obrazovce skupiny klepněte na **Přidat členy**, vyberte kontakt, který chcete přidat do skupiny, a klepněte na **Přidat**.



Upravování skupin

V rozhraní **Kontakty** vyberte **Skupiny** a otevřete skupinu, kterou chcete upravit.

- Přidání člena: Klepnutím na **Přidat členy** přidáte do skupiny nové členy.
- Odebrání člena: Dlouze podržte člena, kterého chcete odebrat, a klepněte na **Odebrat ze skupiny**.
- Další úkony: Klepněte na **Další**, kde najdete možnost **Odebrat členy** hromadně, můžete změnit **Skupinové vyzvánění**, **Odstranit skupinu**, a **Přejmenovat** skupinu.

Odesílání skupinových zpráv a e-mailů

V rozhraní **Kontakty** vyberte **Skupiny** a otevřete skupinu:

- Odeslání skupinové zprávy: Klepněte na ikonu odeslání zprávy  a vyberte čísla adresátů.
- Odeslání skupinového e-mailu: Klepněte na ikonu odeslání e-mailu  a vyberte čísla adresátů.

Odstraňování skupin



V rozhraní **Kontakty** přejděte do **Skupiny**. Telefonní skupiny můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- Dlouze podržte skupinu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.
- Klepněte na **Odstranit** dole, vyberte skupinu, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit**.


Přidejte osobní údaje

Můžete vytvářet vizitky s kontaktními údaji a sdílet je s ostatními. Lze také přidat osobní údaje pro případ nouze.

Vytváření vizitek

- 1 Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.
 - 2 Klepněte na **Moje karta**, nastavte svůj profilový obrázek, zadejte jméno, telefonní číslo a další údaje.
 - 3 Klepnutím na  vytvoříte vizitku s QR kódem.
-  Pomocí QR kódů můžete svoji vizitku sdílet.

Přidání osobních údajů pro případ nouze

V rozhraní aplikace **Kontakty** přejděte do **Moje karta** >  **Informace pro případ nouze**, klepněte na **PŘIDAT**, a vyplňte osobní údaje, zdravotní informace, nouzové kontakty a další informace.

-  Pokud budete chtít informace v budoucnu upravit, přejděte do rozhraní **Případ nouze**

a klepněte na .

Odstraňování historie kontaktů

- 1 Otevřete **Kontakty** nebo **Telefon** a vyberte kartu **Kontakty**.
- 2 Klikněte na kontakt se záznamy v historii.
- 3 Klepněte na **Další** > **Vymazat historii** a poté klepnutím na **Vymazat** odstraňte všechny protokoly hovorů, záznamy hovorů a zprávy s daným kontakt.

Telefon

Uskutečnění hovoru

Uskutečnění hovoru vytočením čísla nebo výběrem kontaktu

K uskutečnění hovoru použijte některou z následujících metod:

- Otevřete **Telefon**, za účelem vyhledání kontaktu zadejte část telefonního čísla, první písmeno jména kontaktu, iniciály kontaktu, a poté klepnutím zahajte hovor.
- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a poté za účelem uskutečnění hovoru kontakt vyhledejte nebo jej vyberte ze seznamu.

Klepnutím na  hovor ukončíte.

Použití funkce Rychlé vytáčení

Jakmile nastavíte rychlé vytáčení kontaktu, můžete tomuto kontaktu rychle volat pomocí přiřazené klávesy s číslem.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Rychlé vytáčení**, vyberte klávesu s číslem a poté nastavte kontakt pro toto číslo rychlého vytáčení.

Ukončení hovoru stisknutím tlačítka napájení

Stisknutím tlačítka napájení během probíhajícího hovoru hovor ukončíte.



Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Další** a zapněte **Tlačítko napájení ukončuje hovor**.

Nastavení pozadí hovoru


Chcete-li nastavit jako pozadí hovoru tapetu, postupujte takto:

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Domovská obrazovka a tapeta** > **Tapeta**.
- 2 Vyberte obrázek a nastavte jej jako tapetu.

Na pozadí hovoru můžete zobrazit také profilový obrázek kontaktu.

- 1 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** a vyberte kontakt.
- 2 Klepněte na  a poté klepnutím na  nastavte profilový obrázek vybraného kontaktu.

Mezinárodní hovor


- 1 Ohledně dotazů na mezinárodní služby volání nebo jejich aktivaci se obraťte na svého mobilního operátora.
- 2 Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty**, vyberte kontakt a zahajte hovor.
- 3 Chcete-li použít telefonní čísla, která nejsou v seznamu kontaktů, otevřete čísel a podržte číselnou klávesu **0**, dokud se nezobrazí ikona **+**. Zadejte mezinárodní předvolbu a telefonní číslo a klepněte na , abyste zahájili mezinárodní hovor.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.


Zapnutí služby VoLTE

Chcete-li aktivovat službu VoLTE u své karty SIM, kontaktujte operátora. Pokud primární i sekundární přihrádka na kartu SIM u telefonu se dvěma kartami SIM podporuje VoLTE, může být služba zapnuta pro obě karty SIM.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Pokud je podporována síť 5G, zapněte **5G**. Funkce VoLTE pak bude ve výchozím nastavení zapnuta.

Videohovor


Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

- Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
- Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.

Odstartujte nový zážitek z volání s funkcí VoWi-Fi

Funkce VoWi-Fi je založena na síti Wi-Fi pro internetové volání a lze ji používat v režimu letadlo.

- Tato funkce vyžaduje podporu od vašeho operátora. Abyste mohli zapnout funkci VoWi-Fi, kontaktujte svého operátora.
- Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** > **Volání Wi-Fi** a zapněte **Volání Wi-Fi**.
- Pokud se nastavení neaplikují automaticky, obnovte nastavení sítě. Přejděte do nabídky **Nastavení** > **System a aktualizace** > **Resetovat** > **Resetovat nastavení sítě** a resetujte Wi-Fi, mobilní data a Bluetooth.

Správa příchozích hovorů




Můžete využít funkci čekající hovor pro přijetí příchozích hovorů, i když již probíhá předchozí hovor.

Pokud nemůžete hovor přijmout, protože je vaše zařízení vadné nebo je signál sítě slabý, můžete také nastavit funkci přesměrování hovorů a přesměrovat hovory na jiné číslo nebo zařízení.

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru


Vyskytne-li se příchozí hovor při vypnuté obrazovce:

Vyskytne-li se příchozí hovor při odemknuté obrazovce:

- Klepnutím na  hovor přijmete.
- Klepnutím na  hovor odmítnete.
- Klepnutím na  odmítnete hovor a odešlete zprávu.

Automatické přijímání hovorů


Když je telefon připojen k Bluetooth nebo drátové náhlavní soupravě, můžete ji použít k přijímání hovorů, pokud máte obě ruce zrovna plné nebo nemůžete přejít prstem po obrazovce (podporováno pouze pro hlasové hovory).

Jak funkci zapnout: Přejděte do **Telefon**, klepněte na  > **Nastavení** > **Automaticky přijímat hovory**, zapněte **Automaticky přijímat hovory** a nastavte dobu trvání pro **Prodleva automatického přijímání hovorů**.

Zapnutí funkce Další hovor na lince



Funkce Další hovor na lince umožňuje přijímat příchozí hovory, i když už uskutečňujete jiný hovor tím, že první hovor přepne na čekání. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Přejděte do nabídky **Telefon** >  > **Nastavení** a poté přejděte do nabídky **Další** > **Další hovor na lince**.

 Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.


Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.


Přijímání nového hovoru během probíhajícího hovoru

- 1 Máte-li příchozí hovor, když již uskutečňujete předchozí hovor, klepnutím na  jej přijměte.
- 2 Klepněte na  nebo klepnutím a přidržením hovoru v seznamu hovorů přepínejte mezi dvěma hovory.

Zapnutí funkce Přesměrování hovorů


Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů budou hovory, které splňují předem stanovené podmínky, automaticky přesměrovány na uvedené telefonní číslo. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. O podrobnosti požádejte svého operátora.

- 1 Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte a zapněte metodu přesměrování a poté zadejte a potvrďte cílové číslo.

 Pokud má váš telefon instalované dvě karty SIM, nastavte samostatně nastavení pro kartu SIM 1 a kartu SIM 2.

Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Vypnutí funkce Přesměrování hovorů

- 1 Otevřete **Telefon**, přejděte do nabídky  > **Nastavení** a klepněte na **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte režim přesměrování a vypněte jej.

Nouzové SOS a hovory

Použití funkce Nouzové SOS

Ocitnete-li se v nouzové situaci, můžete rychle a tajně odeslat zprávu SOS svým nouzovým kontaktům nebo uskutečnit nouzový hovor.



- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Bezpeční a stav nouze** > **Nouzové SOS** a klepněte na **Nouzové kontakty**, abyste přidali nouzový kontakt.
- 2 Zapněte **Zaslat také SOS zprávu** a **Automatický hovor SOS**, a nastavte dle pokynů související oprávnění.

Po zapnutí funkce Nouzové SOS, ocitnete-li se v nouzové situaci, stiskněte tlačítko napájení pětkrát rychle po sobě. Vaše zařízení automaticky odešle zprávu s vaší aktuální polohou vašim nouzovým kontaktům. Automaticky také postupně obvolá vaše nouzové kontakty a přehraje předem nahranou zprávu SOS, po čemž se hovor automaticky ukončí.

Je-li funkce **Automatický hovor SOS** vypnutá, po odeslání zprávy zobrazí zařízení obrazovku tísňového volání, ze které můžete rychle zavolat na tísňovou službu nebo některý z nouzových kontaktů.

Tísňová volání




V případě nouzové situace budete mít možnost uskutečnit ze zařízení tísňové volání přímo ze zamčené obrazovky, i když nemáte signál.

-  Funkce tísňové volání podléhá místním předpisům a jednotlivým mobilním operátorům. Potíže se sítí nebo jiné typy rušení mohou způsobit, že tísňová volání nebudou fungovat.
- 1 Na zamčené obrazovce přejděte na obrazovku pro zadání hesla a klepněte na **Nouzové kontakty**. Pokud se nacházíte v oblasti s dobrým signálem a zařízení má připojení k internetu, automaticky vyhledá vaši polohu a zobrazí ji na obrazovce.
 - 2 Zadejte místní číslo tísňového volání a vytočte je klepnutím na tlačítko . Případně klepněte na **Informace pro případ nouze** a vyberte nouzový kontakt, kterému chcete zavolat.

Provádění úkonů uvnitř hovoru

Během hovoru se zobrazí nabídka uvnitř hovoru.

- Klepněte na  a přepněte zvukový kanál na reproduktor.



- Klepnutím na  zahájíte jiný hovor. Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.
- Klepněte na , pokud chcete použít vytáčení.
- Během hovoru můžete skrýt obrazovku hovoru a přistupovat k dalším aplikacím tak, že se vrátíte na předchozí obrazovku nebo domovskou obrazovku pomocí aktuálního režimu navigace na vašem zařízení.
Pokud se chcete vrátit na obrazovku hovoru, klepněte na zelenou ikonu ve stavovém řádku.
- Klepnutím na  hovor ukončíte.

Kalendář


Použití událostí

Události vám pomohou naplánovat činnosti vašeho každodenního a pracovního života, jako je účast na firemních schůzkách, organizování společenských setkání a splácení kreditních karet. Můžete přidat události a nastavit připomenutí, která vám pomohou předem naplánovat váš harmonogram.


Přidání plánů

- 1 Přejděte na **Kalendář** a poté klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti, jako je název, umístění a čas začátku a konce plánu.
- 3 Klepněte na **Přidat další pole**, poté klepněte na **Připomenutí** nebo **Druhé připomenutí** a nastavte připomenutí plánu.
- 4 Klepnutím na  plán uložíte.

Importování připomenutí setkání


- 1 Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Spravovat účty**.
- 2 Klepněte na možnost **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání své pracovní e-mailové adresy (z účtu Exchange) do kalendáře, abyste si mohli zobrazit připomenutí schůzek.

Vyhledání události

- 1 Na obrazovce **Kalendář** klepněte na možnost .
- 2 Do vyhledávacího pole zadejte klíčová slova události, například název a polohu.

Odstranění události



Událost můžete odstranit některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce **Kalendář** klepněte na událost, kterou si přejete odstranit, a poté klepněte na možnost  > **Odstranit**.
- Na obrazovce **Harmonogram** klepněte a podržte událost, vyberte události, které chcete odstranit, a poté klepněte na možnost **Smazat událost**.

Důležité události

Přidejte událostem prioritu, abyste je odlišili a zvýraznili a mohli se tak soustředit na důležité události a efektivně je zvládat.

Přidání důležitých událostí

Zapněte **Kalendář**, klepněte na  a klepněte na **Priorita** pro nastavení události jako **Důležité** v rozhraní podrobností. Zadejte podrobnosti, jako je název, místo, čas začátku a konce události atd., a klepněte na  pro jejich uložení.

Nastavení oznámení kalendáře

Nastavte typ oznámení kalendáře podle svých požadavků. Můžete nastavit oznámení ve stavovém řádku, oznámení banneru a oznámení vyzvánění. Po nastavení výchozího času připomenutí vaše zařízení odešle ve stanovený čas oznámení.

Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení**.

- Klepněte na možnost **Výchozí čas připomenutí** nebo **Doba připomenutí pro celodenní události** a nastavte čas připomenutí.
- Klepněte na možnost **Oznámení** a zapněte možnost **Povolit oznámení**. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte typ oznámení.

Přizpůsobení nastavení zobrazení kalendáře

Můžete si přizpůsobit nastavení zobrazení kalendáře, například určením počátečního dne týdne a tím, zda si přejete zobrazit čísla týdnů.

1 Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení**.

2 Vyberte počáteční den týdne nebo zapněte přepínač pro zobrazování čísel týdnů.

Nastavení jiných kalendářů

Kalendář můžete přepnout i na jiné kalendáře, například čínský lunární kalendář nebo islámský kalendář.



Přejděte do nabídky **Kalendář** >  > **Nastavení** > **Jiné kalendáře**, a vyberte kalendář, který chcete používat.

Hodiny

Nastavení budíků

Můžete nastavit budíky, aby přehrávaly zvuk nebo vibrovaly v určitých časech.

Přidání budíku

- 1 Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Budík** a klepnutím na možnost  přidejte budík.
- 2 Podle pokynů nastavte vyzvánění, interval opakování apod.
- 3 Klepnutím na možnost  nastavení uložte.

Úprava nebo odstranění budíku

Klepnutím na existující budík jej upravíte nebo odstraníte.

Odložení budíku

Pokud nechcete vstávat, když budík zazvoní, jednoduše klepněte na tlačítko **Odložit** nebo stiskněte tlačítko **napájení**.

Délku odložení si nastavíte při vytváření budíku.



Vypnutí budíku

Když budík zazvoní, potáhněte doleva nebo doprava na tlačítko, které se zobrazí v dolní části obrazovky. Tím jej vypnete.



Používání časovače nebo stopky

Pomocí časovače můžete odpočítávat od určitého času. Stopky můžete použít pro měření doby trvání události.

Časovač

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Časovač**, nastavte dobu trvání a spusťte časovač klepnutím na . Chcete-li jej zastavit, klepněte na .


Stopky

Přejděte do nabídky **Hodiny** > **Stopky** a spusťte stopky klepnutím na . Chcete-li je zastavit, klepněte na .

Zobrazit duální hodiny na zamčené obrazovce

Pokud jste mimo domovské časové pásmo, můžete si pomocí funkce **Duální hodiny** na zamčené obrazovce zobrazit čas svého domovského města i čas pro aktuální polohu.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Systém a aktualizace** > **Datum a čas**, zapněte **Duální hodiny** a nastavte **Domovské město**. Na domovské obrazovce se nyní zobrazí čas vašeho domovského města i pro aktuální polohu.






-  Pokud se jste aktuálně ve stejném časovém pásmu, kde je i vaše domovské město, zobrazí se na zamčené obrazovce pouze jedny hodiny.

Poznámky




Vytvoření poznámky

Abyste si mohli rychle uchovat své myšlenky a inspirace, můžete vytvářet poznámky pomocí ručního psaní (pro psaní nebo kreslení obsahu) a režimů skenování dokumentů.

Přidání obsahu do poznámky

- 1 Přejděte na **Poznámky** > **Poznámky** a klepněte na .
- 2 Zadejte název a obsah poznámky. Poté můžete provést následující:
 - Klepněte na  pro přidání kontrolního seznamu.
 - Klepněte na  pro změnu stylu textu, zarovnání odstavce a pozadí.
 - Klepněte na  pro vložení obrázku. Klepněte na obrázek, podržte ho a následně ho přetáhněte na požadované místo v poznámce.
 - Chcete-li své poznámky uspořádat pro snazší přístup a prohlížení, klepněte po dokončení na **Žádná kategorie**, abyste přidali značku.
- 3 Klepněte na  pro uložení poznámky.

Přidání poznámky naskenováním dokumentů


- 1 Otevřete **Poznámky** a přejděte na **Poznámky** >  >  > **Skenovat dokument**.
- 2 Vyrovnajte fotoaparát telefonu s obrázkem nebo souborem, který chcete naskenovat, a klepněte na  pro zahájení skenování. Naskenované stránky se uloží do poznámek.

Globální oblíbené

Přejedte třemi prsty dolů pro rychlé uložení článků a videí do **Poznámky**. Můžete je kdykoli zkontrolovat a upravit.

Uložení webových stránek do Poznámek

Chcete-li webové stránky uložit do **Poznámky** s automatickým filtrováním reklam, táhněte třemi prsty dolů. Stránku můžete zkontrolovat a upravit, i když je původní URL neplatná.

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Snímek obrazovky/Globální oblíbené** a zkontrolujte, že je zapnutá položka **Globální oblíbené**.
- 2 Přejděte do nabídky **Nastavení > Soukromí > Správce oprávnění > ⋮ > Speciální přístup > Vykreslení přes další aplikace > Poznámky** a zkontrolujte, že je zapnuta funkce **Zobrazit přes ostatní aplikace**.
- 3 Při procházení webu potáhněte třemi prsty dolů. Zobrazí se zpráva s upozorněním, že webová stránka je uložena. Můžete si to ověřit v Poznámkách.
 -  **Poznámky** bude automaticky filtrovat reklamy a komentáře.
 - Ne všechny webové stránky tuto funkci podporují. Rozhraní a funkčnost se mohou lišit podle modelu zařízení.




Vytváření úkolů

Můžete si vytvářet úkoly, abyste měli přehled o každodenních potřebách, jako jsou denní nákupní seznamy, pracovní úkoly a domácí práce.

Přidání úkolu

Můžete přidat úkol a nastavit pro něj připomenutí podle času.

Pokud jste označili úkol jako důležitý, zobrazí se vám na zamčené obrazovce výzva s připomenutím na celou obrazovku.

- 1 Přejděte do nabídky **Poznámkový blok > Úkoly** a klepněte na možnost .
- 2 Zadejte svůj úkol.
- 3 Klepněte na možnost , nastavte čas a poté klepněte na možnost **OK**.
- 4 Pokud chcete označit úkol jako důležitý, zapněte možnost .
- 5 Klepněte na možnost **Uložit**.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Nastavení opakovaného připomenutí úkolu

Pokud zadáte čas úkolu, můžete pro něj vybrat režim opakování (například **Nikdy**, **Denně**, **Každý týden**, **Každý měsíc** nebo **Každý rok**) a vaše zařízení vás bude pravidelně vyzývat k dokončení úkolu v určeném čase.

Přenos starých poznámek

Své poznámky v **Poznámky** můžete přenést ze svého starého telefonu do nového různými způsoby, jako je synchronizace HONOR ID, Device Clone, zálohování dat a HONOR Share.

- **Synchronizace HONOR ID:** Přihlaste se ke svému HONOR ID na svém starém telefonu a synchronizujte data poznámek ze starého telefonu do cloudu. Přihlaste se ke stejnému HONOR ID na svém novém telefonu pro synchronizaci dat **Poznámky**.
- **Device Clone:**
Aplikaci Device Clone můžete použít k migraci **Poznámky** a dalších dat ze starého telefonu do nového.
- **Zálohování dat:** Zálohováním prostřednictvím externího úložiště můžete zálohovat data na externí paměťovou kartu nebo paměťové zařízení USB a po dokončení zálohování je obnovit v externím úložišti telefonu.
- **HONOR Share:** Vyberte poznámky, které potřebujete sdílet, a rychle je zmigrujte do svého nového telefonu pomocí funkce HONOR Share.

Konverze starého formátu poznámek

Při migraci poznámek ze starého telefonu do nového telefonu jsou poznámky ve starém formátu podporovány pouze pro prohlížení a upravovat je lze po konvertování do nového formátu.

Přejděte na **Poznámky** > **Poznámky**, klepněte na rozevírací nabídku **Všechny poznámky** zobrazte **old format notes**.

- **Konvertování všeho:** Přejděte na **Poznámky starého formátu** > **Konvertovat vše** > **Konvertovat** a katalog **Poznámky starého formátu** po dokončení převodu automaticky zmizí.
- **Konvertování jednoho:** Při prvním otevření poznámky ve starém formátu se na obrazovce zobrazí výzva **Konvertovat tuto poznámku?** . Klepněte na **Konvertovat** pro konvertování. Pokud jste poprvé vyzváni v případě nekonvertovaného formátu, otevřená poznámka podporuje pouze **Odstranit** a **Konvertovat formáta** nepodporuje úpravy. Pro úpravy je nutné provést konverzi.

Správa poznámkového bloku

Položky poznámkového bloku můžete řadit podle kategorie a umístit je do různých složek, odstranit nežádoucí položky a sdílet položky s ostatními lidmi.

Při prohlížení seznamu položek nebo jednotlivé položky v poznámkovém bloku klepněte na stavový řádek v horní části obrazovky, pokud se chcete rychle vrátit na první položku nebo začátek seznamu položek, který si prohlížíte.

Použití funkce Zámek aplikace pro aplikaci Poznámkový blok nebo zamknutí poznámky

Zapnutí funkce Zámek aplikace pro aplikaci Poznámkový blok: Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek aplikace**, zadejte heslo zamčené obrazovky nebo přizpůsobte heslo zámku aplikace dle pokynů a poté zapněte přepínač vedle aplikace Poznámkový blok.


Třídění položek poznámek podle kategorie

Chcete-li poznámky roztrždit do různých složek podle kategorií, můžete přidat štítky v různých barvách, které vizuálně rozlišují jednotlivé kategorie, a upravit složky tak, aby byly vaše poznámky přehlednější a snáze k nalezení.

Zobrazení všech poznámek:

- V rozhraní seznamu **Všechny poznámky** se různé poznámky zobrazují v různých barvách. Můžete také zadat klíčová slova do vyhledávacího pole, abyste rychle našli poznámky, které potřebujete zobrazit.
- Klepnutím na pravou rozbalovací nabídku **Všechny poznámky** zobrazíte různé poznámky, například **Všechny poznámky**, **Oblíbené**, **Nedávno odstraněné** atd.

Vytvoření / úprava složek:

- Otevřete **Moje složka**, klepněte na  > **Nová složka** a vyberte barvu složky, která se vám líbí, zadejte název složky a klepněte na **Uložit**.
- Potažením doleva po složce můžete složku připnout, přesunout, upravit nebo odstranit.


Přesunutí / zamknutí poznámek nebo přidání poznámek do oblíbených:

- V rozhraní seznamu poznámek dlouze stiskněte poznámku, kterou potřebujete upravit, a klepnutím na **Přesunout** vyberte složku, do které budou poznámky přesunuty.
- Klepnutím na **Další** > **Oblíbené** poznámku uložíte nebo připnete.
- Otevřete poznámku, kterou chcete zamknout, a klepněte na **Další** > **Přidat zámek** vpravo dole.
- V rozhraní seznamu **Všechny poznámky** můžete potažením po poznámce doleva poznámku připnout, přesunout, upravit nebo odstranit.



 Poznámky ve složce účtu Exchange není možné upravit.

Sdílení položek z poznámkového bloku


Položky z poznámkového bloku můžete sdílet následujícími způsoby:

- Pokud chcete sdílet jednu poznámku nebo úkol, otevřete jej z obrazovky **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly**, klepněte na  a podle pokynů jej nasdílejte.

Poznámky lze sdílet klepnutím na **Jako obrázek**, **Jako text**, **Exportovat jako dokument** nebo **Do jiného zařízení**.



-  Po klepnutí na **Exportovat jako dokument** můžete poznámku exportovat jako soubor ve formátu TXT nebo HTML, který se ve výchozím nastavení uloží do složky **Soubory** > **Procházet** > **Telefon** > **Documents** > **NotePad**.
- Pokud chcete sdílet více poznámek najednou, na obrazovce **Všechny poznámky** klepněte a podržte jednu z poznámek a poté vyberte ty, které chcete sdílet. Následně klepněte na  a sdílejte podle pokynů.


Tisk položek poznámkového bloku

- 1 Na obrazovce **Všechny poznámky** otevřete položku, kterou chcete vytisknout.
- 2 Přejděte na položku  > **Tisknout**, poté vyberte tiskárnu a podle pokynů nakonfigurujte nastavení tisku.

Odstranění položek poznámkového bloku

Položky aplikace Poznámkový blok můžete odstranit pomocí některé z následujících metod:

- Na obrazovce **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly** potáhněte na položce doleva a poté ji klepnutím na možnost  odstraňte.
- Klepněte a podržte poznámku nebo úkol, které chcete odstranit, vyberte nebo zaškrtněte zaškrťovací políčka dalších poznámek nebo úkolů, které chcete také odstranit, a poté klepněte na možnost  a vyberte značku.

Pokud chcete obnovit odstraněnou položku aplikace Poznámkový blok, klepněte na možnost **Všechny poznámky** nebo **Všechny úkoly**, vyberte položku, kterou chcete obnovit v nabídce **Nedávno odstraněné**, a poté klepněte na možnost .


E-mail

Přidání e-mailového účtu

Přidejte svůj e-mailový účet do aplikace **E-mail** a začněte své zařízení používat pro pohodlný přístup k e-mailu.

Přidání účtu Exchange

Funkce Microsoft Exchange umožňuje zasílání digitálních zpráv vrámci firmy. Pokud vaše firemní poštovní schránka používá server Exchange, můžete se na zařízení přihlásit ke svému pracovnímu e-mailovému účtu.

- 1 Obratě se na správce e-mailového serveru společnosti a zjistěte název domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 2 Otevřete **E-mail** a vyberte možnost **Exchange**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo.
- 4 Klepněte na možnost **Ruční nastavení**. Na obrazovce **Přihlásit se** zadejte název e-mailové domény, adresu serveru, číslo portu a typ zabezpečení.
- 5 Klepněte na možnost  a poté pro dokončení konfigurace postupujte podle pokynů na obrazovce. Systém se automaticky připojí k serveru a kontroluje nastavení serveru.


Kalkulačka

Kalkulačka


Kalkulačka v zařízení slouží k provádění základních matematických výpočtů a k výpočtu exponenciálních, logaritmických a trigonometrických funkcí.

Používání jednoduché kalkulačky





Kalkulačku můžete otevřít pomocí kterékoli z následujících metod:

- Ve složce **Nástroje** najdete **Kalkulačka**.
- Potažením prstem od spodního okraje zamčené obrazovky zobrazíte panel zkratk a poté otevřete kalkulačku klepnutím na .

Používání vědecké kalkulačky

- Když je obrazovka složená, otevřete kalkulačku a klepnutím na  > **Vědecký** si zobrazíte vědeckou kalkulačku.
- Když je obrazovka rozevřená, vědecká kalkulačka je použita jako výchozí kalkulačka.



Kopírování, odstraňování nebo mazání čísel

- Zkopírování výsledku výpočtu: Klepněte a podržte výsledek výpočtu, klepněte na **Kopírovat** a poté vložte výsledek někam jinam, například do poznámky nebo zprávy.
- Odstranění poslední číslice: Klepněte na .
- Vymazání displeje: Klepněte na . Můžete také klepnutím na možnost  vymazat displej po klepnutí na  pro dokončení výpočtu.

Svítilna

Svítilna

Svítilnu můžete zapnout některým z následujících způsobů:

- Tažením prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a klepnutím na  zapnete nebo vypnete svítilnu.
- Tažením prstem nahoru od spodního okraje zamčené obrazovky zobrazíte panel zástupců. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete svítilnu.

Po zapnutí se na zamknuté obrazovce zobrazí oznámení o zapnutí svítilny. Klepnutím na

 svítilnu vypnete.

Kompas

kompas

Kompas zobrazuje orientaci telefonu a zeměpisnou šířku a délku jeho aktuální polohy.

1 Kompas můžete otevřít následovně:

- Potažením prstem směrem dolů ze středu domovské obrazovky otevřete pole pro vyhledávání a zadejte výraz **Kompas**. Výsledek vyhledávání uvedený nejvýše je vlastní **Kompas** systému.
- Otevřete **Kompas** ve složce **Nástroje**.

2 Zobrazení orientace a souřadnic.

- telefon umístěte vodorovně, na obrazovce se zobrazí orientace a aktuální zeměpisná šířka a délka.
- telefon umístěte svisle, pod živou scénou se zobrazí orientace a aktuální zeměpisná šířka a délka.

3 Aktuální orientaci můžete uzamknout klepnutím na odstupňované kolečko kompasu. Když se orientace odchýlí od originálu, zobrazí se modrá odstupňovaná oblast.






Abyste získali přesnější informace o poloze, snažte se držet kompas vodorovně nebo svisle vůči zemi, nikoli pod určitým úhlem.

Zrcátko

Použijte svůj telefon jako zrcátko

Svůj telefon můžete použít jako zrcátko a zkontrolovat, jak vypadáte.

Přejděte na **Nástroje** > **Zrcátko**. Poté můžete provádět následující činnosti:

- Přiblížení nebo oddálení: Přetáhněte posuvník přiblížení ve spodní části. Můžete také dvakrát klepnout na obrazovku a přiblížit její obsah, a znovu na ni dvakrát klepnout a tím obnovit původní zobrazení.
- Uložení obrázku: Klepnutím na obrazovku pozastavíte aktuální obrázek. Opětovným klepnutím na obrazovku obnovíte činnost. Když je obraz pozastaven, klepnutím na  obrázek uložíte. Uložený obrázek najdete v **Galerie**.
- Úprava jasu zrcátka: Klepněte na  nebo  v horní části obrazovky.
- Zamlžení obrazovky: Klepněte na  a zapněte **Fouknutí**. Poté foukejte vzduch do mikrofону, aby se obrazovka zamlžila. Otřením obrazovky mlhu odstraníte.
- Změna rámu zrcátka: Klepnutím na  přepnete na jiný rám.

- Vytvoření efektu rozbitého zrcátka: Dotykem a podržením obrazovky „rozbijte“ zrcátko, akce bude doplněna zvukovým efektem. Dalším klepnutím na obrazovku zrcátko „opravíte“.

Zdvojení aplikace

Zapnutí Zdvojení aplikace

Přihlaste se ke dvěma účtům WhatsApp nebo Facebook zároveň, abyste oddělili svůj pracovní a osobní život.

i Pouze některé aplikace podporují **Zdvojení aplikace**.

Pokud má telefon více uživatelů, je funkce Zdvojení aplikace dostupná pouze pro vlastníka zařízení.

Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač aplikace. Na domovské obrazovce se zobrazí dvojče této aplikace.

System Manager

Uvolnění úložiště telefonu

Čištění Správce systému vyhledá v úložišti nadbytečné a velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nadbytečné instalační balíčky a data generovaná službou WeChat, a poskytne návrhy na čištění, které vám pomohou uvolnit místo.

- 1 Přejděte na **Správce systému** a klepněte na **Čištění**.
- 2 Po dokončení skenování klepněte na **Vyčistit** nebo **Vyčistit** za položkou, která má být vyčištěna, a podle pokynů odstraňte nadbytečné soubory.
 - i** Potáhněte prstem z horního okraje obrazovky směrem dolů a telefon znovu prohledá úložiště.

Vyčištění duplicitních souborů

Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Čištění** klepněte na **Duplicitní soubory**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Správa přenesených dat


Otevřete **Správce systému**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Device Clone

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.

Přenos dat ze zařízení Android

- 1** V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone** . Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté na **HONOR** nebo na **Jiný Android**.
 - 2** Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
 - 3** Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
 - 4** Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Přenést** spustíte klonování.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Tipy

Tipy


V aplikaci **Tipy** najdete výběr tipů a triků, které vám pomohou se rychle naučit používat váš telefon. Pro usnadnění přístupu si zde také můžete kdykoli zobrazit uživatelskou příručku v plném znění.

Úvod do sekcí aplikace **Tipy**:

- Ilustrované tipy: Menší video nebo obrázek se stručným a jasným popisem, které vám pomohou zdokonalit určitý úkon. Karty jsou uspořádány podle situace, takže snadno poznáte sekci, kterou hledáte.
- Podrobné tipy: Snadno přístupné a srozumitelné pokyny k pokročilým funkcím telefonu.

Tipy Hlavní funkce:

- Vyhledávání: Zadejte klíčové slovo a všechny související obsah se zobrazí v **Tipy**, abyste si mohli potřebné informace rychle zobrazit. Máte zde rovněž k nahlédnutí nejžádanější informace.
- To se mi líbí a komentáře: K zobrazeným informacím můžete zanechat zpětnou vazbu.
- Vyzkoušejte to: Pro klíčové a složité funkce je k dispozici tlačítko **Vyzkoušet hned**. Klepnutím se dostanete přímo do rozhraní dané funkce.

-  • Dostupnost této funkce se liší v závislosti na zařízení.

Nastavení

Wi-Fi

Úvod do Wi-Fi

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi je účinným způsobem, jak ušetřit mobilní data. Pokud se chcete vyhnout riskantním hotspotům a zajistit si bezpečný přístup k internetu, můžete také zapnout sledování bezpečnosti Wi-Fi.

Přístup k síti Wi-Fi

- i** Při přístupu k bezplatné síti Wi-Fi na veřejných místech buďte opatrní, abyste se vyhnuli potenciálním bezpečnostním rizikům, jako je únik soukromí nebo ztráta majetku.

Zadání kódu PIN pro připojení k síti Wi-Fi

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
- 2 Na stránce nastavení se můžete k síti Wi-Fi připojit pomocí některého z následujících způsobů:
 - V části **DOSTUPNÉ SÍTĚ** klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybrána šifrovaná síť, je třeba zadat heslo.
 - Posuňte prsty dolů na konec nabídky, klepněte na **Přidat síť** a připojení dokončete zadáním názvu sítě a hesla podle pokynů na obrazovce.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , znamená to, že telefon přistupuje k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi.



Připojení pomocí naskenování QR kódu

- 1 Přejděte na **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte síť **Wi-Fi**.
 - 2 Přejděte na stránku nastavení **Wi-Fi** v telefonu, který sdílí síť, klepněte na připojenou síť a získajte QR kód.
 - 3 Naskenujte QR kód pomocí telefonu, který má být připojen k síti, a postupujte podle pokynů pro přístup k síti.
- i** Některé šifrované sítě nemusí připojení pomocí naskenování kódu podporovat. Postupujte podle konkrétní situace.

Přenášejte data pomocí Wi-Fi Direct

Můžete používat funkci Wi-Fi Direct pro přenos dat mezi zařízeními HONOR. Wi-Fi Direct vám umožňuje přenášet velké soubory na okolní zařízení rychleji než pomocí Bluetooth a aniž byste museli zařízení párovat.

- 1 V přijímajícím zařízení přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi** a zapněte **Wi-Fi**.

- 2** Přejděte do nabídky **Další nastavení > Wi-Fi Direct**, spusťte vyhledávání zařízení okolí, která mají zapnutou funkci Wi-Fi Direct.
 - 3** Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a vyberte možnost **Wi-Fi Direct**.
 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.
 - 4** Klepněte na ikonu přijímajícího zařízení, tím navážete připojení a poté můžete sdílet soubory.
 - 5** Na přijímacím zařízení přijměte žádost o přenos prostřednictvím Wi-Fi Direct.
- Poté přejděte do **Soubory > Procházet > Telefon > Download > Wi-Fi Direct**, kde si zobrazíte přijaté soubory.

Výběr sítě s pomocí funkce Wi-Fi+

Jakmile je funkce Wi-Fi+ zapnutá, automaticky zapne Wi-Fi a připojí se k síti, pokud zařízení zjistí Wi-Fi síť, ke které se dříve připojilo nebo která je k dispozici. Vaše zařízení také vyhodnotí kvalitu aktuální sítě Wi-Fi a přepne na mobilní data, pokud je signál sítě Wi-Fi slabý.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Wi-Fi**.
- 2** Klepnutím na **Další nastavení** zapněte nebo vypněte možnost **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Základy Bluetooth telefonu

Svůj telefon můžete připojit k Bluetooth sluchátkům, reproduktorům, zábavním systémům v autě nebo přes Bluetooth sdílet data z telefonu s jinými zařízeními.

Představíme vám následující funkce Bluetooth vašeho telefonu: ① zapnutí či vypnutí Bluetooth; ② úprava názvu zařízení Bluetooth; ③ spárování zařízení Bluetooth; ④ přenos souborů přes Bluetooth; ⑤ zrušení párování zařízení.

Účinný dosah Bluetooth je 10 metrů. Funkce Bluetooth používejte v účinném dosahu.

Zapnutí či vypnutí Bluetooth



- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Bluetooth**. Dlouhým stisknutím **Bluetooth** přejdete na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Bluetooth** a zapněte nebo vypněte přepínač **Bluetooth**.

Úprava názvu zařízení Bluetooth


- 1** Přejděte na obrazovku nastavení **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**.
- 2** Klepněte na možnost **Název zařízení**, zadejte nový název a poté klepněte na **OK**.

Přenos souborů prostřednictvím Bluetooth

Bluetooth můžete použít pro přenos videí, obrázků, kontaktů, a mnohého dalšího do jiného zařízení za předpokladu, že jsou obě zařízení v účinném dosahu Bluetooth.

- 1 Spárujte odesílající zařízení a zařízení příjemce prostřednictvím Bluetooth.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepněte a podržte soubor, vyberte soubory, které chcete sdílet, klepněte na  a poté vyberte možnost **Bluetooth**.
 Postup se může lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikací.
- 3 Pro zahájení sdílení klepněte na Bluetooth název zařízení příjemce.
- 4 Na zařízení příjemce přijměte požadavek o přenos prostřednictvím Bluetooth.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce nastavení **Bluetooth** zapněte přepínač **Bluetooth**.
- 2 V seznamu **Párovaná zařízení** klepněte vedle názvu zařízení, pro které chcete párování zrušit, na  a poté klepněte na **Zrušit párování**.


Mobilní síť

Připojení k mobilním datům

- 1 Ujistěte se, že máte na kartě SIM k dispozici mobilní data.
- 2 K mobilním datům se můžete připojit některým z následujících způsobů:
 - Tažením prstem dolů z pravé horní části obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Mobilní data**.
 - Přejděte na **Nastavení > Mobilní síť > Mobilní data** a zapněte **Mobilní data**.

Pokud chcete šetřit energii baterie a mobilní data, vypněte mobilní datové služby, když je nepotřebujete.

Povolení 5G

-  Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Ne všechna zařízení podporují 5G.

Mobilní síť páté generace, bezdrátové systémy páté generace nebo síť páté generace (5G) představuje pátou generaci technologie mobilní komunikace. Připojení přes síť 5G nabízí oproti 4G vyšší přenosovou rychlost a nižší latenci.

Pokud jsou vloženy dvě karty SIM, a pouze jedna z nich podporuje 5G, bude karta, která 5G podporuje, brána jako výchozí pro mobilní data, pouze výchozí karta pro mobilní data podporuje 5G a druhá karta podporuje 4G/3G/2G.

- 1 Ujistěte se, že vaše karta podporuje 5G na základě sítě operátora a vývoje související infrastruktury a obraťte se na operátora za účelem aktivování 5G.
- 2 Pokud máte v telefonu vloženy dvě karty SIM, přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a vyberte buďto kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu pro mobilní data.

Připojení přes 5G nemusí být dostupné v každé síti a geografické poloze kvůli rušení sítě operátora.

Správa karet SIM

Pro snazší rozeznání karet můžete zapnout nebo vypnout karty SIM a pojmenovat je.

Zapnutí nebo vypnutí karty SIM

Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a dle potřeby zapněte nebo vypněte kartu SIM.

Jakmile je karta SIM vypnuta, nelze ji použít pro telefonování, zasílání zpráv a přístup k internetu.


Pojmenování karty SIM

Své karty SIM můžete pojmenovat, abyste je mohli snáze rozeznávat a spravovat. Můžete například jednu kartu SIM označit jako „Práce“ a druhou jako „Osobní“.

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a klepněte na , pokud chcete upravit název karty SIM.

Konfigurace nastavení duálních karet SIM

Pokud jsou v zařízení vloženy dvě karty SIM, můžete nastavit výchozí kartu SIM pro mobilní data a výchozí kartu SIM pro hovory a zapnout přesměrování hovorů mezi oběma kartami SIM.

 Tato funkce je k dispozici pouze na zařízeních s duální SIM.

Nastavení výchozí karty SIM pro mobilní data a volání

Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM** a nastavte kartu SIM 1 nebo SIM 2 jako výchozí kartu SIM pro mobilní data nebo volání.

Zapnutí přesměrování hovorů mezi kartami SIM

Po zapnutí funkce Přesměrování hovorů pro obě karty SIM budou příchozí hovory na nedostupnou kartu SIM přesměrovány na druhou.



 Tato funkce vyžaduje podporu vašeho operátora. Pro podrobnosti kontaktujte svého operátora.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM > Přesměrování hovorů mezi kartami SIM**.
- 2 Vyberte režim přesměrování hovorů a zapněte odpovídající přepínač.

Přesměrování hovoru mezi dvěma kartami SIM bude zapnuto, pokud je pro obě karty SIM nakonfigurováno.


Rychlé přepnutí výchozí mobilní datové karty SIM

Pokud jsou v telefonu nainstalovány dvě karty SIM, můžete výchozí mobilní datovou kartu SIM rychle přepínat pomocí zástupce.

- 1 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum. Zapněte **Mobilní data**.
 - 2 Klepněte na text pod položkou , dokud se nezobrazí výzva. Potom vyberte kartu SIM a klepněte na **OK**.
-  Po zobrazení výzvy klepněte na **Nastavení** a otevře se obrazovka **Správa karet SIM**.

eSIM


Embedded-SIM (eSIM) je virtuální karta SIM, kterou lze použít místo fyzické karty SIM. Karta eSIM funguje stejným způsobem jako fyzická karta SIM, ale nezabírá místo a může být spojena s více čísly karet. Můžete volně přepínat mezi jednotlivými operátory a zvolit si tak to nejlepší řešení.

-  Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Žádost o kartu eSIM

Pokud chcete zažádat o kartu eSIM, kontaktujte svého operátora.


Při žádosti o kartu eSIM musíte uvést informace o embedded-SIM ID (EID). Tyto informace se týkají toho, zda vaše zařízení má integrovanou chytrou čipovou sadu eSIM. Pro zobrazení těchto informací přejděte do nabídky **Nastavení > O telefonu > Zobrazit EID**. Pokud se informace o EID nezobrazí, značí to, že tato funkce není na vašem zařízení podporována.

-  Můžete zažádat o více karet eSIM, jejich maximální počet je určen kapacitou eSIM čipové sady vašeho zařízení. Pokud počet karet eSIM, o které žádáte, přesáhl limit, uvidíte na vašem zařízení výzvu uvádějící, že nemůžete přidat další karty eSIM.
 - V danou chvíli je možné používat pouze jednu kartu eSIM.

Přidání karty eSIM

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Správa karet SIM**.


- Pokud je vaše zařízení vybaveno jednou kartou SIM, obrazovka **Správa karet SIM** stále zobrazuje dvě možnosti: SIM 1 a SIM 2. Karta eSIM je ve výchozím nastavení nainstalována ve slotu karty SIM 2.
- Pokud máte zařízení se dvěma kartami SIM a fyzická karta SIM je již vložena do slotu karty SIM 2, po přidání karty eSIM budete vyzváni k vypnutí karty SIM 2. Vložení nebo odebrání karty SIM 2 nijak neovlivní služby eSIM.

2 Klepněte na možnost  vedle SIM 2. Pro přidání karty eSIM proveďte některý z následujících kroků:

- Naskenujte QR kód: Po podání žádosti o číslo karty eSIM vám operátor poskytne QR kód. Po naskenování QR kódu si vaše zařízení stáhne a nainstaluje konfigurační soubor a ve výchozím nastavení zapne novou kartu eSIM.
- Naskenujte obrázek: Pokud nemůžete použít fotoaparát pro naskenování QR kódu poskytnutého operátorem (například když žádáte o kartu eSIM prostřednictvím aplikace svého operátora), uložte QR kód poskytnutý operátorem jako obrázek. Při skenování QR kódu klepněte na možnost **Vybrat z Galerie** a vyberte uložený obrázek QR kódu. Vaše zařízení automaticky rozpozná QR kód a stáhne a nainstaluje konfigurační soubor.
- Zadejte aktivační kód: Klepněte na možnost **Zadat ručně** a potom podle pokynů na obrazovce zadejte aktivační kód od operátora.

Zapnutí karty eSIM


Pokud chcete kartu eSIM opět použít, zapněte ji.

Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2. Dle výzvy kartu eSIM zapněte.

Vypnutí karty eSIM

Pokud nechcete kartu eSIM používat nebo chcete přepnout na jinou kartu eSIM, můžete ji snadno vypnout.

Po vypnutí nemůžete kartu eSIM používat pro komunikaci s ostatními. Nepozastavuje ani neukončuje se tím však váš měsíční paušál. Po vypnutí karty eSIM zůstanou informace o kartě eSIM stále v seznamu karet eSIM a můžete ji znovu zapnout.


Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2. Podle pokynů vypněte kartu eSIM.

Pokud chcete přepnout kartu SIM 2 na fyzickou kartu, klepněte na možnost **Fyzická karta SIM**. Vaše zařízení automaticky vypne kartu eSIM.

- Některé karty eSIM nelze po zapnutí vypnout. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Pojmenování karty eSIM


Svým kartám eSIM můžete dát různá jména, například „Pracovní“ nebo „Osobní“.


Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2, poté podle pokynů na obrazovce upravte název karty eSIM.

Odstranění karty eSIM


Kartu eSIM, kterou již nepoužíváte, můžete odstranit. Odstraněnou kartu eSIM nelze obnovit a nebude se zobrazovat v seznamu karet eSIM.

Před odstraněním kartu eSIM vypněte.

Na obrazovce **Správa karet SIM** klepněte na možnost  vedle SIM 2. Chcete-li kartu eSIM odstranit, postupujte podle pokynů na obrazovce.

-  • Odstranění karty eSIM neznamená, že došlo ke zrušení smlouvy s operátorem. Operátor vám bude i nadále účtovat poplatky za kartu eSIM. Chcete-li zastavit účtování poplatků, kontaktujte svého operátora a zrušte registraci služby spojené s kartou eSIM.
- Některé karty eSIM nelze neodstranit. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Obnovení karty eSIM do továrního nastavení

- Pokud při obnově svého zařízení do továrního nastavení vyberete možnost **Resetovat, ale zachovat karty eSIM**, kartu eSIM budete moci použít i po opětovném zapnutí zařízení.
- Pokud vyberete možnost **Resetovat**, budou informace o kartě eSIM odstraněny a kartu eSIM již nebude možné používat. To neznamená, že došlo ke zrušení smlouvy s operátorem. Operátor vám bude i nadále účtovat poplatky za kartu. Chcete-li zastavit účtování poplatků, kontaktujte svého operátora a zrušte registraci služby karty eSIM.
-  Informace o kartě eSIM jsou vaše osobní údaje a měli byste být ohledně nich opatrní.

Sdílení síťového připojení s jinými zařízeními

Jakmile je zapnutá možnost **Osobní hotspot**, můžete sdílet mobilní datovou síť nebo síť Wi-Fi, ke které je vaše zařízení aktuálně připojeno, s ostatními zařízeními.

Sdílení stě prostřednictvím osobního hotspotu

-  Některé sítě Wi-Fi, které vyžadují ověření, nelze sdílet.


Přejděte do nabídky **Nastavení > Mobilní síť > Osobní hotspot** a zapněte možnost **Osobní hotspot**. Datové přenosy nebo síťové připojení Wi-Fi vašeho zařízení pak budou sdíleny s vašimi ostatními zařízeními.

Pro osobní hotspot můžete také provést následující akce:

- Nastavit možnost **Název zařízení**.
- Nastavit možnost **Heslo**.

- Klepnutím na možnost **Připojená zařízení** si zobrazíte seznam připojených zařízení a seznam blokových. Klepněte na zařízení na seznamu **Připojená zařízení** a podle pokynů jej přesuňte na seznam **Seznam blokových**. Zařízení můžete ze seznamu také odebrat.
- Pokud sdílíte mobilní datovou síť, můžete také klepnutím na možnost **Další** nastavit **Datový limit** a **Pásmo AP**.

Sdílení sítě prostřednictvím Bluetooth

- 1 Přejděte do **Nastavení** > **Bluetooth** a zapněte **Bluetooth**. Vyberte zařízení a dokončete párování podle pokynů na obrazovce.
- 2 Přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** > **Další** a zapněte **Sdílení datového připojení přes Bluetooth**.
- 3 Na obrazovce nastavení spárovaného zařízení **Bluetooth** klepněte na  vedle názvu vašeho zařízení a zapnutím možnosti **Přístup k internetu** sdílejte síť.


Sdílení sítě prostřednictvím USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
- 2 Ve svém zařízení přejděte do **Nastavení** > **Mobilní síť** > **Osobní hotspot** > **Další** a zapnutím možnosti **Tethering přes USB** sdílejte svá mobilní data nebo aktuálně připojenou síť Wi-Fi.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Když letíte letadlem, můžete zapnout režim Letadlo, pokud to aerolinky vyžadují. V režimu Letadlo nebude vaše zařízení moci uskutečňovat hovory, odesílat nebo přijímat SMS zpráv nebo využívat mobilní data, ale k dispozici budou jiné funkce.

Režim Letadlo můžete vypnout nebo zapnout některou z těchto metod:

- Stažením stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel, poté znovu potáhněte dolů azobrazíte si všechny zkratky. Klepnutím na  zapnete nebo vypnete možnost **Režim Letadlo**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Mobilní síť** a zapněte nebo vypněte možnost **Režim Letadlo**.


Jakmile bude režim Letadlo zapnutý, Wi-Fi a Bluetooth se automaticky vypnou. Pokud to vámi zvolené aerolinky povolují, můžete je znovu zapnout.

Uskutečňování HD videohovorů pomocí funkce VoLTE

VoLTE (Voice over LTE) je technologie přenosu dat založená na IP. Po povolení vám VoLTE může poskytnout rychlé připojení a vyšší kvalitu hlasových hovorů a video hovorů.


Zapnutí služby VoLTE

Chcete-li aktivovat službu VoLTE u své karty SIM, kontaktujte operátora. Pokud primární i sekundární přihrádka na kartu SIM u telefonu se dvěma kartami SIM podporuje VoLTE, může být služba zapnuta pro obě karty SIM.

-  • Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.
 - Služby 5G jsou k dispozici pouze v některých zemích a regionech.
 - Pokud je podporována síť 5G, zapněte **5G**. Funkce VoLTE pak bude ve výchozím nastavení zapnuta.

Videohovor

Videohovory jsou možné pouze v případě, že obě strany používají zařízení s aktivním VoLTE.

- 1** Otevřete **Telefon**, klepněte na kartu **Kontakty** v dolní části obrazovky, poté vyberte kontakt, kterému chcete zavolat.
- 2** Klepnutím na  uskutečníte videohovor.

Během hlasového hovoru můžete klepnutím na  přepnout na videohovor.


Správa přenesených dat

Otevřete **Správce systému**, poté klepněte na **Přenesená data** pro zobrazení přenesených dat a správu přístupu k síti.

Další připojení

Představení technologie NFC

NFC (Near Field Communication) je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, která umožňuje bezpočet způsobů propojení mobilních i jiných elektronických zařízení a usnadňuje přenos dat či mobilní platby.

-  • Ne všechna zařízení podporují NFC.
 - Zapněte **Čtení a zápis/P2P** na obrazovce nastavení NFC, pokud je k dispozici. Tato funkce se může lišit v závislosti na vašem operátorovi.

Zapnutí nebo vypnutí NFC

Funkci NFC můžete zapnout nebo vypnout následujícím způsobem:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum. Poté zapněte nebo vypněte **NFC**. Klepnutím a podržením **NFC** můžete přejít na obrazovku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Další připojení > NFC** a zapněte nebo vypněte **NFC**.



Bezkontaktní platba pomocí NFC

- 1 Otevřete **NFC** a přejděte do nastavení **NFC**, poté vyberte **Výchozí aplikace** .
- 2 Přidejte karty NFC.
- 3 Přiložením snímače NFC (umístěného v blízkosti zadní kamery) /telefonu k terminálu POS se automaticky zobrazí platební obrazovka.

Bezdrátové promítání obrazovky telefonu

Z bezpečnostních důvodů se po bezdrátové projekci obrazovky telefonu na velký displej (například televizor) za účelem práce nebo zábavy budou oznámení, jako jsou oznámení o příchozích hovorech, zprávy SMS a budíky, zobrazovat pouze na telefonu.

- 1 V závislosti na modelu zařízení a funkcích většího displeje postupujte následovně:
 - **Pokud větší displej podporuje technologii Miracast**, zapněte přepínač bezdrátové projekce.
 - **Pokud větší displej technologii Miracast nepodporuje**, připojte k němu bezdrátový adaptér HDMI. Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér HDMI připojen k napájecímu zdroji.

 Informace o podpoře technologie Miracast a způsobu aktivace bezdrátové projekce u většího displeje najdete v jeho uživatelské příručce, případně se obraťte na zákaznickou podporu jeho výrobce.
- 2 Na telefonu táhněte prstem od pravého horního rohu obrazovky směrem dolů a otevřete Řídicí centrum. Potom zapněte funkci  .
- 3 Opětovným tažením dolů zobrazíte všechny zástupce a můžete zapnout funkci **Bezdrátová projekce**. Váš telefon začne vyhledávat dostupná zobrazovací zařízení.
- 4 V seznamu zařízení klepněte na název odpovídající většímu displeji nebo bezdrátovému adaptéru HDMI a připojení k promítacímu zařízení dokončete.

Po nastavení připojení můžete telefon orientovat na šířku, abyste měli lepší obraz.

Případně tažením prstem od středu horní části obrazovky nebo od levé části obrazovky dolů otevřete Centrum oznámení a klepněte na **Odpojit**.

HONOR Share

HONOR Share je technologie bezdrátového sdílení, která umožňuje rychle přenášet obrázky, videa, dokumenty a jiné typy souborů mezi zařízeními. Tato technologie využívá Bluetooth, aby objevila zařízení v okolí, která podporují HONOR Share a Wi-Fi Direct pro přenos souborů bez nutnosti čerpání mobilních dat.


Zapnutí nebo vypnutí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a poté zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**. Na obrazovku nastavení můžete přejít také klepnutím a podržením položky **HONOR Share**.
- Přejděte do **Nastavení > Další připojení > HONOR Share** a zapněte nebo vypněte funkci **HONOR Share**.

Rychlé sdílení souborů mezi zařízeními pomocí funkce HONOR Share

Funkci HONOR Share můžete použít k rychlému sdílení souborů mezi zařízeními HONOR. Příjemce si může zobrazit náhled souborů dříve, než budou odeslány, poté si zobrazit kompletní obsah souborů, jakmile je přijme. Příjemce si například může zobrazit přijaté obrázky nebo videa vGalerii.

- 1 Na přijímajícím zařízení zapněte možnost **HONOR Share**.
- 2 Na odesílajícím zařízení klepnutím a podržením vyberte soubor nebo album, které chcete sdílet, a poté klepněte na . Klepněte na **HONOR Share** a poté pro odeslání souboru klepněte na ikonu přijímajícího zařízení.

 Tyto kroky se mohou lišit, pokud soubory sdílíte přímo z aplikace.

- 3 Na přijímajícím zařízení klepnutím na **Přijmout** přijměte přenos. Pokud si chcete zobrazit přijaté soubory, otevřete **Soubory**, klepněte na kartu **Procházet** a přejděte do nabídky **Telefon > HONOR Share**.


Přijaté obrázky nebo videa můžete také zobrazit, pokud přejdete do **Galerie > Alba > HONOR Share**.

Sdílení souborů mezi telefonem a počítačem prostřednictvím funkce HONOR Share

Pomocí funkce HONOR Share můžete snadno bezdrátově sdílet soubory mezi vaším telefonem a počítačem.

Můžete prohlížet a upravovat soubory z telefonu v počítači bez nutnosti použití datového kabelu nebo odesílat soubory z počítače do telefonu.

Z telefonu do počítače:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
- 2 Tažením prstem dolů z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum telefonu. Dlouhým klepnutím na **HONOR Share** přejděte na obrazovku Nastavení, kde zapněte **HONOR Share**.
- 3 Na počítači otevřete aplikaci **PC Manager > HONOR Share** a ujistěte se, že je zapnutá možnost **Povolit vyhledávání jinými zařízeními**.
- 4 Dlouze klepněte na soubor, který chcete sdílet, na telefonu. Poté klepněte na  a vyberte možnost **HONOR Share**. Poté, co je přijímající zařízení objeveno, klepněte na jeho název a soubor nasdílejte.

Z počítače do telefonu:

- 1 Zapněte na počítači Bluetooth a Wi-Fi.
 - 2 Zapněte na telefonu funkci **HONOR Share**.
 - 3 V počítači vyberte soubor, který chcete sdílet, a klikněte pravým tlačítkem myši na **Zobrazit další možnosti > HONOR Share**. Počítač vyhledá telefony, které mají zapnutou funkci **HONOR Share**. Vyberte telefon, který má soubor přijmout.
 - 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přijměte soubor v telefonu.
- i** Funkce podporuje pouze notebooky HONOR s verzí aplikace PC Manager 15.0 nebo novější. Tato funkce se může u jednotlivých produktů lišit, postupujte podle konkrétní situace.

Tisk na jedno klepnutí díky HONOR Share

Pokud je v blízkosti tiskárna, které podporuje HONOR Share, můžete aplikaci HONOR Share využít pro vyhledání tiskárny a tisk obrázků nebo souborů PDF uložených ve vašem zařízení.

- 1 V závislosti na typu tiskárny zajistěte následující:
 - Tiskárny s podporou Wi-Fi: Tiskárna musí být zapnutá a připojená ke stejné síti jako zařízení.
 - Tiskárny s podporou WiFi Direct: Tiskárna musí být zapnutá a musí mít zapnutou funkci WiFi Direct.
 - Tiskárny s podporou Bluetooth: Tiskárna musí být zapnutá a zjistitelná pomocí Bluetooth.
 - 2 V zařízení si zobrazte náhled souboru, který chcete vytisknout, poté přejděte do **Sdílet > HONOR Share**.
 - 3 Jakmile bude tiskárna zjištěna, klepněte v zařízení na její název a upravte nastavení na obrazovce náhledu. Poté pro zahájení tisku klepněte na **Tisknout**. Pokud připojíte Bluetooth tiskárnu ke svému zařízení poprvé, vyhledejte tiskárnu ve svém zařízení, klepněte na název tiskárny, poté klepněte a podržte tlačítko napájení na tiskárně po dobu zhruba 1 sekundy, tím potvrdíte připojení.
- i** Seznam podporovaných tiskáren si zobrazíte klepnutím na **Nápověda** na obrazovce sdílení aplikace HONOR Share, výběrem možnosti **Tiskárny** a poté klepnutím na **Jaké tiskárny jsou podporované?**.

Domovská obrazovka a tapeta

Nastavení tapety

Použití přednastavené tapety

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Tapeta**.
- 2 Klepněte na snímek, který chcete nastavit jako tapetu.
- 3 Podle svých preferencí nastavte následující možnosti:
 - **Rozmazat**: použije efekt rozmazání, který lze upravit přetažením posuvníku.

- **Posouvateľná:** umožňuje, aby byla tapeta na domovské obrazovce posouvateľná.

4 Klepněte na možnost **Použit** a poté určete, zda byste chtěli nastavit obrázek jako tapetu pro **Obrazovka zamčení**, **Domovská obrazovka** nebo **Obě**.

Zobrazení data a času, když je obrazovka vypnutá

Když je zapnutá funkce **Vždy na displeji**, bude se na zamčené obrazovce zobrazovat datum, čas a další informace, když je obrazovka vypnutá.

Zapnutí funkce Vždy na displeji

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Vždy na displeji** a zapněte možnost **Vždy na displeji**.
- 2** Dle pokynů nastavte **Režim zobrazení**.
 - **Klepnutím zobrazit**
 - **Plánované**
 - **Celý den**

Zapnutí animovaných prvků Vždy na displeji




Pro zpestření si přidejte na vypnutou obrazovku svého telefonu obrázek nebo animaci, aby byla stále jako živá.

Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. Na obrazovce **Obrázky** si podle sebe vyberte obrázek nebo animaci a klepněte na **Použit**.

- i** Když máte zapnutou funkci odemknutí obličejem a rozsvítíte obrazovku, telefon se může omylem odemknout, aniž byste viděli prvek **Vždy na displeji**. Nedávejte si telefon přímo před obličej.



Výběr obrázků GIF nebo animovaných fotografií

Vypnutou obrazovku telefonu můžete zpestřit zobrazením lokálně uloženého obrázku (například obrázku GIF nebo animované fotografie), aby byly prvky **Vždy na displeji** jako živé.

- 1** Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. V nabídce **Obrázky** klepněte na .
- 2** Klepněte na **Vybrat obrázek**, vyberte obrázek a klepněte na . Pokud již máte nastavený lokální obrázek, klepněte na **Změnit obrázek**. Vyberte obrázek a klepněte na .
- 3** Pokud jste vybrali obrázek GIF, můžete ho upravit klepnutím na **Upravit**.
- 4** Podle pokynů na obrazovce proveďte další nastavení a klepněte na **Použit**.



Přidejte vlastní umělecký punc

Prvky Vždy na displeji si můžete přizpůsobit přidáním vlastního písma, barev a ozdobných samolepek.

- 1 Přejděte do nabídky **Vždy na displeji**. V nabídce **Graffiti** klepněte na vlastní styl.
- 2 Do pole **Zadejte text** zadejte text a pomocí nastavení **Barva** a **Velikost textu** vytvořte vlastní styl.
Svůj styl můžete také obohatit o **Nálepky**. Upravte polohu a velikost prvků přetažením okraje a klepnutím na  nebo  změňte jejich orientaci nebo je odstraňte.
- 3 Klepněte na **Použít**.

Vytvořit umělecký obrázek pro funkci Vždy na displeji

Můžete si vybrat z několika stylů moderního umění (např. styl Mondrian). Můžete také specifikovat barevné schéma uměleckého obrázku pořízením fotografie nebo výběrem z oblíbených fotografií. Barvy na fotografii budou vytvářet paletu barev uměleckého obrázku.

- 1 Z **Umělecký** na obrazovce **Vždy na displeji** klepněte na styl, který chcete použít.
- 2 Nastavte související možnosti pro styl **Umělecký**, např. **Rozvržení**.
Při nastavování možnosti **Barva** může vaše zařízení analyzovat barvy na specifikované fotografii a použít abstraktní paletu barev pro umělecký obrázek.
Klepněte na , pořídte fotografii nebo vyberte fotografii z Galerie a přejděte na  **Extrahovat barvy**.
- 3 Klepněte na možnost **Použít**.

Styly hodin

Pro funkci Vždy na displeji můžete vybrat styl hodin **Analogové** nebo **Digitální**.

- 1 Z možnosti **Analogové** nebo **Digitální** na obrazovce **Vždy na displeji** potáhněte doleva nebo doprava, procházejte styly hodin a vyberte preferovaný styl hodin.
- 2 Nastavte související možnosti pro vybraný styl hodin, např. **Zobrazit datum**.
- 3 Klepněte na možnost **Použít**.

Správa rozložení domovské obrazovky

Rozložení domovské obrazovky můžete přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim zvykům při používání zařízení.

Přeuspořádání ikon na domovské obrazovce

Klepněte na ikonu a podržte ji, dokud se nezvětší. Následně ji přetáhněte do požadované polohy na domovské obrazovce.

Zarovnávání ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Automaticky zarovnat**. Když bude tato funkce zapnutá, prázdná místa se automaticky zaplní, když odeberete aplikace.

Zamknutí umístění ikon domovské obrazovky

Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do režimu **Nastavení domovské obrazovky** a poté zapněte **Zamknout rozložení**.

Výběr vzoru rozložení domovské obrazovky


Stažením dvou prstů k sobě na domovské obrazovce přejděte do **Nastavení domovské obrazovky > Rozložení** a poté vyberte vzor rozložení, který se vám líbí.

Zapnutí rozložení na dvou obrazovkách

Abyste mohli naplno využít velkou obrazovku, můžete zařízení rozložit a používat domovskou obrazovku se dvěma obrazovkami. Na domovské obrazovce lze pohodlně rychle procházet více aplikací a karet. Před použitím této funkce telefon rozložte.

Pokud chcete povolit funkci **Rozložení na dvou obrazovkách**, vyzkoušejte následující metody:

- Stáhněte dva prsty k sobě na domovské obrazovce, klepněte na **Nastavení domovské obrazovky** a zapněte **Rozložení na dvou obrazovkách**.
- Přejděte na **Nastavení > Domovská obrazovka a tapeta > Nastavení domovské obrazovky** a zapněte **Rozložení na dvou obrazovkách**.

 Chcete-li dosáhnout lepšího efektu zobrazení, můžete vybrat **4 × 6** pro **Rozložení**, když zapnete **Rozložení na dvou obrazovkách**.

V rámci **Rozložení na dvou obrazovkách** můžete přejet prstem doleva nebo doprava po rozdělovači aplikací v dolní části domovské obrazovky a zvětšit nebo zmenšit zobrazení naposledy použitých aplikací.

Displej a jas

Automatická úprava jasu obrazovky

Přejděte do **Nastavení > Displej a jas** a zapněte **Automaticky**.

Zařízení automaticky nastaví jas obrazovky na základě podmínek okolního osvětlení.

Ruční nastavení jasu obrazovky

Jas obrazovky můžete nastavit ručně některým z následujících způsobů:


- Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.

Přetažením posuvníku v oblasti  můžete upravit jas obrazovky.

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas** a přetažením posuvníku v oblasti  můžete upravit jas obrazovky.


Používání režimu Komfortní čtení

Režim Komfortní čtení dokáže efektivně snížit škodlivé modré světlo a upravit obrazovku tak, aby zobrazovala teplejší barvy, čímž snižuje únavu očí a chrání váš zrak.

-  Dopřejte svým očím odpočinku na alespoň 10 minut každou půl hodinu.
 - Podívejte se do dálky, aby si vaše oči odpočinuly od obrazovky a abyste ulevili únavě očí.
 - Podpora dobrých návyků péče o oči ochrání váš zrak a zabrání krátkozrakosti.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Komfortní čtení

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Komfortní čtení**. Klepnutím a podržením **Komfortní čtení** přejdete na stránku nastavení.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Komfortní čtení** a zapněte či vypněte **Zapnout na celý den**.

Po zapnutí režimu Komfortní čtení se na stavovém řádku zobrazí ikona  a obrazovka se zbarví do žluta, protože vyzařuje méně modrého světla.

Nastavte harmonogram režimu Komfortní čtení

Přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Komfortní čtení**, zapněte **Naplánovat**, poté nastavte **Počáteční čas** a **Koncový čas** dle svých preferencí.

Tmavý režim

Zjemňuje jas obrazovky a přináší tak pohlcující vizuální zážitek. Může se automaticky zapínat při soumraku a vypínat při úsvitu, aby šetřil energii i starosti.

Zapnutí Tmavého režimu

Zapnutím Tmavého režimu pro pozadí obrazovky chráníte oči tím, že snížíte jas a podráždění.

Tmavý režim můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Tmavý režim**. Klepnutím a podržením otevřete stránku s nastavením **Tmavý režim**.
- Přejděte do **Nastavení > Displej a jas** a klepnutím na **Tmavý** zapněte funkci **Tmavý režim**. Nebo klepněte na **Světlý**, pokud chcete **Tmavý režim** ukončit.

Automatické zapínání a vypínání Tmavého režimu

Přejděte na **Nastavení > Displej a jas**, zapněte **Automatické přepnutí** a klepněte na **Plán**. Pokud je zvolena možnost **Od západu slunce do svítání**, systém určí noční čas na základě vaší geografické polohy a hodin. Také můžete klepnutím na **Vlastní čas** nastavit dobu automatického přepnutí Tmavého režimu podle vašeho typického používání.

Úprava rozlišení obrazovky

Úprava chytrého rozlišení obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas** a zapněte **Chytré rozlišení**. Systém bude zvyšovat nebo snižovat rozlišení obrazovky v závislosti na spuštěných aplikacích.

Ruční úprava rozlišení obrazovky

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Chytré rozlišení** a vypněte **Chytré rozlišení**. Poté ručně upravte rozlišení obrazovky. S vyšším rozlišením je obraz displeje ostřejší, ale spotřebovává více energie.

Jak zapnout funkci Zlepšení videa

Když zapnete funkci Zlepšení videa, systém automaticky optimalizuje barvy a kontrast při přehrávání videa na celé obrazovce, díky čemuž bude obraz živější.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas** a zapněte nebo vypněte přepínač **Zlepšení videa**.

 V seznamu **Podporované aplikace** si můžete zobrazit aplikace, které tuto funkci podporují.

Zobrazení na celou obrazovku

Použití zobrazení na celou obrazovku

- Většina aplikací nainstalovaných ve vašem zařízení se automaticky přizpůsobí a zobrazí se správně na celou obrazovku.
- Pro aplikace, u kterých to tak není, přejděte do **Nastavení > Displej a jas > Další nastavení zobrazení > Zobrazit na celou obrazovku** a zapněte jejich přepínače. Zapnutí možnosti **Zobrazit na celou obrazovku** může způsobit, že se některé aplikace nebudou zobrazovat správně, například budou nevhodně roztažené.

Nastavení oblasti zobrazování v horní části obrazovky

1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Displej a jas > Další nastavení zobrazení > Výřez**.

2 Vyberte konkrétní aplikaci a nastavte tvar displeje v horní část obrazovky.

- **Automaticky**
- **Zobrazit výřez**
- **Skrýt výřez**

Zvuky a vibrace

Úprava nastavení zvuku

Stisknutím tlačítka zesílení upravit hlasitost

Stiskněte tlačítka zesílení nebo zeslabení, pokud chcete upravit hlasitost.

Přepínání režimů zvuku pomocí Řídicího centra

1 Tažením prstu dolů z pravého horního rohu obrazovky otevřete Řídicí centrum.

2 Klepnutím na  **Zvuk**,  **Tichý** nebo  **Vibrace** přepínejte mezi různými režimy zvuku.

V režimu Zvuk telefon přehrává všechny zvuky.

V Tichém režimu telefon ztlumí vyzvánění komunikace, zpráv, oznámení a některých připomenutí aplikací třetích stran. Budíky, hovory, hudba, videa a hry nejsou ovlivněny.

V režimu Vibrace je telefon ztlumený, ale začne vibrovat, což může zabránit zmeškání důležitých hovorů nebo zpráv.

Můžete také přejít do **Nastavení > Zvuky a vibrace** a přepínat mezi režimy **Zvuk**, **Vibrace** a **Tichý**.

Nastavení výchozí hlasitosti

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace**, poté můžete nastavit hlasitost pro následující položky:

- **Vyzvánění, Oznámení**
- **Budíky**
- **Hudba, Video, Hry**
- **Volání**

Stisknutím tlačítka napájení ztlumit zařízení během vyzvánění

Když vaše zařízení vyzvání pro příchozí hovor nebo budík, můžete jej ztlumit stisknutím tlačítka napájení.

Ztlumení přetočením

Když máte příchozí hovor, přetočením telefonu jej ztlumíte.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Převrácením ztlumíte vyzvánění**.

Zeslabení zvednutím telefonu

Když máte příchozí hovor, zvednutím telefonu zeslabíte vyzvánění.

Než tuto funkci začnete používat, přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Zkratky a gesta > Ztlumit vyzvánění / Snížit hlasitost** a ujistěte se, že je zapnutá funkce **Zvednutím snížíte hlasitost**.

Změna vyzvánění a vibrací

Můžete změnit vyzvánění pro zprávy, oznámení a hovory a přizpůsobit si vibrace.

1 Přejděte na **Nastavení > Zvuky a vibrace** a klepněte na **Vyzvánění telefonu** nebo **Tón oznámení**.

2 Můžete provést kteroukoli z následujících operací:

- Nastavení vyzvánění.

Vyberte přednastavené vyzvánění nebo klepněte na **Hudba na zařízení** pro výběr místního zvuku jako tónu zprávy.

U telefonuse dvěma SIM kartami si můžete vybrat SIM 1 a SIM 2 a nastavit jejich vyzváněcí tóny samostatně.

- Nastavení vibrací

Klepněte na **Vibrace** a vyberte režim vibrací, který se vám líbí.

Systémová haptika

Systém využívá haptiku, aby vám dal zpětnou vazbu při dokončení určitých operací, jako například pokud klepnete a podržíte text, kontakt nebo některé jiné prvky na obrazovce.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a zapněte nebo vypněte možnost **Systémová haptika** podle svých preferencí.

Nastavení Další nastavení


Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Další nastavení** a prohlédněte si další možnosti upozornění. Například **Zámek obrazovky**, **Snímek obrazovky**.


 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit

Režim Nerušit můžete zapnout nebo vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte **Nerušit**. Klepnutím a podržením otevřete stránku s nastavením **Nerušit**.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Zvuky a vibrace > Nerušit** a zapněte nebo vypněte **Nerušit**.

Pokud je zapnutá funkce Nerušit, zobrazí se ve stavovém řádku ikona měsíce . Tažením prstem dolů ze středu horní části obrazovky nebo z levé části obrazovky otevřete Centrum

oznámení a zobrazí se oznámení Nerušit. Potáhněte oznámení doleva a klepnutím na  nastavte připomenutí.

Pokud budete mít příchozí hovor, oznámení nebo zprávy, obrazovka telefonu se nerozsvítí ani nezobrazí oznámení banneru a zařízení zůstane ztlumené.

Naplánování režimu Nerušit

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Nerušit** a vypněte možnost **Nerušit**.
- 2 Zapněte možnost **Naplánovat**. Vaše zařízení ve výchozím nastavení přejde do režimu Nerušit v určený čas v sobotu a neděli.
- 3 Klepněte na **Naplánovat** a nastavte časové rozmezí a cyklus opakování.
- 4 Můžete také klepnout na možnost **Přidat** a nastavit několik časů začátku.

Přijímání hovorů a zpráv v režimu Nerušit

V režimu Nerušit můžete povolit hovory a zprávy od vybraných kontaktů.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Zvuky a vibrace** > **Nerušit** a zapněte **Nerušit** nebo **Naplánovat**. Poté můžete:

- Klepnout na **Volání** nebo **Zprávy** a vybrat určitou kategorii kontaktů. Příchozí hovory a zprávy od osob v této kategorii přehrají vyzváněcí tón i v režimu **Nerušit**.
- Zapněte **Opakované hovory**. Vyzváněcí tón se přehraje u hovorů ze stejného čísla zopakovaných do 15 minut.

Oznámení

Odznaky aplikací

Když vám přijde nové oznámení z aplikace, zobrazí se na ikoně aplikace číslovaný odznak. Jako odznak můžete nastavit i tečku, nebo odznak skrýt pro některé nebo všechny aplikace.

Vypnutí odznaků aplikací

- 1 Přejděte do **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek** a klepněte na **Odznaky na ikonách aplikací**.
- 2 Vypněte přepínač pro některé nebo všechny aplikace.



Změna režimu zobrazení odznaku

Na obrazovce **Odznaky na ikonách aplikací** klepněte na **Režim zobrazení odznaku** a vyberte možnost **Číslo** nebo **Body** podle svých preferencí.

Vypnutí oznámení aplikací

Vypnutí oznámení zkonkrétní aplikace

Nechcete-li být rušeni oznámeními z určité aplikace, proveďte některou z následujících akcí:

- Po přijetí oznámení zaplikace potáhněte prstem po oznámení na oznamovacím panelu doleva a přejděte do nabídky  > **Vypnout oznámení**.
 - Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek**, vyhledejte aplikaci, ukteré chcete oznámení vypnout, klepněte na ni a poté vypněte možnost **Povolit oznámení**.
-  Tato funkce je v některých aplikacích nedostupná.

Hromadné vypnutí oznámení z aplikací

Chcete-li vypnout oznámení z několika aplikací najednou, přejděte do nabídky **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek** > **Spravovat vše** a vypněte přepínač vedle jednotlivých aplikací.

Skrytí obsahu oznámení na zamčené obrazovce

Na zamčené obrazovce lze skrýt oznámení, aby jejich obsah nemohli ostatní vidět.

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek** a zapněte možnost **Skrytí obsahu oznámení**.

Další nastavení oznámení aplikací

Nastavení způsobu připomenutí pro oznámení aplikací

Přejděte na **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek**. Vyberte aplikaci, pro kterou chcete nastavit způsob připomenutí pro oznámení aplikace.

- Zapněte **Povolit oznámení**: Budete upozorněni, když budou pro aplikaci k dispozici nová oznámení.
- Jakmile aplikace vygeneruje oznámení, můžete také nastavit další způsoby připomenutí. Například můžete poté, co aplikace **Kalendář** vygenerovala oznámení, nastavit také možnosti **Připomenutí události budíkem**, **Oznámení události (připomenout později)** nebo **Výchozí oznámení události**.

 Různé aplikace mohou podporovat různé způsoby připomenutí.

Zapínání obrazovky pomocí oznámení

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek** > **Další nastavení oznámení** a zapněte **Probudit obrazovku**. Vaše zařízení automaticky zapne zamčenou obrazovku, když obdrží oznámení.

Zobrazení ikon oznámení ve stavovém řádku

Přejděte do nabídky **Nastavení** > **Oznámení a stavový řádek** > **Další nastavení oznámení** a zapněte **Zobrazit ikony oznámení na stavovém řádku**.

Biometrie a heslo

Použití ID otisku prstu

Pomocí ID otisku prstu můžete odemknout obrazovku, automaticky zadávat čísla účtů a hesla nebo přistupovat k soukromým informacím, například k Zámku aplikace.

Zaznamenání otisku prstu

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a postupováním podle pokynů nastavte nebo zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** Klepněte na **Nový otisk prstu**, tím zahájíte zaznamenávání otisku prstu.
- 3** Položte koneček prstu na čidlo otisku prstu. Když ucítíte vibrace, zvedněte prst a poté jej znovu přitiskněte. S prstem pohybujte, abyste zaznamenali jeho různé části.
- 4** Jakmile bude zaznamenání dokončeno, klepněte na **OK**.

Nyní můžete telefon odemknout přiložením prstu na čidlo otisků prstu.

Přidání ID otisku prstu pro snímač v obrazovce

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu**. Podle pokynů na obrazovce nastavte nebo zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** Klepněte na **Nový otisk prstu > ZAZNAMENAT OTISK PRSTU**. Zaznamenejte otisk prstu.
- 3** Přiložte prst na snímač otisků v obrazovce. Přitiskněte prst k telefonu, dokud nezavibruje, a prst sejměte. Dále přikládejte stejný prst a vždy jej kousek posuňte nebo změňte úhel, dokud nebude záznam hotový.
- 4** Poté klepněte na **OK**.

Když je obrazovka zamknutá, zvedněte telefon. Na obrazovce se zobrazí oblast snímače otisků v obrazovce. Odemkněte obrazovku přiložením prstu, jehož otisk jste zaznamenali, na snímač otisků.

Přejmenování nebo odstranění otisku prstu

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na zaznamenaný otisk prstu, pokud jej chcete přejmenovat nebo odstranit.

Ověření otisku prstu

Ověření otisku prstu vám umožňuje porovnat vaše prsty se zaznamenanými otisky prstů.

- 1** Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2** V sekci **Seznam otisků prstů** klepněte na **Ověřit otisk prstu**.
- 3** Dotkněte se senzoru pro otisk prstu svým prstem. Rozpoznaný otisk prstu se zvýrazní.

Nastavte přístup k Sejfu pomocí otisku prstu


- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Biometrie a hesla > ID otisku prstu** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Zapněte přepínač u možnosti **Přístup k Sejfu** a postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste k Sejfu připojili svůj otisk prstu.

Nyní můžete přejít do **Soubory > Procházet**, klepnout na **Sejf** a ověřit přístup pomocí otisku prstu.

Rozpoznávání obličeje

Funkce Rozpoznávání obličeje umožňuje odemknout zařízení nebo přistupovat k zamčeným aplikacím pomocí dat obličeje.

Zaznamenání dat o obličeji

- 1 Přejděte do **Nastavení > Biometrie a hesla > Rozpoznávání obličeje** a zadejte heslo zamčené obrazovky.
- 2 Vyberte **Zapnout funkci Probuzení zvednutím**.
 -  Položky nastavení se liší v závislosti na zařízení. Pokud vaše zařízení tuto konkrétní položku nenabízí, značí to, že příslušná funkce není podporována.
- 3 Klepněte na **Začínáme** a podle pokynů na obrazovce zaznamenejte informace o svém obličeji.


Nastavení alternativního vzhledu

Pro ještě přesnější a pohodlnější rozpoznání obličeje můžete přidat alternativní vzhled.

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Nastavit alternativní vzhled**, postupujte podle pokynů na obrazovce a zaznamenejte alternativní data o obličeji.

Zapnutí funkce Odemknutí obličejem

Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** klepněte na **Odemknout zařízení** pro výběr metody odemknutí.

-  Pokud máte zapnuté PrivateSpace nebo jste přidali do telefonu několik uživatelů, můžete funkci Odemknutí obličejem používat pouze v MainSpace a pouze pro účet vlastníka.

Přístup k zámku aplikace pomocí funkce Rozpoznání obličeje


Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** zapněte možnost **Přístupu k zámku aplikace**, postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte data o obličeji do zámku aplikace.

Poté můžete klepnout na zamčenou aplikaci na domovské obrazovce a pomocí funkce Rozpoznání obličeje k ní přistupovat.

Chytrá oznámení zamčené obrazovky

Podrobnosti v informačním proužku z aplikací WeChat, QQ a Weibo budou na zamčené obrazovce automaticky skryty a zobrazí se až po rozeznání vašeho obličeje. Díky tomu se

vyhnete úniku zpráv a ochráníte své soukromí, když zařízení používají ostatní nebo když jste obklopeni jinými lidmi.

- 1 Přejděte na **Nastavení > Biometrie a hesla > Rozpoznávání obličeje**, vyplňte heslo zamčené obrazovky, přejděte na **Rozpoznávání obličeje** a zde zapněte **Zobrazit oznámení**.
- 2 Klepněte na **Odemknout zařízení** a vyberte způsob odemknutí **Tažením odemkněte**.
 -  Chcete-li odstranit data obličeje, vypněte **Zobrazit oznámení**. Poté, co se ujistíte, že bylo zaregistrováno heslo zamčené obrazovky, zapněte **Zobrazit, ale skrýt obsah**, abyste skryli podrobnosti oznámení na zamčené obrazovce.

Vypnutí nebo odstranění dat o obličeji


Na obrazovce **Rozpoznávání obličeje** můžete provádět následující:

- Vypnout data o obličeji pro některé funkce: Podle potřeby vypněte **Odemknout zařízení** nebo **Přístup k zámku aplikace**. Tato akce neodstraní data o vašem obličeji.
- Odstranit data o obličeji: Klepněte na **Odstranit data obličeje** a podle pokynů na obrazovce odstraňte data o svém obličeji.

Aplikace

Zapnutí Zdvojení aplikace

Přihlaste se ke dvěma účtům WhatsApp nebo Facebook zároveň, abyste oddělili svůj pracovní a osobní život.

-  Pouze některé aplikace podporují **Zdvojení aplikace**.
Pokud má telefon více uživatelů, je funkce Zdvojení aplikace dostupná pouze pro vlastníka zařízení.

Přejděte na **Nastavení > Aplikace > Zdvojení aplikace** a zapněte přepínač aplikace. Na domovské obrazovce se zobrazí dvojče této aplikace.

Zobrazit nebo změnit Nastavení aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Aplikace** a klepněte na aplikaci. Můžete vynutit její zastavení, odinstalovat ji, zobrazit a změnit oprávnění, nastavit režimy oznámení a další.

-  Některé aplikace nelze odinstalovat.


Baterie

Správa napájení

Na obrazovce **Baterie** můžete zkontrolovat očekávanou zbývající dobu výdrže baterie a zapnout úsporný režim, abyste prodloužili výdrž baterie svého zařízení.

Zapnutí úsporného režimu

Pokud je **Úsporný režim** na vašem zařízení zapnutý a baterie je nabitá na více než 10 %, budou některé funkce vypnuty, budou omezeny aplikace na pozadí a vizuální efekty budou zeslabeny za účelem snížení spotřeby energie. Pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 10 %, budou provedena přísnější úsporná opatření za účelem zajištění co nejdelší doby úsporného režimu. Doporučujeme zapnout **Úsporný režim**, pokud je úroveň nabití baterie nižší než nebo se rovná 20 %.

Za tímto účelem přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > Baterie**) a zapněte **Úsporný režim**. Ikona  se pak zobrazí ve stavovém řádku.


Můžete klepnout na **Další informace** a zobrazit podrobnosti o úsporných opatřeních.

Zapnutí Režimu výkonu

Režim výkonu upravuje nastavení napájení vašeho telefonu tak, aby poskytoval maximální výkon. To způsobí rychlejší vybíjení baterie, zejména při používání aplikací náročných na grafiku.

Když je baterie dostatečně nabitá, přejděte do **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > Baterie**) a povolte **Režim výkonu**.


Poté se ve stavovém řádku zobrazí ikona .

-  **Režim výkonu** je k dispozici pouze na vybraných zařízeních. Pokud možnost **Režim výkonu** není v **Baterie** zobrazena, znamená to, že vaše zařízení tuto funkci nepodporuje.

Zapnutí Chytrého nabíjení

Chytré nabíjení se učí z vašich návyků při nabíjení a inteligentně řídí proces nabíjení. Tato funkce snižuje úroveň opotřebení baterie a prodlužuje její výdrž zkrácením doby, kdy je zařízení zcela nabitě. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud jste například zvyklí nabíjet zařízení přes noc nebo delší dobu, Chytré nabíjení přeruší nabíjení, když kapacita baterie dosáhne určité úrovně. Než ráno vstanete, Chytré nabíjení bude v nabíjení pokračovat, dokud nebude zařízení plně nabitě. Tím se zkrátí doba, po kterou je zařízení zcela nabitě, aby se zpomalilo opotřebení baterie a prodloužila se její výdrž.

-  Data o návycích při nabíjení se používají pouze ve vašem zařízení a nebudou zálohovány ani nahrávány do cloudu.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytré nabíjení**.

Zapnutí Chytré kapacity baterie

Funkce Chytrá kapacita baterie inteligentně upravuje maximální dostupnou kapacitu baterie na základě jejího stavu. Tím se zpomaluje opotřebení baterie a prodlužuje její životnost. Doporučujeme udržovat tuto funkci aktivovanou.

Pokud chcete tuto funkci zapnout, přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie > Další nastavení baterie** a zapněte možnost **Chytrá kapacita baterie**.

Přizpůsobte si nastavení baterie

Můžete také nastavit, zda se má kapacita baterie zobrazovat ve stavovém řádku a zda se má udržovat síťové připojení, když je obrazovka zařízení vypnutá.

Zobrazení kapacity baterie ve stavovém řádku

Přejděte na **Nastavení > Baterie** (nebo **Správce systému > Baterie**), stiskněte **Kapacita baterie** a zvolte, zda se má zobrazovat kapacita baterie, buď uvnitř, nebo vně ikony baterie na stavovém řádku.

Zůstaňte připojeni, i když vaše zařízení spí

Pokud si přejete, aby vaše zařízení dále přijímalo zprávy nebo stahovalo data, i když je v režimu spánku, nastavte zařízení tak, aby zůstávalo připojené, i když spí. Pamatujte prosím, že tím se může zvýšit spotřeba energie.

Na obrazovce **Baterie** klepněte na možnost **Další nastavení baterie**, poté podle potřeby můžete zapnout nebo vypnout **Zůstat připojený, i když zařízení spí**.

Úložiště


Kontrola využití úložiště

Přejděte do **Nastavení > Úložiště** a zkontrolujte využití úložiště a optimalizujte, pokud to budete považovat za nutné.

Uvolnění úložiště telefonu

Čištění Správce systému vyhledá v úložišti nadbytečné a velké soubory, jako jsou zbytky aplikací, nadbytečné instalační balíčky a data generovaná službou WeChat, a poskytne návrhy na čištění, které vám pomohou uvolnit místo.

- 1 Přejděte na **Správce systému** a klepněte na **Čištění**.
- 2 Po dokončení skenování klepněte na **Vyčistit** nebo **Vyčistit** za položkou, která má být vyčištěna, a podle pokynů odstraňte nadbytečné soubory.

 Potáhněte prstem z horního okraje obrazovky směrem dolů a telefon znovu prohledá úložiště.

Vyčištění duplicitních souborů


Správce systému dokáže identifikovat duplicitní soubory na vašem zařízení.

Na obrazovce **Čištění** klepněte na **Duplicitní soubory**, poté vyberte nepotřebné soubory a vymažte je.

Bezpečnost

Použití Schránky hesel pro automatické vyplnění hesla

Schránka hesel ukládá uživatelská jména a hesla a automaticky je vyplňuje pokaždé, když se přihlašujete k aplikaci. Tato data budou zašifrována hardwarem a uložena pouze ve vašem zařízení. Společnost HONOR k nim nemá přístup a nebude je nahrávat do sítě nebo na server.

-  • Před použitím Schránky hesel nastavte pro své zařízení heslo zamčené obrazovky.
 - Schránka hesel je kompatibilní pouze s určitými aplikacemi.

Automatické vyplňování uživatelských jmen a hesel

- 1** Přejděte na **Nastavení > Zabezpečení > Schránka hesel** a zapněte **Automaticky ukládat a vyplňovat uživatelská jména a hesla**.
- 2** Při prvním přihlášení do aplikace zadejte uživatelská jména a hesla. Při přihlášení vám telefon automaticky připomene uložení.
 - Pokud chcete uživatelské jméno a heslo uložit pouze lokálně, klepněte na **ULOŽIT POUZE NA TOMTO ZAŘÍZENÍ** v dialogovém okně.
 - Pokud chcete synchronizovat své uživatelské jméno a heslo s jinými zařízeními, která jsou přihlášená k vašemu HONOR ID, přejděte na **Nastavení > Zabezpečení > Schránka hesel**, klepněte na **Synchronizace dat Schránky hesel** nebo na **SYNCHRONIZOVAT DO JINÝCH ZAŘÍZENÍ** v dialogovém okně a uložte heslo.
- 3** Když se znovu přihlásíte, předejte ověření zamčené obrazovky, aby se automaticky vyplnilo uživatelské jméno a heslo.

Prostřednictvím **Device Clone** lze data ve Schránce hesel přenést do telefonu HONOR při změně nového zařízení. Můžete se rychle přihlásit do nového telefonu.

Zobrazení nebo odstranění uložených uživatelských jmen a hesel

Můžete si zobrazit nebo odstranit uživatelská jména a hesla uložená v aplikaci Schránka hesel, a to kdykoli.

Přejděte do **Nastavení > Zabezpečení > Schránka hesel > ÚČTY**, pokud si chcete zobrazit nebo odstranit uložená uživatelská jména a hesla.

Vypnutí Schránky hesel

Přejděte na **Nastavení > Zabezpečení > Schránka hesel** a vypněte **Automaticky ukládat a vyplňovat uživatelská jména a hesla**.

Použití zámku aplikace pro ochranu soukromí

Aplikace obsahující osobní údaje, jako jsou chaty a platební aplikace, můžete zamknout a zabránit tak neoprávněnému přístupu k nim.


Zapnutí zámku aplikace

Přejděte do nabídky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek aplikace > Zapnout**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo zámku aplikace a vyberte aplikace, které chcete zamknout.

Pokud jste zapnuli funkci odemknutí obličejem nebo pomocí otisku prstu, můžete podle výzvy přidružit zámek aplikace s ID obličeje nebo ID otisku prstu.

 Tato funkce se může lišit v závislosti na zařízení.


Změna hesla zámku aplikace nebo bezpečnostních otázek

Přejděte na obrazovku **Zámek aplikace** nastavení, přejděte do  **> Typ hesla** a vyberte jako heslo zámku aplikace **Heslo zamčené obrazovky** nebo **Vlastní kód PIN**.

Pokud vyberete možnost **Vlastní kód PIN**, můžete přejít na nastavení nového hesla a bezpečnostních otázek.

Zrušení nebo vypnutí zámku aplikace

Na obrazovce nastavení **Zámek aplikace** postupujte následovně:

- Zrušení zámku aplikace: Na obrazovce seznamu zamčených aplikací vypněte přepínače vedle aplikací, pro které chcete zámek zrušit.
- Opětovné nastavení zámku aplikace: Přejděte do  **> Zakázat zámek aplikace > VYPNOUT**. Touto akcí zrušíte všechny zámky a vymažete všechna nastavení zámku aplikace.

Soukromí

Správa oprávnění

Aby aplikace mohly poskytovat některé služby, mohou vyžadovat příslušná oprávnění, například k přístupu k poloze.

Některé aplikace však vyžadují nepřiměřená oprávnění, což představuje riziko z hlediska ochrany údajů a zabezpečení. Máte možnost podívat se na oprávnění udělená každé z aplikací a odmítnout ta, která považujete za nepotřebná.

Kontrola protokolů o přístupu k soukromí

Máte možnost podle potřeby kontrolovat a spravovat protokoly o přístupu k soukromí, odebrat nepřiměřená oprávnění, a získat tak lepší služby.

Na obrazovce **Správce oprávnění** vyberte oprávnění, které chcete zapnout nebo vypnout.

Správa oprávnění k přístupu k Poloze

Poté, co aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, daná aplikace může kdykoli získávat informace o vaší poloze. Například pokud mapové aplikaci udělíte oprávnění k přístupu k Poloze, může vám poskytovat služby určování polohy a navigaci. Pokud tyto služby nepotřebujete, můžete toto oprávnění odvolat.


- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Aplikace > Správce oprávnění**.
- 2 Na obrazovce **Správce oprávnění** klepněte na **Poloha**, poté na ikonu příslušné aplikace a z možností oprávnění přístupu vyberte.

Používání služeb zjišťování polohy

Některé aplikace potřebují zjistit informace o vaší poloze, aby vám mohly poskytovat lepší služby. Dle potřeby můžete zapnout nebo vypnout služby zjišťování polohy a udělit nebo odmítnout oprávnění přístupu k informacím o poloze pro konkrétní aplikace.

Zapnutí nebo vypnutí služeb určování polohy

Služby určování polohy můžete zapnout a vypnout jedním z následujících postupů:

- Tažením prstu z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a zapněte nebo vypněte  .
- Případně přejděte do **Nastavení > Přístup k poloze**, kde zapněte nebo vypněte možnost **Přístup k mé poloze**.

Po vypnutí služeb určování polohy zabrání telefon všem aplikacím a službám shromažďovat a používat informace o poloze, s výjimkou některých integrovaných aplikací. Pokud tyto aplikace nebo služby potřebují použít informace o poloze, telefon vám připomene, abyste služby určování polohy znovu zapnuli.

Povolení nebo zakázání získávání informací o poloze aplikacemi

Aplikacím můžete povolit nebo zakázat přístup k informacím o poloze, ato včetně udělení jednorázového nebo trvalého přístupu, nebo odmítnutí přístupu k informacím o poloze během používání aplikace.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Soukromí > Správce oprávnění**, klepněte na **Poloha**, azkontrolujte, které aplikace mají udělen přístup k informacím o poloze.
- 2 Klepněte na aplikaci, pro kterou chcete změnit nastavení, a podle pokynů na obrazovce oprávnění udělte nebo odmítněte.

Vytvoření prostoru PrivateSpace pro osobní data


Na telefonu máte možnost vytvořit si prostor PrivateSpace, který je zcela mimo prostor MainSpace (výchozí prostor) a který bude přístupný prostřednictvím otisku prstu nebo hesla.

 Ne všechna zařízení podporují funkci otisku prstu.

Fotografie, videa i jiné soubory vyžadující větší ochranu z hlediska soukromí můžete přesunout do prostoru PrivateSpace, abyste předešli neoprávněnému přístupu. Do prostoru PrivateSpace můžete přesunout i platební a herní aplikace, čímž zabráníte tomu, aby k nim získalo přístup vaše dítě.

Zapnutí prostoru PrivateSpace a přístup do něj

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace > Povolit** a řiďte se pokyny na obrazovce, pomocí kterých vytvoříte prostor PrivateSpace.
- 2** Do svého prostoru PrivateSpace získáte přístup pomocí jedné z následujících metod:
 - Ze zamčené obrazovky můžete k prostoru PrivateSpace přistupovat pomocí nastaveného otisku prstu nebo hesla.
 - V prostoru MainSpace přejděte do nabídky **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na možnost **Přihlásit se**.

 Pokud svůj telefon restartujete, musíte nejprve zadat heslo k přístupu do prostoru MainSpace a poté přepnout na prostor PrivateSpace.

Zobrazení a skrytí vstupu do PrivateSpace

Vstup do PrivateSpace v MainSpace můžete skrýt v nastavení, abyste mohli do PrivateSpace přistupovat pouze pomocí otisku prstu nebo hesla nastaveného pro daný prostor.

- Pokud chcete skrýt vstup do PrivateSpace: V PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a zapněte **Skrýt PrivateSpace**.
- Pokud chcete zobrazit vstup do PrivateSpace: V MainSpace přejděte do **Nastavení > Zabezpečení > Další nastavení** a poté přejděte do **Zobrazit všechna nastavení > OK**.

Přenos souborů mezi MainSpace a PrivateSpace

- 1** V PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na **Z MainSpace do PrivateSpace** nebo **Z PrivateSpace do MainSpace**.
- 2** Vyberte soubory (jako , fotografie, videa a zvukové soubory), které chcete přenést, klepněte na „**Přesunout**“, a podle pokynů na obrazovce soubor přeneste.

V cílovém prostoru přejděte do složky **Galerie > Alba > Ostatní > SharedImages** nebo **Galerie > Alba > Ostatní > SharedVideos**, kde si můžete fotografie a videa prohlédnout.

Obnovení hesla k prostoru PrivateSpace

Při vytváření hesla pro prostor PrivateSpace si můžete nastavit bezpečnostní otázku, která vám pomůže při obnovení hesla v případě, že ho zapomenete.

- 1 V prostoru PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na **Ochrana heslem**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete ověření. Vyberte odpověď na bezpečnostní otázku a klepněte na možnost **Dokončit**.
- 3 V prostoru MainSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na **⋮ > Resetovat heslo**. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete ověření. Poté obnovte heslo k prostoru PrivateSpace.

Přenos dat v PrivateSpace do nového zařízení

Data v PrivateSpace, jako jsou kontakty, fotografie a soubory, můžete rychle přenášet ze starého zařízení do nového.

- 1 V novém zařízení vytvořte a přejděte do svého PrivateSpace, přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru** a vyberte **Toto je nové zařízení**.
- 2 Ve starém zařízení přejděte do PrivateSpace, přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace > Kopie prostoru** a vyberte **Toto je staré zařízení**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce naskenujte QR kód nebo manuálně připojte staré zařízení k novému.
- 4 Ve starém zařízení vyberte data, která chcete přenést. Během procesu můžete přenos dat zrušit a poté pokračovat, jakmile znovu připojíte staré zařízení k novému.

Odstranění prostoru PrivateSpace

Pokud prostor PrivateSpace odstraníte, všechny aplikace a data uložená v tomto prostoru budou odstraněna bez možnosti obnovy. Při provádění této operace postupujte opatrně.

Prostor PrivateSpace můžete odstranit jedním z následujících způsobů:

- V prostoru MainSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na **⋮ > Odstranit PrivateSpace**.
- V prostoru PrivateSpace přejděte do **Nastavení > Soukromí > PrivateSpace** a klepněte na **Odstranit**.

Usnadnění

Používání aplikace pro čtení obrazovky

Aplikace pro čtení obrazovky, jsou navrženy na pomoc zrakově postiženým osobám při používání zařízení.

Zapnutí Korekce barev pro přizpůsobení barvy obrazovky

Funkce Korekce barev pomáhá lidem se špatným viděním lépe vidět obsah obrazovky.

Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Korekce barev** a zapněte možnost **Korekce barev**.

Gesta zvětšení

Obrazovku můžete přiblížit pomocí gest zvětšení.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zvětšení** a zapněte přepínač pro **Zvětšení**.

Rychle dvakrát klepněte na obrazovku jedním prstem a poté:

- Stáhnutím dvou nebo více prstů k sobě nebo jejich oddálením od sebe obrazovku zvětšete nebo zmenšete.
- Přetáhnutím dvou nebo více prstů obrazovku posuňte.

Zapnutí barevné inverze

Barevná inverze se používá ke změně barev textu a pozadí na obrazovce. Když je tato funkce zapnutá, na telefonu se bude zobrazovat bílý text na černém pozadí.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte přepínač pro **Převrácení barev**.

Zapnutí Textu s vysokým kontrastem

Tato funkce může prohloubit barvu písma a zlepšit kontrast mezi textem a pozadím, aby pomohla zrakově postiženým uživatelům.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění** a zapněte **Text s vysokým kontrastem**.

Zapnutí funkcí usnadnění zkratkou

Funkci usnadnění podle vlastního výběru můžete zapínat zkratkou přes tlačítko hlasitosti.

- 1** Přejděte do nabídky **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Zkratka usnadnění**.
- 2** Klepněte na možnost **Vyberte funkce** a zvolte funkci, která se má zapínat zkratkou.
- 3** Povolte možnost **Zkratka usnadnění**. Funkci usnadnění zapnete tak, že současně klepnete na tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti a podržíte je na 3 sekundy.

Úprava doby odezvy na dotyk

Tato funkce umožňuje upravit dobu odezvy obrazovky při dotyku a dlouhém stisknutí obrazovky.

Přejděte na **Nastavení > Funkce usnadnění > Usnadnění > Nastavení klepnutí** a upravte **Délka klepnutí** a **Délka dlouhého stisknutí** podle potřeby.

Nastavení plánovaného zapnutí a vypnutí

Použitím funkce **Plánované zapnutí a vypnutí** vypínejte a zapínejte zařízení ve stanovou denní dobu, abyste ušetřili energii a zabránili rušení během odpočinku.

- 1 Přejděte do **Nastavení > Funkce usnadnění > Plánované zapnutí a vypnutí** a zapněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.
- 2 Nastavte doby zapnutí a vypnutí, stejně jako cyklus opakování. Zařízení se bude automaticky v určenou dobu zapínat a vypínat.

Pokud chcete tuto funkci přestat používat, vypněte možnost **Plánované zapnutí a vypnutí**.

Nastavení více uživatelů

Přidání uživatelského účtu nebo účtu pro hosta

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**, klepněte na **Přidat uživatele** nebo **Přidat hosta** a pak se řiďte za účelem přidání účtu pokyny na obrazovce.
- 2 Klepnutím na **Přepnout** lze přepnout na uživatelský účet nebo účet pro hosta. Podle výběrek nakonfigurujte nastavení pro nový účet.
- 3 Dle potřeby nainstalujte aplikace. Pokud novější verzi aplikace nainstaloval jiný uživatel, instalace aplikace se nezdaří.

Můžete přidat maximálně tři uživatelské účty a jeden účet pro hosta.


Autorizace účtu uživatele nebo hosta k provádění hovorů a odesílání zpráv

Můžete nastavit, zda povolíte účtu uživatele nebo hosta volat, posílat SMS zprávy a další.

- 1 Po přístupu do zařízení v roli vlastníka zařízení přejděte na **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé**.
- 2 Klepněte na související účet a vyberte oprávnění, která chcete autorizovat.

Přepínání mezi vlastníkem, uživatelem a hostem

Přepínat mezi různými účty můžete některým z následujících způsobů:


- Tažením prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum a klepněte na . Potom klepněte na profilový obrázek účtu, na který chcete přepnout.
- Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé > Aktuální uživatel** a klepněte na název účtu, na který chcete přepnout.

Odstranění účtu uživatele nebo hosta

Odstraněním účtu uživatele nebo hosta dojde k odstranění všech souvisejících dat. Buďte opatrní.


Jakmile získáte přístup k telefonu jako vlastník, můžete účet uživatele nebo hosta odstranit některým z následujících způsobů:

- Přejděte do nabídky **Nastavení > Uživatelé a účty > Uživatelé > Aktuální uživatel**, klepněte na název účtu, který chcete odstranit, a podle pokynů na obrazovce jej odstraňte.

- Tažením prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů otevřete Řídicí centrum, klepněte na  > **Další nastavení**. Poté klepněte na název účtu, který chcete odstranit, a podle pokynů na obrazovce jej odstraňte.

System a aktualizace

Přenastavení jazyka a regionu systému

- 1 Přejděte do nabídky **Nastavení > System a aktualizace > Jazyk a vstup > Jazyk a region** a vyberte jazyk.
- 2 Pokud chcete používat jazyk, který není na seznamu, klepněte na **Přidat jazyk**, daný jazyk vyhledejte a přidejte na seznam a poté jej vyberte.
 -  • System podporuje mnoho jazyků, avšak ne všechny. Je možné, že nenajdete jazyk, který hledáte.
 - Systemem podporované jazyky můžete také aktualizovat, když potáhnete prstem nahoru po obrazovce, abyste přešli na konec seznamu jazyků, a klepnete na **Seznam aktualizací**.
- 3 Klepnutím na **Region** vyberte zemi/region. Rozhraní systému bude přizpůsobeno kulturním obyčejům ve vybrané zemi / vybraném regionu.

Nastavení systémového data a času

Vaše zařízení dokáže synchronizovat místní datum, čas a časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě. Datum, čas a časové pásmo můžete také nastavit ve svém zařízení manuálně.

Přejděte do **Nastavení > System a aktualizace > Datum a čas** a poté nastavte možnosti dle svých požadavků.

Automatické nebo manuální nastavení data a času

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní datum a čas prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete datum a čas nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.

Změna časového pásma

- Zapněte možnost **Nastavit automaticky** a vaše zařízení bude synchronizovat místní časové pásmo prostřednictvím mobilní sítě.
- Pokud chcete časové pásmo nastavit manuálně, vypněte možnost **Nastavit automaticky**.


Změna formátu času

- Zapněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 24hodinovém formátu.
- Vypněte možnost **Časový formát: 24 hodin** a vaše zařízení zobrazí čas v 12hodinovém formátu.

Použití aplikace Device Clone k přenosu dat do nového zařízení

Pomocí aplikace **Device Clone** můžete rychle a hladce přesunout všechna základní data (včetně kontaktů, kalendáře, obrázků a videí) ze svého původního telefonu do nového telefonu.


Přenos dat ze zařízení Android


- 1 V novém telefonu otevřete aplikaci **Device Clone** . Případně můžete přejít do **Nastavení > Systém a aktualizace > Device Clone**, klepnout na **Toto je nové zařízení** a poté na **HONOR** nebo na **Jiný Android**.
 - 2 Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte aplikaci **Device Clone** na své starší zařízení.
 - 3 Na starším zařízení otevřete aplikaci **Device Clone** a klepněte na **Toto je staré zařízení**. Podle pokynů na obrazovce připojte starší zařízení k novému telefonu pomocí QR kódu nebo je připojte ručně.
 - 4 Na starším zařízení vyberte data, která chcete klonovat, a klepnutím na **Přenést** spustíte klonování.
-  Aplikace **Device Clone** je k dispozici pouze na telefonech se systémem Android 7.0 nebo novějším.

Zálohování na externí úložiště

Zálohování dat na paměťové zařízení USB

Pokud v telefonu není mnoho místa v úložišti, měli byste pravidelně zálohovat velké soubory anebo důležitá data na paměťové zařízení USB (např. flashdisk USB, čtečka karet).

- 1 Kabelem USB OTG propojte telefon s paměťovým zařízením USB.
- 2 Přejděte na telefonu do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště** a na obrazovce **Externí úložiště** vyberte **Úložiště USB**.
- 3 Klepněte na **ZÁLOHOVAT**, zkontrolujte data, která chcete zálohovat a klepněte na **Zálohovat**.
- 4 Pokud zálohujete data poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte heslo a nápovědu k heslu. Data budou při zálohování zašifrovaná. Nezapomeňte heslo zálohy: Po nastavení hesla zálohy ho nemusíte zadávat pro pozdější zálohování, ale je třeba jej zadat pro ověření k obnovení souborů.
Pokud chcete resetovat heslo, přejděte na obrazovku zálohování **Úložiště USB**, klepněte na  > **Resetovat heslo**, a k dokončení resetování postupujte podle pokynů na obrazovce.

 Resetování hesla je platné pouze u budoucích záloh, ne u těch minulých.

Obnovení zálohovaných dat z paměťových zařízení USB

- 1 Kabelem USB OTG propojte telefon s paměťovým zařízením USB.

- 2 Přejděte na telefonu do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Záloha a obnova > Záloha dat > Externí úložiště** a na obrazovce **Externí úložiště** vyberte **Úložiště USB**.
- 3 Zvolte správný záznam zálohy v seznamu **OBNOVIT ZE ZÁLOHY** a pak jej otevřete.
- 4 Vyberte data, která chcete obnovit, klepněte na **Obnovit**, po vyzvání zadejte heslo a obnovte data.

Obnovení telefonu do výchozího nebo továrního nastavení

Resetování nastavení sítě

Touto operací resetujete svá nastavení Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth. Nezmění to žádná jiná nastavení zařízení, ani neodstraní žádná data.

Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na **Resetovat nastavení sítě** a poté podle pokynů na obrazovce resetujte nastavení sítě.

Obnovení všech nastavení

Tato operace resetuje všechna nastavení sítě, heslo zamčené obrazovky a rozložení domovské obrazovky. Pokud vaše zařízení podporuje rozpoznávání otisku prstu nebo obličeje, zaznamenané otisky prstů a data o obličeji budou také odstraněny. Ostatní data nebo soubory nebudou z vašeho zařízení odstraněny. Tato operace ani neobnoví nastavení funkce Najdi zařízení, Uživatelé a účty, Správci zařízení nebo nastavení aplikací.

Přejděte na položku **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat**, klepněte na položku **Resetovat všechna nastavení** a pro dokončení operace postupujte podle pokynů na obrazovce.


Obnovení továrního nastavení

Tato operace vymaže data ve vašem zřízení, včetně účtů, dat aplikací, systémových nastavení, instalovaných aplikací, hudby, obrázků, všech souborů v interním úložišti, obsahu bezpečnostního čipu umístěných dat systému aplikace a osobních údajů souvisejících s HONOR ID. Před obnovením zařízení do továrního nastavení nezapomeňte zálohovat důležitá data.

Přejděte do nabídky **Nastavení > Systém a aktualizace > Resetovat > Resetovat telefon**, klepněte na možnost **Resetovat telefon** a postupováním podle pokynů na obrazovce obnovte tovární nastavení.

Online aktualizace systému vašeho zařízení

Pokud je k dispozici aktualizace, vaše zařízení vás vyzve ke stažení a instalaci aktualizacího balíčku.

-  Před aktualizací se ujistěte, že vaše zařízení používá oficiální verzi systému. V opačném případě může aktualizace selhat a na vašem zařízení by se mohly vyskytnout neznámé problémy.
- Před aktualizací zálohujte svá uživatelská data.
- Po aktualizaci mohou být aplikace třetích stran, které nejsou kompatibilní s novou verzí systému, nedostupné. V některých případech může nějakou dobu trvat, než bude vydána kompatibilní verze aplikace.
- Během aktualizace zařízení nevyjímejte ani nerestartujte a nevyjímejte ani nevkládejte paměťovou kartu.

1 Přejděte do **Nastavení > Systém a aktualizace > Aktualizace softwaru** a klepněte na **Aktualizace softwaru**.

2 Pokud je aktualizace k dispozici, můžete si stáhnout a nainstalovat balíček aktualizace ručně, nebo aktualizovat zařízení automaticky přes noc.


- Stáhněte si a nainstalujte aktualizací balíček: Přejděte do **Nová verze > STÁHNOUT A INSTALOVAT**. Chcete-li se vyhnout využití dat, připojte zařízení při stahování aktualizací balíčku k síti Wi-Fi.

Vaše zařízení se po dokončení aktualizace automaticky restartuje.

- Aktualizace přes noc: Klepněte na  a zapněte **Automaticky stahovat přes Wi-Fi** a **Aktualizovat přes noc**.

Vaše zařízení se automaticky aktualizuje a restartuje mezi 2:00 a 4:00 ráno.

Chcete-li zajistit úspěšnou aktualizaci přes noc, ujistěte se, že je zařízení zapnuto, obrazovka je uzamčena, že pro toto časové období nejsou nastaveny žádné alarmy a stav baterie je vyšší než 35 %. Je-li to nutné, připojte své zařízení do nabíječky.

Chcete-li vypnout automatické aktualizace, klepněte na  na obrazovce **Aktualizace softwaru**, poté vypněte **Automaticky stahovat přes Wi-Fi**.

telefonu

Právní doložka

Autorská práva © Honor Device Co., Ltd. 2024. Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Model: VER-N49

MagicOS 7.2_01