


Aplikaci Nothing X



NASKENUJTE QR KÓD A NAINSTALUJTE
APLIKACI NOTHING X.
ANDROID/IOS

NOTHING(R) ear(a)

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

MODEL: B162


VÍTEJTE

Bluetooth:

Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuto.

Aplikace:

Získejte z produktů Nothing maximum s aplikací Nothing X. Přizpůsobte si nastavení ekvalizéru a ovládání gest, aktualizujte firmware a využijte další funkce.



Výměna náušníků

Vyberte si náušníky vhodné velikosti, abyste získali optimální pohodlí a kvalitní zvuk. Zkontrolujte příslušenství pro různé velikosti. *Sluchátka jsou dodávána s nasazenými náušníky střední velikosti.

PÁROVÁNÍ


Použití se zařízeními Android (Google Fast Pair)

První použití nebo připojení nového zařízení

Když máte sluchátka v nabíjecím pouzdře, nabíjecí pouzdro otevřete a umístěte jej do blízkosti zařízení Android pro nastavení na obrazovce.

Připojení k dalším zařízením


Když je pouzdro se sluchátky otevřené, držte stisknuté tlačítko nastavení, dokud kontrolka nezačne blikat. Poté sluchátka vyberte v nastavení Bluetooth.



Kontrolka

Tlačítko nastavení

OPERACE



- **Stisknutí**
Hudba: Přehrát nebo pozastavit.
Volání: Přijmout nebo zavěsit hovor.
- **Dvě stisknutí**
Hudba: Přeskočit dopředu.
Volání: Odmítnout hovor.
- **Tři stisknutí**
Hudba: Přeskočit zpět.
- **Stisknutí a podržení**
Přepínání mezi aktivním potlačením hluku a režimem průhlednosti.

Další možnosti naleznete v aplikaci Nothing X.

*Volitelné funkce: přehrávání/pozastavení, přeskočit zpět, přeskočit dopředu, přepnutí režimu potlačení hluku, zvýšení hlasitosti, snížení hlasitosti a probuzení hlasového asistenta.

Detekce nošení

Nasaďte si sluchátka. Když je během přehrávání hudby sundáte, hudba se automaticky pozastaví. Sluchátka si do 3 minut znovu nasaďte a hudba se automaticky obnoví. Po uplynutí 3 minut budete muset na svém zařízení ručně stisknout tlačítko Přehrát.

Nabíjení

Sluchátka

Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a zavřete jej, aby se spustilo nabíjení.

Nabíjecí pouzdro

Zavřete pouzdro a připojte jej ke zdroji napájení pomocí nabíjecího kabelu dodaného se sluchátky.

Pokud kontrolka pouzdra bliká bíle, pouzdro se nabíjí. Pokud trvale svítí bíle, je pouzdro plně nabitě.

Ukazatel úrovně nabití

Bílá: Úroveň nabití baterie je vyšší než 30 %.

Červená: Úroveň nabití je nižší než 30 %.

- Pokud jsou sluchátka umístěna v pouzdře, bude kontrolka blikat barvou odpovídající úrovni nabití baterie sluchátek, a ne úrovni nabití baterie pouzdra.
- Vyndejte levé a pravé sluchátko. Kontrolka bude blikat barvou odpovídající úrovni nabití baterie pouzdra.
- Pokud máte telefon Nothing, můžete nastavit widget na zamykací obrazovce nebo zkontrolovat stav napájení zařízení v Rychlém nastavení na rozevíracím oznamovacím panelu.

