

# **xiaomi** Smart Camera C201 Uživatelská příručka



## Poznámky

---

- Informácie na výrobnom štítku sa nachádzajú na spodnej a bočnej strane výrobku.
- Keď kamera pracuje, neotáčajte jej objektívom ani ju nenúťte na otáčanie.  
Ak je umiestnenie objektívu nepresné, skalibrujte ho v aplikácii Xiaomi Home  
(Na napájanie produktu použite kompatibilný a kvalifikovaný adaptér s výstupom 5 V = 1 A.)

## Stav kontrolky

---

Zachovanie oranžovej farby: Čaká sa na pripojenie/úspešné resetovanie  
Bliká oranžovo: Pripájanie k sieti...

Bliká na modro: Pripojenie k serveru/prebiehajúca aktualizácia OTA...

Zachovanie modrej farby: Úspešne pripojené/pracuje normálne

## Inštalácia

---

Kameru môžete umiestniť na vodorovný povrch, napríklad na stôl, jedálenský stôl alebo konferenčný stolík, alebo ju pripevniť na stenu.

## Informácie o OEEZ

---



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom.

Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia

pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.

## EÚ – Vyhlásenie o zhode

---



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Chytrá kamera Xiaomi C201 (názov výrobku) MBC27 (model) je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke

[www.mi.com/global/support/user-guide](http://www.mi.com/global/support/user-guide)

Pri bežnom použití tohto zariadenia by sa mala udržiavať vzdialenosť medzi anténou a telom užívateľa aspoň 20 cm.

## Parametry

---

Názov: Chytrá kamera

Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C

Model: MBC27

Prevádzková frekvencia Wi-Fi:

Menovitý príkon: 5 V = 1 A

2400–2483,5 MHz

Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: 20 dBm

Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Maximálny výstupný výkon Bluetooth: 20 dBm

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach [www.mi.com](http://www.mi.com)

Verzia užívateľskej príručky: V1.0



Dovozca:  
Beryko s.r.o.  
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

**EU REP.**

Xiaomi Technology Netherlands B.V.  
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands  
[contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)

